
フラットパネルデジタルテレビ KDE-P42HX1/KDE-P50HX1

# WEGA

# digital Hi-Vision



フラットパネルデジタルテレビ取扱説明書

KDE-P42HX1 KDE-P50HX1



お買い上げいただきありがとうございます。

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、 火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の 取り扱いかたを示しています。この取扱説明書と別冊の「安全の ために」をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。 お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してく ださい。

# 操作

テレビを見る

テレビ(地上波)を見る	6
テレビにつないだ機器の画像を見る[入力切換]	8
ビデオやDVDなどの画像を見る	8
" プレイステーション 2 "などを楽しむ	9
テレビにつないだ機器を登録する	10
テレビにつないだ機器を本機のリモコンで操作する	12
テレビにつないだ機器をコント - ルSで操作する	13

BS·10度CSを見る

BS·110度CSデジタルって何?	14
BSを見る	16
連動データ放送を楽しむ	17
110度CSを見る	18
BS・110度CS - こんなときは	. 20
番組説明を見る[ 番組説明ボタン ]	21
番組表で見たい番組を選ぶ 番組表ボタン ]	22
MYプラスで簡単に番組を探す[ MYプラスボタン ]	24

番組を予約する BS・10度CSの

i.LINKでデジタル予約録画する	<b>30</b>
ビデオにAVマウスでアナログ予約録画する	33
見たいBSや110度CSの番組を逃さず見る[ 視聴予約 ]	<b>37</b>
予約が正しく実行されるか確認する[予約一覧ボタン]	38
「予約一覧」画面について	40

その他の機能 B S・10度 C S の

1つのBS放送局でのマルチ放送について	42
BSデジタルのマルチビュー放送や第2映像などを見る	
[映像切換ボタン ]	44
第2映像や第2音声、第2データなどを選ぶ[ 信号切換 ]	45
字幕放送を見る	46
ペイ・パー・ビュ <i>ー</i> ( PPV )を見る	47
放送局からのお知らせを見る[ メール・ボード ]	50

映像	映像を調整する
音声	音声を切り換える[ 音声切換ボタン ]
スピーカーカー	TVセンタースピーカーって何?
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	本機でi.LINK操作できる機器について
ステモッリ	" メモリースティック "について

# 準備

N 10	
<b>.</b>	_
T. 1	
	~4
	_
L 4	_
Z 1 1	
	/ / 14
	7 U

準備1:付属品を確かめる	99
準備2:ディスプレイにディスプレイケーブルをつなぐ	.100
準備3:ディスプレイをスタンドに設置する	.100
準備4:メディアレシーバーにディスプレイケーブルをつなぐ	. 101
準備5:テレビ(地上波)アンテナをつなぐ	.102
準備6:衛星アンテナをつなぐ	.104
準備7:電話回線につなぐ	.106
電話回線の使用状況に合わせてつなぐ	106
準備8:電源コードとアース線をつなぐ	.110

# 受信設定

準備9:テレビ(地上波)のチャンネルを設定する111
自動設定する111
手動設定する113
準備10:衛星アンテナの設定をする115
衛星アンテナ電源を設定する115
衛星アンテナの向きを調整する116
お住まいの地域に設定する118
準備11:B-CASカード(BS・110度CSデジタル放送用ICカード)
を入れて登録する 120
準備12:電話回線を設定する122
準備13:AVマウスを設定する125
準備14:BS・110度CSの各放送局に視聴を申し込む128
①~⑫⁄‱の地上波用数字ボタンの
組み合わせでチャンネルを選ぶ129
テレビ(地上波)をゴーストの少ない画像にする131
BS・110度CSチャンネルを手動で設定する132
□11□ボタン、□12□ボタンに好みのBSチャンネルを登録する 132
チャンネル + / - ボタンや番組表で選べる
BS・110度CSチャンネルを登録する134
暗証番号や視聴年齢制限を設定する136

# 他機との接続

接続端子の名前とはたらき	139
ビデオをつなぐ	142
デジタルCSチューナーをつなぐ	146
"プレイステーション 2"などをつなぐ	148
DVDプレーヤーをつなぐ	149
オーディオ機器をつなぐ	151

# iLINKでの接続

i.LINK( アイリンク )について154
ハードディスクレコーダーをつなぐ156
D-VHSをつなぐ157
MICROMV方式デジタルビデオカメラをつなぐ
その他のi.LINK対応機器をつなぐ159
つないだi.LINK対応機器をLINCするには
i.LINK対応機器の設定をする
i.LINK対応機器の設定をする
i.LINK対応機器の設定をする1616つ以上のi.LINK対応機器をi.LINKでつなぐときば、登録変更 ] 161LINC中のi.LINK対応機器をいったん解除するときは[ LINC解除 ]
i.LINK対応機器の設定をする

# その他

故障かな?と思ったら
自己診断表示166
映像について 167
音声について169
BS·110度CSについて170
メニューやリモコンについて174
i.LINKについて175
" メモリースティック "について176
リセットボタンについて177
電源スタンバイ中の動作について177
衛星ダウンロードの流れについて178
ディスプレイ前面のソニーマークに光をあてる180
使用上のご注意180
保証書とアフターサービス181
主な仕様182
用語集
各部の名前 186
メニュー一覧191
索引194

#### テレビを見る

# テレビ(地上波)を 見る

本機をお使いになる前に、「接続」(1999~110ページ)と「受信設定」(19711~138ページ)を行ってください。

#### 一発で選局する















#### 貸ちょっと一言

BSデジタルや110度CSデジタル、本機につないだ他の機器の画像を見ているときでも、選んだ地上波チャンネルになります。

#### 順送りで選局する







地上波になっていないときは、 ① ~ ② <sub>/ 選馬</sub>の地上波用数字ボタンを押してからチャンネル + / - ボタンを押す。



#### ちょっと便利な機能

#### 一時的に音を消す

電話がかかってきたときなど、テレビの音量 が気になるときに押すだけで音を消せます。

#### 消音




もう1度押すか、音量 + ボタンを 押すと音が出る。

#### チャンネル番号などを確認する



画面モード(愛58ページ)

#### リモコンで電源が入らないときは



#### ♡ちょっと一言

- 画面表示ボタンを押したあと、約10秒後に自動的に 画面表示は消えます。画面表示が出ている間にもう1 度画面表示ボタンを押すと、さらに10秒間延長しま す。
- ① ~ ②<sub>ノ両</sub>の地上波用数字ボタンとチャンネル+/
   ・ボタンは、電源スタンバイ中(電源/スタンバイランプが赤く点灯)に押せば、電源ボタンを押さなくても自動的に電源が入ります(チャンネルポン)。
- メディアレシーバーの電源スイッチを押すと、同時にディスプレイの電源も入/切できます。

# 自動で電源を切る [オフタイマー]

本機をつけたまま寝てしまっても、設定した時間(30分、60分または90分)が過ぎると、自動的に電源が切れ、電源スタンバイ(電源/スタンバイランプが赤く点灯)になります。お買い上げ時は、「切」に設定されています。

- **1** メニューボタンを押して、メニュー を出す。
- **2** △/▽で「⑤( 各種切換 )」を選び、真ん中を押しこんで決定する。
- **3** △/▽で「オフタイマー」を選び、真ん中を押しこんで決定する。
- **4** △/▽で設定したい時間を選び、真ん中を押しこんで決定する。 メディアレシーバー前面のオフタイマーランプとディスプレイのTIMER④ランプが点灯します。
- **5** メニューボタンを押して、メニュー を消す。

オフタイマーを途中でやめるには手順4で「切」を選ぶ。

#### 貸ちょっと一言

電源を入れ直したときは、「オフタイマー:切」に戻ります。

#### 貸ちょっと一言

省電力のため、地上波放送終了後、または放送のないチャンネルにしたままで約10分過ぎると、「オートシャットオフ」と表示されて自動的に電源スタンバイになります。放送局の信号によっては「オートシャットオフ」機能が働かないことがあります。

# テレビにつないだ機器 の画像を見る[入力切換]

接続のしかたについては、@139~153ページをご覧ください。また、i.LINK端子につないだ機器については、[i.LINKで操作する」(@80~93ページ)をご覧ください。

#### ビデオやDVDなどの画像を見る つないだ機器の取扱説明書もご覧ください。 ビデオ ビデオ1 ビデオ2 ビデオ3 押すたびに、 切り換わる。 貸ちょっと一言 S2映像端子につないでいるときは、「Sビデオ1」~「Sビ デオ3」と表示されます。 コンポーネント コンポーネント1 コンポーネント2 AVマルチ (D端子) AVマルチ AVマルチ Y/CB/CR RGB 押すたびに、 切り換わる。

テレビ(地上波)に戻すときは

#### BSデジタルに戻すときは

1 ~ 12 のBS用数字ボタンまたは**BS** ボタンを押す。

#### 110度CSデジタルに戻すときは

CSボタンを押す。

#### ♡ちょっと一言

- 本機につないだ機器の画像を見ているときに、チャンネル +/- ボタンを押すと最後に見ていたチャンネルになります。
- メディアレシーバーの入力切換ボタンをくり返し押して も、次のように切り換えられます。

地上波 BS/110度CS ビデオ1 ビデオ2 ビデオ3 /i.LINKのいずれか\*


AVマルチ AVマルチ RGB コンポーネント2(D端子) コンポーネント1 Y/CB/CR

\* 最後に見ていたデジタル映像になります。



#### "プレイステーション 2"などを楽しむ

- "プレイステーション2"、
- "プレイステーション"(PS one)および
- "プレイステーション"の取扱説明書もご覧くだ



ビデオ入力端子につないだときは

- "プレイステーション2"などの映像が出るまで、 ビデオボタンをくり返し押す。
- "プレイステーション"(PS one)と"プレイステーショ ン"のときに選ぶ。
- "プレイステーション 2"側のシステム設定画面で、「コン ポーネント映像出力」を「RGB」に設定したときに選ぶ。

"プレイステーション 2"側のシステム設定画面で、「コンポー ネント映像出力」を「Y Cb/Pb Cr/Pr」に設定したときに選ぶ。

#### CG\*ゲームモードの設定をするには (AVマルチ入力のみ)

\*コンピューター・グラフィックスの略です。

- **1** メニューボタンを押して、メニューを出す。
- 2 △/▽で「氫(各種切換)」を選び、真ん中 を押しこんで決定する。
- **3** △/▽で「CGゲームモード」を選び、真 ん中を押しこんで決定する。
- **4** 現在のAVマルチ入力(「RGB」または 「Y/CB/CR」)が選ばれていることを確 認し、真ん中を押しこんで決定する。
- **5** △/▽で「入」か「切」を選び、真ん中を押 しこんで決定する。
  - 「入」: CGの多いゲームに適した映像を楽し めます。
  - 「切」: DVDの映画などの自然画に適した映 像を楽しめます。
- **6** メニューボタンを押して、メニューを消す。

#### 画面の左右位置を調整するには (AVマルチ入力のみ)

- メニューボタンを押して、メニューを出す。
- 2 △/▽で「毎(各種切換)」を選び、真ん中を 押しこんで決定する。
- 3 △/▽で「AVマルチ画面位置」を選び、真 ん中を押しこんで決定する。
- 4 △/▽で画面の左右位置を調整する。
- **5** メニューボタンを押して、メニューを消す。

- "プレイステーション 2"で映像が乱れたり、正しく表示さ れないときは、"プレイステーション2"側の設定に本機側 のAVマルチ入力を合わせてください。
- AVマルチ入力端子は、ビデオ入力端子に比べ色の帯域が広 いため、色あいが異なる場合がありますが、本機に影響は ありません。
- つないだ機器の映像によっては、DRC-MFパレットや DRC-MFモード切換(@53ページ)が働かないことがあり ます。

#### 対応ソフトウェアについて

詳しくは、各ソフトウェアの説明書をご覧ください。

- 電子的なライフルやガン(銃)でテレビ画面を標的にして楽 しむシューティングゲームなどは、その機能を使えないこと があります。
- 将来の"プレイステーション2"用の高解像度ゲームソフト などには、本機は対応していません。
- " プレイステーション "( PS one ) や" プレイステーション " 用のゲームソフトによっては、CGゲームモードを切り換え られないことがあります。
- ソフトウェアの信号によって、AVマルチRGBとAVマルチ Y/CB/CRの映像信号に適さないものがあります。


#### テレビにつないだ機器の画像を 見る[入力切換](つづき)

#### テレビにつないだ機器を登録する

本機のリモコンで、ビデオやソニー製ハードディスクビデオレコーダーClip-On、DVDプレーヤーなどの基本的な操作やこれらの機器の電源を入/切できるように、つないだ機器を登録します。

#### 貸ちょっと一言

コントロールS入力端子のあるソニー製のビデオやDVDプレーヤーでコントロールS端子もつないでいるときは(愛13ページ)、リモコンコードを登録しなくても、ビデオやDVDプレーヤーなどのリモコンをディスプレイに向けて、ビデオやDVDプレーヤーを操作できます。



# 1 開ボタンを押して、ふたを開ける。

**2** 操作したい機器を設定する。 リモコンコードは☞11ページの「リモコ ンコード表」で確認してください。

#### 貸ちょっと一言

ビデオを2台操作するときなどは、DVDボタンに2台目のビデオを設定できます。また、VTRボタンにもDVDプレーヤーを設定できます。

例: VTRボタンにソニー製のビデオ(リモコンコード 01)を設定し、DVDボタンに松下製ビデオ(リ モコンコード11)を設定するなど。

#### ビデオを設定するときは

VTRボタンを押しながら、地上波用数字ボタンでリモコンコードを入力する。

例:ソニー製のビデオ(リモコンコード04)



#### DVDプレーヤーを設定するときは

DVDボタンを押しながら、地上波用数字ボタンでリモコンコードを入力する。

例:松下製DVDプレーヤー(リモコンコード51)




押しながら

#### 3 動作テストをする。


設定した機器の電源が入るか確認します。

ビデオの動作テストをするときは

VTRボタンを押して、VTRボタンが点灯している間にAV電源ボタンを押す。



DVDプレーヤーの動作テストをするときは DVDボタンを押して、DVDボタンが点灯し ている間にAV電源ボタンを押す。



#### ♡ちょっと一言

DVDプレーヤーとAVアンプなどが一体となった機器のときは、AV電源ボタンが働かないことがあります。そのときは、「テレビにつないだ機器を本機のリモコンで操作する」(愛12ページ)の手順4を参考に、再生して動作テストを行ってください。

設定する機器のリモコンコードが複数あるときは、手順2と3をくり返して、機器が操作できるまで違うリモコンコードを設定し直してください。

#### リモコンコード表

メーカー	ビデオの リモコン コード番号	DVDプレーヤー のリモコン コード番号
ソニー(ビデオ) ソニー(HDD)	01 02 03 04 05 06 07 08 09	50 90 91
松下	10 11 12 13 14	51
東芝	15 16 17 18	52
日立	19 20 21	53
三菱	22 23 24 25	54
日本ビクター	26 27 28 29 30 31	55
サンヨー	32 33 34 35	
アイワ	36 37 38 39	56
シャープ	40 41 42	57
フナイ	43	
NEC	44 45 46 47	
パイオニア		58* 59*
フィリップス	48	60
RCA		61
デノン		62 63
ヤマハ		64
SAMSUNG		65
オンキョー		66

\*の付いたDVDプレーヤーを登録するときは、手順3でDVDプレーヤーの電源が入っても、再生などの操作ができないことがあります。そのときは、もう一方のリモコンコードを設定し直してください。

#### ご注意

- リモコンの電池を取り出したり、電池が寿命になると、設定した内容は消えて、お買い上げ時の設定に戻ります。もう1度設定し直してください。
- メーカーによっては複数のリモコン信号を採用しているため、操作できないことがあります。そのときは、ビデオや DVDプレーヤーのリモコンで操作してください。
- 本機のリモコンのボタンに対応する機能がビデオやDVDプレーヤーにない場合は、そのボタンは働きません。



#### テレビにつないだ機器の画像を 見る[入力切換](つづき)

#### テレビにつないだ機器を本機の リモコンで操作する

**1** ビデオやDVDプレーヤーに必要な準備をする。

ビデオやDVDプレーヤーの電源をつなぐなど準備をしてください。

- **2** 開ボタンを押して、ふたを開ける。
- **3** VTRボタンまたはDVDボタンを押す。

押したボタンが約10秒間点灯します。 押したボタンが点灯している間のみ、つないだ機器を操作でき、ビデオやDVDプレーヤーを操作するたびに、さらに10秒間延長します。



#### 貸ちょっと一言

VTRまたはDVDボタンが点灯中に、△/▽/</トやAV電源ボタン以外のボタンを押したり、リモコンのふたを閉めたりすると、VTRまたはDVDボタンが消灯します。

# 4 リモコンを機器に向けて操作する。

VTRまたはDVDボタンが点灯中は、下の 図のような操作ができます。

#### ご注意

メニューや2画面での画面サイズ(@63ページ)などは $\Delta/\nabla/\Delta/\triangle$ を押しても操作できません。




#### 貸ちょっと一言

操作するビデオやDVDプレーヤーのコントロールS端子もつないでいるときは(愛13ページ)、本機のリモコンをディスプレイに向けて、ビデオやDVDプレーヤーを操作できます。

#### テレビにつないだ機器を コントロールSで操作する

コントロールS入力端子のあるソニー製の機器をディスプレイから離れた場所に設置したときなどは、コントロールS端子をつないで、つないだ機器のリモコンをディスプレイに向けて、つないだ機器を操作できます。


コントロールSで操作できるのはソニー製の機器のみです。



二二:信号の流れ

あらかじめコントロールS端子をつないでおい てください。

#### コントロールSをつなぐ



#### ご注意


- メディアレシーバーの電源スイッチで電源を切っていると きは、コントロールSで他機を操作することはできません。
- コントロールS接続コードとAVマウスを同時につなぐと、 どちらかが動作しなくなる場合があります。そのときは、 使わないほうを取りはずしてください。

# BS·110度CS デジタルって何?

BS\*1デジタル放送は、2000年12月に本放送が開始された、BSデジタル衛星BS-4後発機を利用したデジタル放送です。110度CS\*2デジタル放送は、2002年3月に本放送が開始された、110度CSデジタル衛星N-SAT-110を利用したデジタル放送です。

プロードキャスティング サテライト

- \*1 BSはBroadcasting Satellite (放送衛星)の略です。
- \*2 CSはCommunications Satellite (通信衛星)の略です。





BS・110度CSデジタルでは、テレビ以外にも サービスがあるの?

ラジオとデータがあります。

本機では、すべての放送を楽しめます。

#### ラジオ

音楽CD並み(BSアナログ・Bモード並み)の高音質放送などがあります。

#### データ

テレビ放送を、従来の「見るもの」から「参加するもの/使う もの」へと変化させようと、双方向的な番組が実現されてい ます。

BS・110度CSのテレビやラジオの番組と連動して放送されるデータ(愛17、19ページ)と、データだけを専門に放送する独立データがあります。



をくさんのチャンネルから、どうやって 見たい番組を探すの?

見たい番組を簡単に探し出せるように、番組表(EPG: Electronic Program Guide)があり、テレビ画面上でその チャンネルの番組表を見ることができます。

また、本機ではMYプラスボタンを使ってチャンネル別の番組表を見たり、ジャンル別の番組表を見たりすることができます。

→「BS・110度CSを見る」(@16~29ページ)

#### デジタル化で大容量の 情報発信

BSデジタルも110度CSデジタルも、従来のテレビ放送(VHF/UHF)やBSアナログ放送と違い、映像や音声をデジタル化して大容量の情報を扱えるため、高画質な映像や多チャンネルの番組を楽しめます。幅広いジャンルの番組内容で、デジタルハイビジョン信号(ID)(BSデジタルのみ)を中心に、ラジオ放送、データ放送(双方向サービス)が楽しめます。

特にデジタルハイビジョン信号 (HD)(BSデジタルのみ)では1125iと750pの画像方式があり、大画面になっても走査線(テレビ画面を水平に走る線)が目立たなく、臨場感あふれる高精細画質を楽しめます\*3。



#### BSデジタルは有料なの?

民放系BS新会社5局は無料放送を行っています。

ただし、NHK(BS1、BS2、デジタルハイビジョン)やWOWOW、スター・チャンネルBS、セント・ギガなどは有料放送(NHKのBS受信料も含む)のため、視聴するには、各局への加入申し込みと契約が必要です。

なお、110度CSデジタルは有料放送です。

→「準備14:BS・110度CSの各放送局に視聴を申し込む」 (愛128ページ)



BS・110度CSデジタルは、録画できるの?

本機では、i.LINKを使って、デジタルハイビジョン信号 (BSデジタルのみ)も標準テレビ信号 (D) も、オリジナル画像を生かした高画質のまま録画できます。また、i.LINKを使わなくても、現行のテレビ(地上波)と同等の画質のアナログ信号に変換し録画できます。

ただし、有料放送などでは、著作権上の問題から、録画できない番組もあります。


**→**「BS・110度CSの番組を予約する」( @30~41ページ )

#### BSデジタルと110度CSデジタルは、同じアンテナや 共同受信システムで受信可能

BSデジタル衛星(BS-4後発機)と110度CSデジタル衛星(N-SAT-110)は同じ東経110度の方角にあり、送信方式も同じ円偏波のため1つのアンテナや共同受信システムで受信できます。ただし、110度CSデジタルに衛星アンテナや分配器、ブースター(増幅器) および共同受信システムが対応している必要があります。詳しくは、お買い上げ店か、マンション管理会社にお問 東経128度い合わせください。

#### 貸ちょっと一言

従来からあるデジタルCS放送(スカイパーフェクTV!) は、図のように、BSデジタル衛星と異なる経度に2つあり、送信方式もBSデジタルと異なる水平/垂直偏波(偏波面電圧切換方式)のため、専用のCSアンテナとデジタルCSチューナーが別に必要です。



#### 110度CSデジタル放送の2つの衛星サービス

「プラットワン」(CS1)と「スカイパーフェク TV!2」(CS2)です。2つの衛星サービスそれぞれにBSデジタル放送と同じく、テレビ、ラジオ、独立データおよび連動データのチャンネルがあります。

# 110度CSデジタル ブラットワン (CS1) スカイパーフェクTV!2 (CS2) TV フジオ データ



#### 有料放送を見るには受信契約が必要

BSデジタルの有料放送や110度CSデジタル放送をご覧になるには、受信契約が必要です( 128 ページ )。

受信契約すればさまざまな放送やサービスが楽しめます。

詳しくは、各放送局、衛星サービス会社にお問い 合わせください。

#### 貸ちょっと一言

110度CSデジタルの無料放送は各衛星サービス会社への加入申し込みや契約をしなくてもご覧いただけます。受信料は請求されません。

#### ご注意

本機はepサービスには対応していません。 epサービスは、イーピー株式会社が提供するeプラット フォームサービスです。 epサービスについて詳しくは、イーピー株式会社にお問

epサービスについて詳しくは、イーピー株式会社にお問い合わせください。

## BSを見る

#### とにかくBSに切り換える



#### BSテレビを一発で選局する





各BSテレビ局の代表 チャンネルになる。

#### 貸ちょっと一言

- NHK( 1 、 2 、 3 )とWOWOW( 9 ) スター チャンネル(10)の各BSテレビ局は有料放送(NHKの BS受信料も含む)のため、視聴するには、各局へ加入申し 込みをして契約する必要があります。(愛128ページ)
- 11 、12 ボタンに、お好きなBSチャンネルを登録で きます(愛132ページ)。

#### 順送りで選局する



BSになって

いないときの

み押す。





ここで選んだ放送サー

オ、独立データ)の中

ビス(テレビ、ラジ

で順送りされる。





押し続けると、チャン ネル番号のみ早く切り 換わり、離すとその チャンネルが映る。



















デジタルテレビ



#### 連動データ放送を楽しむ

BSデジタルのテレビやラジオの番組に連動してい るデータ放送を楽しめます。視聴するだけでな く、リモコンで情報を探したり、投票やクイズな どで番組に参加したりできます。



連動データ放送が行われていれば、「データ取得 中です」と表示されたあと、画面が切り換わる。

画面で何かを選んだり入力したりするときは

詳しくは、画面の指示に従って、リモコンを操作 してください。













色で選ぶとき

選んで決定するとき


数字を入力するとき

前に戻るとき

#### 貸ちょっと一言

- 終了する場合も、画面の指示に従ってください。d(連 動データ)ボタンや戻るボタンで終了できる場合もあり ます。
- BS独立データ放送も、連動データ放送と同様に、本機 のリモコンで項目を選んだり入力したりできます。

#### 3桁のチャンネル番号で選局する




#### 番組表やMYプラスから選ぶには


詳しくは、「番組表で見たい番組を選ぶ」(愛22ペー ジ)、「MYプラスで簡単に番組を探す」(@24ペー ジ)をご覧ください。

## 110度CSを見る

110度CSデジタル放送には、「プラットワン」(CS1)と「スカイパーフェクTV!2」(CS2)の2つの衛星サービスがあります。そして、衛星サービスごとに、BSデジタルと同じく、テレビ、ラジオ、独立データの放送サービスがあります。視聴するには、各衛星サービスに加入申し込みをして契約する必要があります。詳しくは、各衛星サービス会社にお問い合わせください(愛128ページ)。


#### とにかく110度CSに切り換える








# 7 8 9



#### 順送りで選局する





ここで選んだ放送サービス\* 押し続けると、 (テレビ、ラジオ、独立データ) チャンネル番号 の中で順送りされる。 のみ早く切り換

\* 選んだ放送サービスが行われ わり、離すとそ ていないときは、とばして順 のチャンネルが 送りされます。 映る。



押し続けると、 チャンネル番号 のみ早く切り換 わり、離すとそ のチャンネルが 映る。





#### 連動データ放送を楽しむ

110度CSのテレビやラジオの番組に連動している データ放送を楽しめます。視聴するだけでなく、 リモコンで情報を探したり、投票やクイズなどで 番組に参加したりできます。



連動データ放送が行われていれば、「データ取得 中です」と表示されたあと、画面が切り換わる。



#### 画面で何かを選んだり入力したりするときは

詳しくは、画面の指示に従って、リモコンを操作 してください。









色で選ぶとき

選んで決定するとき

数字を入力するとき

前に戻るとき


#### 貸ちょっと一言

- 終了する場合も、画面の指示に従ってください。d(連 動データ)ボタンや戻るボタンで終了できる場合もあり ます。
- CS独立データ放送も、連動データ放送と同様に、本機 のリモコンで項目を選んだり入力したりできます。


#### 3桁のチャンネル番号で選局する

3桁のチャンネル番号で選べば、CS1にもCS2にも切り換えられます。


例:170chのとき



テレビになって しまいます。



百の位から順に押す。



押せばすぐに切り換わ り、押さなくても、約 3秒後に切り換わる。

#### 番組表やMYプラスから選ぶには

詳しくは、「番組表で見たい番組を選ぶ」(22ペー ジ)、「MYプラスで簡単に番組を探す」(@24ペー ジ)をご覧ください。

#### ご注意

本機はepサービスには対応していません。 epサービスは、イーピー株式会社が提供するeプラット フォームサービスです。epサービスについて詳しくは、イー ピー株式会社にお問い合わせください。

# BS·110度CS - こんなときは

#### 視聴年齢制限付き番組を選んだときは

暗証番号入力画面が表示されます。 1 ~ 10 までのBS用数字ボタンで4桁の暗証番号(愛136ページ)を入力してください。



#### 番組購入画面が出たときは

ペイ・パー・ビュー(PPV)番組のため、視聴するには別途料金がかかります。

購入するときは、画面の指示に従って、購入手続き を行ってください。



#### 貸ちょっと一言

BS・110度CSデジタルの両放送のPPV番組の先月分と今月分の購入概算金額を確認できます(愛49ページ)。

「降雨対応放送に切り換わりました」と表示されたときは

降雨対応放送を受信しています。

お買い上げ時は、降雨時に受信状態が悪くなると、 降雨対応放送に自動的に切り換わるように設定され ています(対応していない番組もあります)。 降雨対応放送は、画質や音質が通常の放送に比べ低 下します。

- お買い上げ時は、天候回復後、自動的に通常の放送に戻るように設定されています。
- 「(ご) メニュー切換 )」メニューで「(ご) 初期設定 )」を選び、「衛星設定」で「降雨対応放送受信」を「切」にすると、降雨対応放送に切り換わりません。

#### 降雨対応放送についてのご注意

降雨時「受信できません 大雨・大雪やアンテナの調整ズレなどの場合もあります」と表示されて、映像や音声が出なくなる場合は、受信中の放送が降雨対応でないためか、降雨対応放送で対応できない気象状況となっているためです。

#### ご注意

- BS・110度CSデジタルのときは、放送終了後または放送のないチャンネルにしたままの状態で約10分過ぎても、テレビ(地上波)と異なり、自動的に電源スタンバイにはなりません(省電力のための「オートシャットオフ」機能が働きません)。
- BS・110度CSデジタル信号には、多くの情報が含まれています。そのため、BS・110度CSチャンネルを切り換えた直後(約2分以内)に、メディアレシーバーの電源スイッチで主電源を切ると、次に電源スイッチを押して電源を入れたときに、最後に見ていたBS・110度CSチャンネルに戻らないことがあります。

#### ஂ♥ 選局についてのちょっと一言

- BS・110度CSテレビを見ているときに、画面上に、臨時 ニュースなどの文字スーパーが表示されることがありま す。文字スーパー放送は、終了するまで消せません。
- 1 ~ 12 のBS用数字ボタンを押して選局できるチャンネルは、お好みで変更できます(「11 ボタン、12 ボタンに好みのBSチャンネルを登録する」(\*\*132ページ)。
- チャンネル+/- ボタンを押して選局できるチャンネルは、お好みで変更できます(「チャンネル+/- ボタンや番組表で選べるBS・110度CSチャンネルを登録する」 @134ページ)
- BS・110度CSテレビを見ている状態で、リモコンの電源ボタンを押して電源を切ったときは、次に電源を入れたときに画面が表示されるまでに時間がかかることがあります。
- 1 ~ 12 のBS用数字ボタンとチャンネル + / ボタン は、電源/スタンバイランプが赤く点灯中に押せば、電源ボタンを押さなくても自動的に電源が入ります。
- メディアレシーバーのサービス切換ボタンをくり返し押しても、次のように放送サービスを切り換えられます。

BSテレビ BSラジオ BSデータ CS1テレビ CS1ラジオ

CS2データ CS2ラジオ CS2テレビ CS1データ

• 1 ~ 12 のBS用数字ボタンには、暗い場所でも操作し やすいように、ほのかに青白く光る蓄光材が入っていま す。そのため、太陽光や明るい照明の下などに約10分間以 上置くと光が蓄えられ、暗くなると数時間光り続けます。 暗い場所に放置したときは光りません。

#### データ放送についてのご注意

- あらかじめ電話回線の接続(愛106ページ)と設定(愛122ページ)を行ってください。視聴者参加型の番組に参加できなかったり、情報を選べなかったりする場合があります。
- 番組によっては、BS・110度CSデータの番組が自動的に画面に表示されることがあります。
- リモコンやメディアレシーバーのボタンは、BS・110度CS データの番組で使うときだけ機能が変わる場合があります。番組の指示に従ってください。
- BS・110度CSデータの番組では、本機につないだ電話回線を使って通信を行う場合があります。通信中(メディアレシーバー前面の通信ランプが点灯)は、電話機やファクシミリなど同一回線上の通信機器は使えません。また、通話料がかかる場合があります。

## 番組説明を見る

#### [番組説明ボタン]



#### 番組説明を見る





もう1度押せば、 消える。

**室素顔の心に愛は揺れ** 

「監督/出演]

信号切換

BS朝日

8/11(土)午後 0:00-午後 1:30

アメリカ映画・1996年公開作品

監督:トーマス・コリンズ



下記の番組はフィクションであり、実際の放送局での放送内 容や、実際の人物、地名などとは関係ありません。

#### 番組の状況 「開始前」や、「予約済」、「終了」 開始前 d 字 HD ----18才~ 😭 500円 テレビ 1/3 サービスタイプ 映像情報 16:9 1125i 圧縮Bモード 音声情報 出演: ヘンリー・ブランド / マレーネ・ガルボ まか 5.1サラウンド 数多くの映画賞を獲得した作品。本格派俳優ヘンノー ・ブランドが描く愛と感動の人間ドラマ。急き立てら 映画 れる生活に疲れた主人公が摩天楼の片隅で見つけた小 さなオアシス。それは、ロジャーが幼い頃に忘れた夢 コピーコントロール のかけらを蘇らせていく。ロジャーの心にうるお 1が

戻る

マーク(下記)

#### 番組情報欄

「サービスタイプ」: テレビ、 ラジオ、独立データの放送サービ ス(ぽ16、18ページ) 「映像情報」(愛65ページ) 「音声情報」(愛69ページ) 「ジャンル」(愛24~29ページ) 「コピーコントロール」: 録画が 可能か、コピープロテクションの 情報(32、49、154ページ)

信号切換\*(愛45ページ)

「前へ」\*、「次へ」\* 「戻る」\*

前ページまたは次 ページを表示する。 1/3は3ページ中の1

ページ目の意味です。


デジタル録画可

次へ

「番組説明」画面を消します。

#### 番組一覧表示中に押したとき

戻ったとき、小さな奇跡がやがて世界を変えていく。



「予約一覧」画面(愛38~41 ページ)を表示します。

\*△/▽/⊲/▷で選び、真ん中を押 しこんで決定します。

#### 表示マークの意味

: 字幕のある放送(愛46ページ) : テレビやラジオと連動しているデータ

放送(愛17、19ページ)

■ : マルチビュー放送(愛42~44ページ)

( 1965ページ )

SD: 標準テレビ信号 (SD)( @765ページ)

: 視聴年齢制限付き番組(愛20、136ページ)


♀ : ペイ・パー・ビュー(PPV)など有料番組

( 愛 47ページ )

● : 録画予約した番組(☞30、33ページ) : 視聴予約した番組(愛37ページ)

#### 貸ちょっと一言

MV、HDまたはSDは同じ場所に表示されるため、 いずれか1つが表示されます。

















# 番組表で見たい番組を選ぶ[番組表ボタン]

BS・110度CSデジタル放送では、放送局が送信する番組情報を元に、番組表(EPG\*)を約1週間先まで見ることができます。

\* EPGは、電子番組表(Electronic Program Guide)の略です。

#### ご注意

一部の地上波局が行っている地上波の番組表(EPG)信号には対応していないため、地上波の番組表はありません。

#### 番組表を見る





もう1度押せば、 消える。

別の放送サービスの番組表を 見たいときは

番組表ボタンを押して番組表を消し、BS/CSボタンや「デジオデー」ボタンで見たい衛星の放送サービスに切り換えたあと、もう1度番組表ボタンを押してください

#### ご注意

お買い上げ時、または長時間メディアレシーバーの電源 スイッチで主電源を切った状態のときは、次に電源ス イッチを押して主電源を入れると、番組表に表示される 番組が少ないことがあります。本機で主電源を切ってい る間は、放送局が送信する番組情報をデータ取得できな いためです。

#### ♡ちょっと一言

1 ~ 12 のBS用数字ボタンで選べないチャンネルを 番組表に表示するには®134ページをご覧ください。



上記の番組はフィクションであり、実際の放送局での放送内容や、実際の人物、地名などとは関係ありません。

#### 表示マークの意味

□ : マルチチャンネル放送(同じ放送局の複数のチャンネルで、それぞれ違う番組を放送®42ページ)

字 : 字幕放送(愛46ページ)

■ : テレビやラジオと連動しているデータ放送 (愛17、19ページ)

MV: マルチビュー放送(愛42~44ページ)

**SD**:標準テレビ信号 **(3)**( @765ページ )

♀ : ペイ・パー・ビュー(PPV)など有料番組

( ℱ47ページ )

: 録画予約した番組(愛30、33ページ)

: 視聴予約した番組(愛37ページ)

#### 貸ちょっと一言

□、MM、 IDまたは SDは同じ場所に表示されるため、 いずれか1つが表示されます。

他に、放送局から、番組の種類を表すマークが付いてくる場合があります。以下はその一例です。

| : 二か国語放送(愛66ページ)

S: ステレオ放送(愛69ページ)

字 : 字幕放送( 346ページ)

B : 圧縮Bモードステレオ放送(愛69ページ)

N : ニュース番組









△/▽/⊲/⊳で見たい番組を選んで



<!>◇/▷を押し続ければ、見 たい時間帯にすばやく たどりつけます(高速ス クロール)。



#### 放送中の番組を選んだときは



選んだチャンネルの画面になる。

#### 貸ちょっと一言

決定するかわりにリモコンの番組説明ボタンを押すと、「番組説明」画面が表示されます。

#### 放送開始前の番組を選んだときは



受信中の映像と音声が消えて「番組説明」画面が表示される。

#### ご注意

メディアレシーバー後面のBS/CS/ビデオ出力端子やi.LINK端子からの信号も出力されなくなります。

- 「番組説明」画面から予約録画や視聴予 約に進めます。
- ●予約録画するときは
- i.LINKでデジタル録画するとき(@30ページ)
- ビデオにAVマウスでアナログ録画するとき (愛33ページ)
- ●視聴予約するときは
- @37ページ

予約しないときは

「戻る」を選んで決定する。

# MYプラスで簡単に 番組を探す [ MYプラスボタン ]


お好みのチャンネルやジャンル(分野やテーマ)を絞って、簡単に番組を探せます。



#### MYプラスで簡単に番組を探す

MYプラスボタンで、お好みのチャンネルやジャ ンル(分野やテーマ)から見たい番組を簡単に探 せます。

現在見ている衛星の中で番組を探せます。



よく見るチャンネルを一覧表示して簡単 

よく見るチャンネルの専用番組表 から簡単に探そう!

現在見ている衛星以外の番組をMYプラスで探し

MYプラスボタンを押してMYプラス画面を消し、

BS / CS ボタンで番組を探したい衛星に切り換え

たあと、もう1度MYプラスボタンを押してくださ

たいときは

[MYチャンネル番組表]





よく見るジャンルから番組を絞り込んで 探そう!「 MYジャンル検索 ]



すべてのジャンルから番組を 絞り込んで探そう![ ●全ジャンル検索]



#### MYプラスで簡単に番組を探す [ MYプラスボタン ]( つづき )



#### を選んで、決定したら [ MYチャンネル選局 ]



を動か してチャンネルを 選ぶ。

MYチャンネルに登録( \*\*28ページ ) したチャンネル が「ページ1」と「ページ2」に分けて一覧表示される。



△/▷で見たいチャンネルが登録されているページを選んで



真ん中を 押しこんで決定



△/▽/⊲/▷で見たいチャンネルを選んで





選んだチャンネルの画面になる。

#### ご注意

お買い上げ時、または長時間メディアレシーバーの電源スイッチで主電源を切った状態のときは、次に電源スイッチを押して主電源を入れると、番組表に表示される番組が少ないことがあります。本機で主電源を切っている間は、放送局が送信する番組情報をデータ取得できないためです。

### を選んで、決定したら [ MYチャンネル番組表 ]



を動かしてチャンネルを 選ぶ。

MYチャンネルに登録(愛28ページ) したチャンネルが一覧表示される。



△/▽で見たいチャンネルを選んで



真ん中を 押しこんで決定





**\_\_\_\_\_**を動か して番組を選ぶ。

現在放送中の番組を先頭に、選んだチャンネル の番組表が表示される。



△/▽で見たい番組を選んで



真ん中を 押しこんで決定 △/▽を押し続けれ ば、番組表の表示を ページごとに送れま す(ページ送り)。 ページ送り中は、画 面に「ページ送り」と 表示されます。



#### 放送中の番組を選んだときは




選んだチャンネルの画面になる。

#### 貸ちょっと一言

決定するかわりにリモコンの番組説明ボタンを押すと、 「番組説明」画面が表示されます。

## を選んで、決定したら [ MYジャンル検索 ]





を選んで、決定したら





・ロンリイン受は揺れ



△/▽を押し続ければ、番組表の 表示をページごとに送れます (ページ送り)。 ページ送り中は、画面に「ペー ジ送り」と表示されます。

を動か

して番組を選ぶ。



選んだジャンルの番組表が開始時刻順に表示される。

#### 放送開始前の番組を選んだときは



受信中の映像と音声が消えて「番組説明」画面が表示される。

#### ご注意

メディアレシーバー後面のBS/CS/ビデオ出力端子やi.LINK端子からの信号も出力されなくなります。

# 「番組説明」画面から予約録画や視聴予約に進めます。

#### ●予約録画するときは

- i.LINKでデジタル録画するとき(@30ページ)
- ビデオにAVマウスでアナログ録画するとき(愛33ページ)
- ┛視聴予約するときは

**☞37ページ** 

予約しないときは

「戻る」を選んで決定する。

#### MYプラスで簡単に番組を探す [MYプラスボタン](つづき)

#### MYプラスにチャンネルや ジャンルを登録する

MYチャンネルでよく視聴するチャンネル をあらかじめ登録する

BSやCS1(プラットワン) CS2(スカイパーフェクTV!2)のテレビ、ラジオ、独立データの区別なく、「ページ1」と「ページ2」にそれぞれ20チャンネルずつ、合計40チャンネルまで登録できます。また、ここで登録したチャンネルは番組表(愛22ページ)にも表示されます。

- **1** BS または CS ボタンをくり返し押して、 登録したいチャンネルの衛星に切り換え る。
- **2** MYプラスボタンを押す。
- **3** △/▽で 登録 を選び、真ん中を押しこんで 決定する。
- 4 △/▽で「MYチャンネルページ1の登録」または「MYチャンネルページ2の登録」を選び、真ん中を押しこんで決定する。「MYチャンネル選局」(愛26ページ)の「ページ1」または「ページ2」に表示させるチャンネルを登録できます。

**5** △/▽で登録したいチャンネルを選び、真ん中を押しこんで決定する。

手順1で選んだ衛星の受信可能なチャンネルが 表示されます。

お買い上げ時は、「ページ1」にBSテレビとBS 独立データの代表チャンネルが、「ページ2」に 110度CSのチャンネルが登録されています。



現在登録済みのチャン ネル数

「クリア」 選んでいる衛星のすべ ての√がはずれる。

チャンネルの登録状況

- 「戻る」

1つ前の画面に戻る。

□ : 未登録✓ : 登録済み

■ : MYチャンネル選局の「ページ1」に登録済み

2 : MYチャンネル選局の「ページ2」に登録済み

#### ご注意

臨時チャンネルは□も表示されず登録できません。 ✓をはずすには

✓の付いているチャンネルを選び、決定する。

**6** 引き続きチャンネルを登録するときは、手順5をくり返す。

続けてチャンネルを登録できます。

他の衛星のチャンネルを登録するには 手順1から行ってください。

**7** MYプラスボタンを押して、「MYチャンネルの登録」画面を消す。

MYジャンル検索でよく検索するジャンル をあらかじめ登録する

最大5つのジャンルを、大ジャンルまたは小ジャンルで、BSやCS1(プラットワン)、CS2(スカイパーフェクTV ! 2)それぞれに登録できます。

ここでは例として、BSの「登録4」に「大ジャンル:映画、小ジャンル:洋画」を登録する手順を説明します。

**1** BS ボタンを押す。

110度CSにMYジャンルを登録したいと きは

CS ボタンをくり返し押して、登録したい衛星サービスに切り換える。

- **2** MYプラスボタンを押す。
- **3** △/▽で 登録 を選び、真ん中を押しこんで 決定する。
- **4** △/▽で「MYジャンルの登録」を選び、真ん中を押しこんで決定する。



#### ご注意

新たにジャンルを追加したり、登録済みのジャンルを 入れ換えて上書きできますが、登録済みのジャンルを 空欄にはできません。

5 △/▽で新たに追加または入れ換えたいジャンル(ここでは「登録4」)を選び、真ん中を押しこんで決定する。 ジャンルが一覧表示されます。



6 ジャンルを選ぶ。

大ジャンルと小ジャンルを登録したい ときは

△/▽で登録したい大ジャンル(ここでは「映画」)を選び、▷を押す。 小ジャンルを選ぶ画面になります。

大ジャンルだけ登録したいときは

△/▽で登録したい大ジャンル(ここでは「映画」)を選び、真ん中を押しこんで決定する。 小ジャンルは、MYジャンルに「すべて」として登録されます。

手順8に進んでください。

**7** △/▽で登録したい小ジャンル(ここでは 「洋画」)を選び、真ん中を押しこんで決定 する。

選んだ大ジャンルとその小ジャンルが、MY ジャンルに登録されます。

- 8 引き続きジャンルを登録するときは、手順 5~7をくり返す。 最大5つのジャンルを登録できます。
- 9 MYプラスボタンを押して、「MYジャンル の登録」画面を消す。

MYプラスに登録したチャンネルをお買い 上げ時の設定に戻すには

- 1 BS または CS ボタンを押す。
- **2** MYプラスボタンを押す。
- **3** △/▽で 登録 を選び、真ん中を押しこんで 決定する。
- **4** △/▽で「MYチャンネルの全初期化」を選び、真ん中を押しこんで決定する。



5 △/▷で「実行」を選び、真ん中を押しこんで決定する。

「MYチャンネル選局」の「ページ1」と「ページ2」に表示されるすべてのチャンネルおよび「MYチャンネル番組表」に表示されるチャンネルがお買い上げ時の設定に戻ります。

#### BS・110度CSの番組を予約する

# i.LINKでデジタル 予約録画する

本機とハードディスクレコーダー\*1やD-VHS ビデオ\*2をi.LINKで連動させて、BS・110度 CSデジタル放送をデジタル高画質でデジタル 録画できます。


他の予約(*®*33~38ページ)と合わせて、最大15件まで予約できます。

\*1ソニー製のハードディスクレコーダーVRP-T1などです。i.LINK操作画面(愛86ページ)では「HDR」と表示されます。

\*2 2002年9月現在推奨機種日本ビクター製デジタルハイビジョンビデオHM-DH35000です。i.LINK操作画面(愛87ページ)では「D-VHS」と表示されます。

現在放送中の番組も、予約を設定し終わったと同時に、そのBS・110度CSのチャンネルに固定されて録画が始まります。

ただし、PPVや終了時刻まで2分を切っているときは録画できません。



#### ご注意


- 次の場合はデジタル予約録画できません。
  - すでに放送開始しているPPV番組
  - 視聴できないデータサービス
  - 放送時間が未定の番組
  - コピープロテクションにより録画できない番組
  - 未契約チャンネルの番組
  - すでに予約が15件あるとき(愛38ページ)
  - 視聴予約(愛37ページ)した番組を見ているとき
  - i.LINKダビング中に、放送中の番組を予約録画するとき
- 本機はDTLAのコピープロテクション技術に対応しています(愛154ページ)。

#### 1 準備する。

次の準備をしてください。

ハードディスクレコーダーまたはD-VHSビデオ

本機と正しくつなぐ。また、ハードディスクレコーダーやD-VHSビデオに必要な設定も行ってください(愛156、157、161ページ)。



B-CASカード(下の図) 正しく入れて、B-CASカード挿入口の ふたを閉める(愛120ページ)。



前の番組が延長されそうなときは 開始時刻の変更に対応して録画できるように設定する (愛36ページ)。お買い上げ時は対応しないで予約取消と なる設定です。

#### 3 録画したい番組を選ぶ。

**1** BS または CS ボタンを押して、録画 したい番組の衛星に切り換える。



または



2 「ラシネッテーッ゚ボタンをくり返し押して、録画 したい番組の放送サービスに切り換え る。



3 番組表ボタンを押す。 選んだ放送サービスの番組表が表示され ます。



4 録画したい番組を選んで、決定する。 録画したい番組の「番組説明」画面が表示 されます。

> 現在放送中の番組のときは 決定するかわりに、リモコンの番組説明ボタン を押してください。



「予約」が表示される。

#### 貸ちょっと一言

「番組説明」画面は、MYプラスボタンによる「 MY チャンネル番組表」( 19626ページ ) や「 MY ジャンル番組表」( 19627ページ ) 「 全ジャンル番組表」( 19627ページ ) からも表示できます。

#### 3 予約する。

1 「予約」を選んで、決定する。



2 「録画する」を選んで、決定する。



#### ご注意

i.LINKで本機と正しくつないでいないと(愛156、 157ページ) i.LINK録画はできません。

3 「i.LINK」を選んで、決定する。




4 録画したい「HDR」または「D-VHS」 を1台選んで、決定する。



5 「確定」を選んで、決定する。



6 「了解」を選んで、決定する。見ていた番組表に戻り、予約した番組にが表示され、メディアレシーバー前面の予約録画ランプが点灯します。



**番組表ボタンを押す。**番組表が消えます。

全ジャンル番組表」(*愛*27ページ)のときは、 MYプラスボタンで消してください。

#### これで予約完了です!

#### ご注意

- メディアレシーバーの電源スイッチで、主電源を切らないでください。主電源が切れたままだと、予約した時刻になっても電源は入らず、録画が始まりません。予約した番組の開始時刻前には、必ず、主電源を入れておいてください。
- 次のときは録画が解除されます。
  - 他の予約と重なっているとき(@33、37、38 ページ)
  - 「予約一覧」画面で実行中の予約を取り消したと き(愛38ページ)
  - i.LINKダビング中(☞89ページ)に、予約した 番組が始まるとき

次のページにつづく 31

#### i.LINKでデジタル予約録画する (つづき)

☞31ページの手順3-10で
●31ページの手順3-10で
●31ページの手間3-10で
●31ページの手間3-10で
●31ページの手間3-10で
●31ページの手間3-10で
●31ページの手間3-10で
●31ページの手間3-10で
●31ページの手間3-10で
●31ページの手間3-10で</

PPV番組の視聴料金とは別に、録画のための料金がかかります( 19647~49ページ )。

「この番組はi.LINKでのデジタル録画はできません」と表示されたときは デジタル録画できません。番組によって、メディアレシーバーのBS/CS/ビデオ出力端子につないだビデオでアナログ録画できます(愛33~35ページ)。

「予約が重複しています 重なっている予約 は、実行されない場合があります この番組を 予約しますか?」と表示されたときは 「予約する」を選んで決定すれば、予約できます。 正しく録画されるかは、「予約一覧」画面で予約内容を確認してください(愛38~41ページ)。

視聴年齢制限付き番組を選んだときは 暗証番号入力画面が表示されます。 1 ~ 10 までのBS用数字ボタンで4桁の暗証番号を入力し てください。

映像/音声信号などが複数ある番組のときは 信号を選ぶ画面が表示されます。無料の信号はす べて録画されます。有料の信号は△/▽/▽/▽で録画 したい信号を複数選べます。有料信号を録画する ときは、料金がかかります。

「次へ」を選ぶと、5種類目以降の信号が表示されます。

4 予約した録画が実行される。 どのように録画されるかを説明します。 操作は不要です。

#### 開始時刻になると

本機と連動してハードディスクレコーダーまたはD-VHSビデオの電源が入り、約10秒前から録画が始まります。


また、本機は開始時刻の約1分前に予約した チャンネルに固定され、他のBS・110度CSの チャンネルに切り換わらなくなります。

#### 貸ちょっと一言

録画開始時に本機が電源スタンバイのときは、そのままテレビの画面が出ることなく、BS・110度CS チューナー部のみ電源が入り、録画が行われます。

#### 録画実行中は

テレビ(地上波)や本機につないだ機器の映像を見ることができます。また、メディアレシーバー前面の予約録画ランプとBS/CS電源ランプが点灯します。



#### ご注意

- BS・110度CSの操作(例:BS・110度CSチャンネル切換、BS・110度CSデータの操作、信号切換、番組表の表示など)はできません。
- リモコンの電源ボタンで電源スタンバイにしても、 録画はそのまま実行されます。
- 接続した他のi.LINK対応機器の電源を入/切した り、接続を外したりすると、画像が乱れたりとぎれ たりすることがあります。

#### 終了時刻になると

録画停止し、ハードディスクレコーダーまたはD-VHSビデオの電源が自動的に切れます。

# デジタル放送のデジタル録画制限について (コピープロテクション)

放送局が番組によって、次の3段階に設定して、信号を送っています。「番組説明」画面(愛21ページ)の番組情報欄で「コピーコントロール」情報を確認してください。

#### デジタル録画不可

デジタルハイビジョン信号 ・標準テレビ信号 SD のどちらでもデジタル録画できません。ただし、番組によっては、メディアレシーバー後面の BS/CS/ビデオ出力端子につないだビデオでアナログ録画できます(愛33~35ページ)。

#### デジタル録画可

録画した番組を、さらにデジタルで録画・再生できます。


デジタル録画1回可(コピーワンス) デジタル録画できますが、デジタル録画した番組を

さらにデジタル録画することはできません。

# ビデオにAVマウスで アナログ予約録画する


ビデオ側で予約しなくても、本機とビデオを連動させて、BS・110度CSデジタル放送を現行のテレビ(地上波)と同等の画質でアナログ録画できます。

付属のAVマウスが、下の図のように、ビデオへ赤外線コントロール信号を送るためです。 他の予約( $\mathfrak{F}$ 30、37ページ)と合わせて、最大15件まで予約できます。



現在放送中の番組も、予約を設定し終わったと同時に、そのBS・110度CSのチャンネルに固定されて録画が始まります。

ただし、PPVや終了時刻まで2分を切っているときは録画できません。



#### ご注意

次の場合は予約したり、アナログ録画したりできません。

- BS・110度CSテレビやラジオと連動しているBS・110度 CSデータ(予約できても録画されません)
- BS・110度CS独立データ
- 視聴できないデータサービス
- 放送時間が未定の番組
- コピープロテクションにより録画できない番組
- 未契約チャンネルの番組
- 終了時刻まで2分を切っている番組
- すでに予約が15件あるとき(愛38ページ)
- 視聴予約(@37ページ)した番組を見ているとき
- i.LINKダビング中に、放送中の番組を予約録画するとき

ソニー製ハードディスクビデオレコーダーClip-On (SVR-515など)で予約録画するときのご注意

- 3分番組など短い番組を連続で予約したときは、正しく録 画されないことがあります。録画可能な時間が3分以下の 重複した予約についても同様です。
- 予約が取り消されたときは、ソニー製ハードディスクビデオレコーダーClip-Onの電源が自動的には切れないことがあります。
- あらかじめソニー製ハードディスクビデオレコーダーClip-Onの「初期リスト画面」設定を「切」にしておいてください。番組表などが自動的に表示されるようになっていると、録画できません。
- 12時間を超える番組を予約録画したときは、ハードディスクの容量が充分に残っていても、最長12時間で停止します。

#### 1 準備する。

次の準備をしてください。

1 本機の準備をする。

AVマウス ビデオを正しく操作できるよう に設定する(愛125ページ)。



B-CASカード(下の図) 正しく入れて、B-CASカード挿入口の ふたを閉める(愛120ページ)。



#### ご注意

AVマウスとコントロールS接続コードを同時につなぐと、どちらかが動作しなくなる場合があります。

AVマウスで予約録画するときは、コントロール S接続コードを取りはずしてください。

2 ビデオの準備をする。

入力切換 録画モード 本機をつないだ入力にする。標準/3倍やSP/LPなどを選ぶ。 電源「切」 必ず録画前にビデオの電源 は切っておく(入ったままだと録画されません)。

#### 3 その他、番組独自の設定をする。

二重音声番組を録画したいときは 録画する音声を選んでおく(愛36ページ)。お買い 上げ時は主音声のみ記録される設定です。

前の番組が延長されそうなときは 開始時刻の変更に対応して録画できるように設定する(愛36ページ)。お買い上げ時は対応しないで予 約取消となる設定です。

#### ビデオにAVマウスでアナログ予約 録画する(つづき)

- **3** 録画したい番組を選ぶ。
  - **1** BS または CS ボタンを押して、録画 したい番組の衛星に切り換える。



または



2 [ラシネルテータ]ボタンをくり返し押して、録画 したい番組の放送サービスに切り換え る。



3 番組表ボタンを押す。 選んだ放送サービスの番組表が表示され ます。



4 録画したい番組を選んで、決定する。 録画したい番組の「番組説明」画面が表示 されます。

> 現在放送中の番組のときは 決定するかわりに、リモコンの番組説明ボタン を押してください。



「予約」が表示される。

#### ♡ちょっと一言

「番組説明」画面は、MYプラスボタンによる「MMYチャンネル番組表」(愛26ページ)や「MMYジャンル番組表」(愛27ページ)、「愛全ジャンル番組表」(愛27ページ)からも表示できます。

3 予約する。

ください。

11「予約」を選んで、決定する。



2 「録画する」を選んで、決定する。



ハードディクスレコーダーやD-VHSビデオを i.LINKでつないでいるときは 録画機器を選ぶ画面が表示されます。「AVマウス」 を選んで決定し、さらに「確定」を選んで決定して

③「了解」を選んで、決定する。見ていた番組表に戻り、予約した番組に④ が表示され、メディアレシーバー前面の予約録画ランプが点灯します。



4 番組表ボタンを押す。 番組表が消えます。

> 「 MYチャンネル番組表」( ®26ページ ) や 「 MYジャンル番組表」( ®27ページ ),「 全ジャンル番組表」( ®27ページ ) のときは、 MYプラスボタンで消してください。

#### これで予約完了です!

#### ご注意

- メディアレシーバーの電源スイッチで、主電源を切らないでください。主電源が切れたままだと、予約した時刻になっても電源は入らず、録画が始まりません。予約した番組の開始時刻前には、必ず、主電源を入れておいてください。
- 次のときは録画が解除されます。
  - 他の予約と重なっているとき(愛30、37、38 ページ)
  - 「予約一覧」画面で実行中の予約を取り消したと き( 1938ページ)
  - i.LINKダビング中(で89ページ)に、予約した 番組が始まるとき

## ☞34ページの手順3-11で ●34ページの手順3-11で ●34ページの手順3-11

PPV番組の視聴料金とは別に、録画のための料金がかかります( 19747~49ページ )。

「予約が重複しています 重なっている予約は、 実行されない場合があります この番組を予約 しますか?」と表示されたときは

「予約する」を選んで決定すれば、予約できます。 正しく録画されるかは、「予約一覧」画面で予約内 容を確認してください(愛38~41ページ)。

視聴年齢制限付き番組を選んだときは 暗証番号入力画面が表示されます。 1 ~ 10 までのBS用数字ボタンで4桁の暗証番号を入力し てください。

映像/音声信号などが複数ある番組のときは信号を選ぶ画面が表示されます。録画したい信号を1つ選べます(選べない信号は録画できません)。「次へ」を選ぶと、5種類目以降の信号が表示されます。

4 予約した録画が実行される。 どのように録画されるかを説明します。 操作は不要です。

#### 開始時刻になると

本機と連動してビデオの電源が入り、約10秒 前から録画が始まります。

また、本機は開始時刻の約1分前に予約した チャンネルに固定され、他のBS・110度CSの チャンネルに切り換わらなくなります。

#### ご注意


ビデオのAPC(アダプティブ・ピクチャー・コントロール)機能などが働くと、録画の冒頭が途切れることがあります。

#### 貸ちょっと一言

録画開始時に本機が電源スタンバイのときは、そのままテレビの画面が出ることなく、BS・110度CS チューナー部のみ電源が入り、録画が行われます。

#### 録画実行中は

テレビ(地上波)や本機につないだ機器の映像を見ることができます。また、メディアレシーバー前面の予約録画ランプとBS/CS電源ランプが点灯します。



#### ご注意

- BS・110度CSの操作(例:BS・110度CSチャンネル切換、BS・110度CSデータの操作、信号切換、番組表の表示など)はできません。
- i.LINK対応機器からの再生はできません。
- リモコンの電源ボタンで電源スタンバイにしても、 録画はそのまま実行されます。

#### 終了時刻になると

録画停止し、ビデオの電源が自動的に切れます。

#### AVマウスが使えないときは

上記の手順を行ったあと、ビデオ側の予約機能を 使って、本機をつないだビデオ側の入力を、録画し たい番組の放送時刻に録画できるように予約してく ださい。

なお、予約した番組の放送開始時刻の変更には対応 できません。

例: 前の番組が延長されて、予約した番組の開始時刻がくり 下がったときは、途中までしか録画されません。PPV番 組は、途中までの録画でも料金がかかりますのでご注意 ください。



#### ビデオにAVマウスでアナログ予約 録画する( つづき )

#### 予約録画する二重音声番組の音声を あらかじめ選ぶ

録画中に音声切換ボタンでスピーカーからの音声を変えても、メディアレシーバー後面のBS/CS/ビデオ出力端子から出力する音声はあらかじめ選んだ音声に固定されます。また、1度設定すると、すべての二重音声番組が選んだ音声で録画されます。お買い上げ時は、主音声のみが記録されるように設定されています。

- **1** BS または CS ボタンを押す。
- 2 メニューボタンを押して、メニューを出す。
- **3** △/▽で「♠ メニュー切換)」を選び、真ん中を押しこんで決定する。
- **4** △/▽で「③(予約設定)」を選び、真ん中を押しこんで決定する。
- 5 △/▽で「二重音声設定」を選び、真ん中を 押しこんで決定する。
- 6 △/▽/△/▷で「主」、「副」または「主/副」を 選び、真ん中を押しこんで決定する。 設定を変更しないかぎり、すべての二重音声番 組が選んだ音声で録画されます。
- 7 メニューボタンを押して、メニューを消す。

#### 放送開始時刻の変更に対応して予約録画する

スポーツ番組の延長などで、予約した番組の開始時刻がくり下がったときに、その時刻に合わせて録画されるように設定できます。

放送局が送信する放映時刻情報を本機が検知して、 3時間以内の遅れであれば対応できます。

お買い上げ時は、開始時刻が変更されると予約も取り消されるように設定されています。

- **1** BS または CS ボタンを押す。
- 2 メニューボタンを押して、メニューを出す。
- **3** △/▽で「♠(メニュー切換)」を選び、真ん中を押しこんで決定する。
- **4** △/▽で「③(予約設定)」を選び、真ん中を 押しこんで決定する。
- **5** △/▽で「予約方法の設定」を選び、真ん中を押しこんで決定する。
- 6 △/▽で「開始時刻に合わせて予約も変更する」 を選び、真ん中を押しこんで決定する。

「開始時刻が変わったら予約を取り消す」(お買い上げ時の設定)を選ぶと 開始時刻が変更された場合は、予約自体が取り消されます。

**7** メニューボタンを押して、メニューを消す。

予約した番組の終了時刻がくり下がったときは 予約していたスポーツ番組の放送が延長されたなど、終了時 刻がくり下がったときは、どちらの設定でも、自動的に放送 終了まで録画されます。


#### ご注意

- 以下のときは、放送時刻の変更に対応しません。
  - 放送局が放映時刻情報を送信しない番組のとき
  - AVマウスやi.LINK接続を使わないで、ビデオの予約機能を使って録画するとき(愛35ページ)
- •「開始時刻に合わせて予約も変更する」を選び、開始時刻が変更されて、次の予約番組と時間が重複したときは、前の番組が自動的に番組終了まで録画されます。後の番組は前の番組の終了約10秒\*後から録画されます。ただし後の番組がPPV番組のときは、予約自体が自動的に取り消されます(愛41ページ)。
  - \* 録画する機器を切り換えるときは、10秒以上かかることがあります。また、録画する機器をソニー製ハードディスクビデオレコーダーClip-Onに切り換えるときは、約2分かかります。

# 見たいBSや 110度CSの番組を 逃さず見る[視聴予約]

本機の電源が入った状態で開始時刻になると、 予約したBS・110度CSデジタル放送のチャン ネルに自動的に切り換わります。

他の予約(*®*30~36ページ)と合わせて、最大15件まで予約できます。



- 1 視聴したい番組を選ぶ。
  - **1** BS または CS ボタンを押して、視聴したい番組の衛星に切り換える。



または



2 「シシスデータボタンをくり返し押して、視聴したい番組の放送サービスに切り換える。



3 番組表ボタンを押す。 選んだ放送サービスの番組表が表示され ます。



4 視聴したい番組を選んで、決定する。 視聴したい番組の「番組説明」画面が表示 されます。



「予約」が表示される。

#### 貸ちょっと一言

「番組説明」画面は、MYプラスボタンによる「 MYチャンネル番組表」( 19626ページ ) や「 MY ジャンル番組表」( 19627ページ ) 「 2000年シーンル番組表」( 19627ページ ) からも表示できます。

- 2 予約する。
  - 11「予約」を選んで、決定する。



2 「視聴のみ」を選んで、決定する。



③「了解」を選んで、決定する。見ていた番組表に戻り、予約した番組に④ が表示されます。





## 見たいBSや110度CSの番組を 逃さず見る[視聴予約](つづき)

## 4 番組表ボタンを押す。 番組表が消えます。

「MYチャンネル番組表」(@26ページ)や「MYジャンル番組表」(@27ページ)「 全ジャンル番組表」(@27ページ)のときは、MYプラスボタンで消してください。

### これで予約完了です!

「予約が重複しています 重なっている予約は、 実行されない場合があります この番組を予約し ますか?」と表示されたときは 「予約する」を選んで決定すれば、予約できます。 正しく録画されるかは、「予約一覧」画面で予約内 容を確認してください(愛38~41ページ)。

#### PPV番組を選んだときは

視聴するには別途料金がかかります。視聴するときに、購入手続きを行ってください(愛47~49ページ)。

視聴年齢制限付き番組を選んだときは 暗証番号入力画面が表示されます。 1 ~ 10 までのBS用数字ボタンで4桁の暗証番号を入力し てください。

## 3 予約が実行される。

#### 予約した時刻になると

本機の電源が入っていれば、予約したBS・110度CSデジタルのチャンネルに切り換わります。

### ご注意

- 予約開始時刻に本機の電源は自動的に入りません。 予約開始時刻までに本機の電源を入れた状態にして ください。電源スタンバイ(リモコンで電源を切っ たとき:電源/スタンバイランプが赤く点灯)や電源 「切」(メディアレシーバーで主電源を切ったとき) のままだと、電源が入らないため、見逃してしまい ます。
- i.LINKダビング中に予約した番組が始まるとき は、予約は解除されます。


#### 貸ちょっと一言

映像/音声/データなど信号が複数ある番組のときは、 視聴中に信号を切り換えてください。

# 予約が正しく実行され るか確認する

## [予約一覧ボタン]

予約が重なっていたり、連続していたりすると、 予約が正しく実行されないことがあります。 「予約一覧」画面で確認し、予約の変更や取り 消しを行ってください。



**1** 予約一覧ボタンを押す。 「予約一覧」画面が表示される。

「予約一覧」画面







### 貸ちょっと一言

番組表(EPG)やMYプラス(@22~29ページ)の「番組説明」画面にある「予約一覧」でも、表示できます。

## **2** 予約が正しく実行されるか確認 する。



## 予約重複マークが1つも表示されていない ときは

すべての予約が正しく実行されます。 予約一覧ボタンをもう1度押して、「予約一覧」 画面を消してください。これ以降の手順は不 要です。

## 予約重複マークが表示されているときは

予約時間が重複しているため、正しく実行され ない予約があります。

1 取り消したい番組を選んで、決定する。



2 「予約取消」を選んで、決定する。 予約が取り消されました。




3 予約一覧ボタンを押す。 「予約一覧」画面が消えます。



## 予約が正しく実行されるか確認する [ 予約一覧ボタン]( つづき)

## 「予約一覧」画面について



## 貸ちょっと一言

- •「予約一覧」画面では、予約した番組の放送時刻が秒単位ま で表示され、秒単位で時刻が重なっていても重複している 予約となります。
- BS・110度CS放送局側で放送時刻の変更や中止をすると、 予約状況も変更され、予約が実行されるごとに「予約一覧」 画面が更新されます。


## 重複している予約はどうなるの?

- 下の図で、 の部分は実行されません(予約 録画のときは録画されません)。
- ペイ・パー・ビュー(PPV)(愛47~49ページ) は、番組の途中からは録画されず、予約自体が自 動的に取り消されます。

放送時刻が重なっているときは?

先に始まる番組(予約1)が優先されます(○ )。

あとから始まる番組(予約2a)は、予約1の終了約10秒 $^{*1}$ 後から録画されます( $\stackrel{\frown}{}$ )。ただし、ペイ・パー・ビュー(予約2b)は、予約自体が自動的に取り消されます( $\stackrel{\frown}{}$ )。



前の番組が延長されて、他の予約に重複したときは?延長された番組(予約1)が自動的に番組終了まで録画(視聴)されます( 🖳 )。


延長により重複した番組(予約2a)は、予約1の終了約10 秒 $^{*1}$ 後から録画されます( $\stackrel{\frown}{}$ )。ただし、ペイ・パー・ビュー(予約2b)は、予約自体が自動的に取り消されます( $\stackrel{\smile}{}$ )。



前の予約の終了時刻と、後の予約の開始時刻が同じとき(予約が連続しているとき)は?

予約録画が重複していないため、予約重複マークは表示 されません。


ただし、先に始まる番組(予約1)が予約録画のときは、 終了前の約1分弱\*2は録画されません。あとから始まる番 組(予約2)にチャンネルが切り換わるためです。



開始時刻が同じときは?

その1:ペイ・パー・ビュー(予約1)が優先されます (<sup>○</sup>----)。

重なった予約の放送時間が長いとき (予約2)は、予約1の終了約10秒\* $^{1}$ 後から録画されます ( $\stackrel{\frown}{=}$ )。




その2: BSデジタル放送より110度CSデジタル放送が優先されます(予約3a)( $\stackrel{\frown}{}$ )。また、CS2(スカイパーフェクTV!2)よりCS1(プラットワン)が優先されます。

重なった予約の一方が110度CSデジタル放送、もう一方がBSデジタル放送で、両方ともペイ・パー・ビュー、あるいは両方ともペイ・パー・ビューでないときです。重なったBSデジタル放送の放送時間が長いとき(予約4)は、予約3の終了約10秒\*1後から録画されます( → )。



その3: 小さいチャンネル番号が優先されます(予約5) ( \_\_\_\_ )。

重なった予約の両方が110度CSデジタル放送(または両方がBSデジタル放送のとき)で、両方ともペイ・パー・ビュー、あるいは両方ともペイ・パー・ビューでないときです。




- \*1録画する機器を切り換えたときは、10秒以上かかることがあります。
- \*2 ソニー製ハードディスクビデオレコーダーClip-Onで予約 2の番組を録画するときは、予約1の番組の終了前約2分弱は録画されません。

## BS・110度CSのその他の機能

# 1つのBS放送局での マルチ放送について

BSデジタルでは、1つのBS放送局が、デジタルハイビジョン信号(ID)の1チャンネル放送と、標準テレビ信号(SD)の複数チャンネル(2~5チャンネル)放送を、下の図のように時間帯によって切り換えるマルチ放送があります。

- HDデジタルハイビジョン信号
- SD 標準テレビ信号
- ➡自動的に切り換わる
- □⇒手動で切り換える



- A マルチチャンネル放送開始
  - ...代表チャンネルへ自動的に移行します。
- B マルチチャンネル放送/臨時放送中の選局
  - … ¹º+- ボタンと 1 ~ 10 までのBS用数字ボタンで3桁のチャンネル番号を入力して切り換えます。
- ▼ルチチャンネル放送終了

…14:00から192chや193chを見ていたときは、代表チャンネルの191chに切り換わらないまま、見ていたチャンネル(192chや193ch)のまま引き続き、そのあとの番組(ワールドサッカーや連続ドラマ)をご覧いただけることもあります。

### D 臨時放送開始

…中継延長になり (土) から (いでわり、引き続き放送 します。ご覧になるときは、10+- ■ ボタンと 1 ~ 10 。までのBS用数字ボタンで3桁の新しいチャンネル 番号(上の例では194ch)を入力して切り換えます。

#### E臨時放送終了

...代表チャンネルへ自動的に移行します。

上記の番組はフィクションであり、実際の放送局での放送内容とは関係ありません。

## マルチ放送には次のような 種類があります

## ● 複数のチャンネルで違う番組を同時 に放送[マルチチャンネル放送]A~ C

左の例のように、同じBS放送局の別々のチャンネルで、それぞれ違う番組(テニス、ニュース、ロックコンサート)を同時間帯に放送します。

## ● 延長した番組を最後まで放送 「臨時放送 ]

左の例のように、サッカー中継が予定放送時間内に終わらないときに、同じBS放送局の別チャンネルで引き続き試合終了まで放送し、元のチャンネルでは予定どおり、後番組の連続ドラマを放送します。

## → 地震などの災害時に特別番組を 放送「緊急放送 ]

災害や大事件が起きたときなどは、下の画面の ように、別チャンネルで緊急放送を行っている ことの案内が表示されます。



放送局から緊急放送のお知らせが表示され、 緊急放送を行っているチャンネル番号が、 約30秒間表示される。

# ● さまざまな角度から番組を放送「マルチビュー放送 ]


左の例のように、プロ野球中継で、同じBS チャンネルのまま、最大3方向(通常の映像、バックネット裏からの映像、投手のアップ)の 画面を、映像切換ボタンで切り換えて見ること ができます(愛44ページ)。

## → 雨天など受信状態が悪いときの 放送[降雨対応放送]

お買い上げ時は、「降雨対応放送に切り換わりました」と表示され、画質や音質が通常放送に 比べ低下した状態で引き続き受信するように設 定されています。

## マルチチャンネル放送を行っているか確認 するには

行っているときは、画面表示ボタンを押すと、下の 図のようにマルチチャンネル放送のチャンネルが表 示されます。




### ご注意

チャンネル + / - ボタンや番組表で選べるように設定したチャンネル( 134ページ) は表示されません。

## マルチ放送のチャンネルに切り換えるには

3桁のチャンネル番号で直接選ぶ。

例:192chで行われているマルチチャンネルを見る



## ご注意

チャンネル + / - ボタンでは、マルチチャンネル放送や緊急放送のチャンネルは選べません。


### ♡ 降雨対応放送についてのちょっと一言

- 降雨時「受信できません 大雨・大雪やアンテナの調整ズレなどの場合もあります」と表示されて、映像や音声が出なくなる場合は、受信中の放送が降雨対応でないためか、降雨対応放送で対応できない気象状況となっているためです。
- お買い上げ時は、天候回復後、自動的に通常の放送に戻る ように設定されています。
- •「♠ メニュー切換)」メニューで「♠ 初期設定)」を選び、「衛星設定」で「降雨対応放送受信」を「切」にすると、降雨対応放送に切り換わりません。

# BSデジタルの マルチビュー放送や 第2映像などを見る


[映像切換ボタン]

## 第2映像など映像信号が 複数ある番組のとき





押すたびに、切り換わる。



## マルチピュー放送のとき




マルチビュー放送は、プロ野球中継の番組などで、最大3つの映像(下の図参照)を同じチャンネルで切り換えて楽しめます。また、放送が始まると、BS放送局から「マルチビュー放送中」などの案内が出ます。




マルチビュー 放送**MV** 

## マルチビュー放送を行ってるときは

- 画面表示ボタンを押すと、「主番組」「副番組1」 「副番組2」の1つが表示される。
- 番組表(☞22ページ)で**™**と表示される。








# 第2映像や第2音声、 第2データなどを選ぶ

## [信号切換]

番組によっては、第2映像や第2音声、第2データなど複数の映像/音声/データ信号の中から視聴したい信号を選べます。

### ご注意

- 切り換えられる信号がないときは切り換わりません。
- 予約の録画実行中は切り換わりません。



**1** 番組説明ボタンを押す。



2 「信号切換」を選んで、決定する。



3 切り換えたい信号を選んで、決定する。

選んだ信号(第2映像や第2音声、第2データなど)に切り換わります。

## 貸ちょっと一言

- ・最大で表示される信号は、映像が4種類、音声が8 種類、データが16種類です。5種類目以降の信号は 「次へ」を選ぶと表示されます。
- 信号を切り換えることにより、購入(¥マークが表示されます)が必要になることがあります(☞47ページ)。



4 「確定」を選んで、決定する。



**5** 番組説明ボタンを押す。 放送中の番組に戻ります。



#### ご注意

- チャンネルを切り換えたとき(例:第2音声に設定中)は、 お買い上げ時の設定(第1音声)に切り換わります。
- 切り換えた信号(例:第2音声に設定したとき)の番組が終了し、次の番組にも同じ信号(この例では第2音声)があるときは、引き続きその信号を受信します。 次の番組では第2音声が購入対象(≧マークが表示される)になる場合があります。このときは、上記の手順に沿って、他の購入対象でない信号(例えば第1音声)を選んでください(第2音声を購入して引き続き視聴することもできま

ただし、次の番組に切り換えた信号がないときには、お買い上げ時の設定(第1音声)に切り換わります。

## 字幕放送を見る

字幕放送は最大2言語の放送が行われます。 お買い上げ時は、字幕放送が行われるときには 「第1言語」の字幕が自動的に表示されるように 設定されています。


字幕を消したり、字幕の言語を切り換えたりで きます。

## 字幕放送を行っているか確認するには

字幕放送を行っているときは、画面表示ボタンを押すと画面右上に「字幕有」と表示されます。

## ご注意

- メディアレシーバーのBS/CS/ビデオ出力端子からは、字 幕放送の字幕は出力されないため、ビデオへは録画できま せん。
- メニューで「切」を選んでも、放送局側で字幕を消せない 設定にしている番組もあります。



**1** BS または CS ボタンを押す。



または



**ク** メニューボタンを押す。



**3** 「♀(メニュー切換)」を選んで、 決定する。



**4** 「 **●** ( 各種切換 )」を選んで、決定する。



5 「字幕入切」が選ばれていることを確認して、決定する。 選ばれていないときは、「字幕入切」を選んで、決定する。



6 「第1言語」または「第2言語」、「切」を選んで、決定する。




**7** メニューボタンを押して、メ ニューを消す。

## 「第1言語」に戻すときは


手順6で「第1言語」を選ぶ。

# ペイ・パー・ビュー (PPV)を見る

ペイ・パー・ビュー(PPV:PAY PER VIEW) とは、「見るたびに支払う」の意味で、番組単位で 随時、視聴購入します。ペイ・パー・ビュー (PPV)には、購入前に内容を確認(プレビュー: 事前視聴)できる番組もあります。



- 1 準備する。
  - 11 電話回線につなぐ(愛106ページ)。



2 B-CASカードを入れる。 B-CASカードを正しく入れて、B-CAS カード挿入口のふたを閉める(愛120 ページ)。



加入申し込みが別途必要になる放送局もあります。



## ペイ・パー・ビュー(PPV)を 見る(つづき)

**2** PPV番組を選ぶ。




3 「購入手続き」が選ばれていることを確認して、決定する。



4 購入手続きを行う。

### 購入するときは

「購入する」を選んで、決定する。 購入したPPV番組が映ります。



### 購入をやめるときは

「取消」を選んで、決定する。

#### ご注意

購入操作の途中に他のチャンネルを選ぶと、購入は中止されます。この場合は、手順2から操作し直してください。

#### プレビューについて

- PPV番組により見られる回数、時間が異なります。プレビューが終了しても、購入操作は引き続き行えます。
- プレビューを見たあと、購入をやめるときは、チャンネルを変えてください。

## こんなメッセージが表示されたら

「この番組は録画できません」



#### 購入するときは

△/▷で「視聴のみ」を選び、真ん中を押しこんで決定する。

#### 購入をやめるときは

△/▷で「取消」を選び、真ん中を押しこんで決定する。

「この番組を録画するには別途料金がかかります」 録画有料番組となります。「録画する」の前に「醤」マークが 付きます。



#### 見るだけのときは

△/▷で「視聴のみ」を選び、真ん中を押しこんで決定する。

#### 録画するときは

録画防止信号が解除され、メディアレシーバーの i.LINK端子につないだハードディスクレコーダーや D-VHSビデオ、BS/CS/ビデオ出力端子につないだビ デオで録画できるようになります。

#### 購入をやめるときは

### 「この番組はi.LINKでは録画できません」

本機で受信したデジタル信号に、デジタルコピープロテクトがかかっています。メディアレシーバーのi.LINK端子につないだハードディスクレコーダーやD-VHSビデオにデジタル録画できません。

BS/CS/ビデオ出力端子につないだビデオでデジタル信号をアナログ信号に変換し、テレビ(地上波)と同等の画質でアナログ録画できます。

「ICカードのデータがいっぱいになったので購入できません 電話線をつなぐと自動的にデータが送られて購入できるようになります」

購入額がカードの上限金額を越えています。

また、番組の購入可能件数を越えたときにも、この表示が出ます

電話回線をつないでください。

「購入時間が過ぎているため購入できません」 番組によっては購入可能時間が決まっているため購入できな い場合があります。

## 録画防止機能について

#### i.LINKでデジタル録画するときは

本機は、DTLAのコピープロテクション技術に対応しています。したがって、コピーを許可されていない番組は録画することはできません。

コピープロテクションについて詳しくは、 © 32、154 ページをご覧ください。

#### ビデオなどにアナログ録画するときは

本機は、録画防止機能(コピープロテクション)が付いています。そのため、番組によっては、正常な画像で録画できなかったり、録画したものを正常な画像で再生できなかったりするものがあります。

また、音声に関しても、メディアレシーバー後面の光デジ タル音声出力端子からの信号を、正しく録音できない番組 があります。ご注意ください。

本製品は、著作権保護技術を採用しており、マクロビジョン社<u>及びその他の著作権利者が保有する米国特許及びその他の知的財産権</u>によって保護されています。この著作権保護技術の使用は、マクロビジョン社の許可が必要で、また、マクロビジョン社の許可がない限り家庭用及びその他の一部の鑑賞用の使用に制限されています。分解したり、改造することも禁じられています。

#### 追加信号について

番組によっては、最大4種類の映像、最大8種類の音声から切り換えられます。映像/音声を選ぶ画面で、追加したい信号を選んで番組を楽しめます。

なお、「
☑ 」マークの付いた映像、音声などを選ぶと、選んだ 分の追加料金が発生します。



# ペイ・パー・ビュー(PPV)の購入概算額を見るには

先月分と今月分の購入概算額を確認できます。正確な購入合計額については、ご覧になっている各放送局のカスタマーセンターへお問い合わせください(愛128ページ)。

#### ご注意

「ペイ・パー・ビュー購入合計金額」にはペイ・パー・シリーズなどの購入金額は含まれません。

- **1** BS または CS ボタンを押す。
- 2 メニューボタンを押して、メニューを出す。
- **3** △/▽で「♀(メニュー切換)」を選び、真ん中を押しこんで決定する。
- **4** 「◯(お知らせ)」が選ばれていることを確認して、真ん中を押しこんで決定する。 選ばれていないときは、△/▽で「◯(お知らせ)」を選び、真ん中を押しこんで決定する。
- 5 △/▽で「ペイパービュー購入合計額」を選び、真ん中を押しこんで決定する。 購入したPPV番組の前月分と今月分の概算金額が表示されます。




6 メニューボタンを押して、メニューを消す。

# 放送局からの お知らせを見る

[メール・ボード]

お客様にあてた、放送局や本機からのお知らせ (メール)や、110度CSの利用者全員へ共通のお知らせ、番組案内など(ボード)を見ることができます。

新しいメールや未読のメールがあるときは、メディアレシーバー前面の「メール」ランプが点灯します。



1 BSまたはCSボタンを押して、 お知らせを見たい衛星に切り換 える。



または



2 メニューボタンを押す。



**3** 「ℳ メニュー切換)」を選んで、 決定する。



**4** 「ズ(お知らせ)」が選ばれていることを確認し、決定する。 選ばれていないときは、「ズ(お知らせ)」を選んで、決定する。



5 「メール」または「ボード(CS)」 を選んで、決定する。



## 「メール」を選んだときは

「BS/CS放送からのメール」は24通まで、「自己発行メール」(本機からのメール)は10通まで一覧表示されます。



メールマークの意味

(既読): すでに読んだメール(未読): まだ読んでいないメール□ : BSデジタルからのメール

: CS1(プラットワン)からのメール: CS2(スカイパーフェクTV!2)からの


メール

## ご注意

- 既読の古いメールから順に削除され、新しいメール を追加します。既読メールがないときは、未読の古 いメールから順に削除します。
- i.LINKダビング(1989ページ)についてのメールは、次のダビングを実行すると、未読であっても削除されます。
- メールはお客様自身で削除できません。

## 「ボード(CS)」を選んだときは

ボードを一覧表示します。




### ご注意

「ボード(CS)」は手順1で110度CSデジタルを選んだときのみ選べます。

**6** 見たいメールまたはボードを選んで、決定する。



例:メールを選んだとき




7 読み終えたら、メニューボタン を押して、メニューを消す。

## 映像を調整する



## 節電しながら見る/音だけを楽しむ [消費電力ボタン]






#### 貸ちょっと一言

- •「消費電力:減」で電源を切ると、次に電源を入れても「消費電力:減」のままになります。
- 消画にしたままで電源を切ると、次に電源を入れたときは「消費電力:標準」に戻ります。
- 画質調整(〒54ページ)で「ピクチャー」や「明るさ」 を上げると、「消費電力:減」でも節電にならなくなる 場合があります。
- •「⑤(各種切換)」メニューの「消費電力」で「減(消画)」 を選んだあとに、⊲を押すと、メニュー画面が消えます。

## 消画にすると

ディスプレイのPICTURE OFF⊠ランプが点灯し、画面が黒くなり、やがて画面表示が消えます。



画面を表示させるには

電源、音量 + / - 、消音または音声切換以外のボタンを押す。

「消費電力:減」のときにさらに節 電するには

「消費電力:減」のときに、「一(テレビ設定)」メニューの「初期設定」で、「消費電力減レベル」を「大」にしてください。

## 部屋の明るさに合った映像を選ぶ [明るさ設定ボタン]









7



9

地上波、BS・110度CSデジタル、入力切換用のボタンで選べる入力ごとに、別々に設定できます。 通常は「スタンダード」をおすすめします。

明るさ設定

ダイナミック

ユタンダード

1回押すと現在の設定が表示され、そのあと、
押すたびに切り換わる。

AVプロ

また、「マイルド」と「AVプロ」を選べば、より細かい調整もできます(愛54~55ページ)。

映像の輪郭とコントラストを最大限に上げたメリハ リの非常に強い映像。

明るめの部屋に合わせたコントラスト感のある映像。

DVDやデジタル処理された放送などで見られるザラザラしたノイズやギザギザした輪郭を軽減し、柔らかな見やすい映像。


コントラストと輪郭強調を抑え、DRC( \*\*53ページ)の性能をより引き出した、オリジナルにできるかぎり忠実な映像。

## 映像に合ったリアル高画質で見る「DRC-MFモード切換ボタン ]

すべての信号(地上波、BS・110度CSデジタルの 525i(480i)\* 信号、入力切換用のボタンで選べる 入力)に、共通の設定となります。

通常はお買い上げ時の設定「DRC高密度・標準」 のままでご覧ください。





DRC高密度・標準

地上波やビデオ、BS・110度CSデジタルの525i(480i) 標準テレビ信号 (51) など、一般的な映像のとき。

DRCプログレッシブ

静止画の文字や画像、細かい横線が多い映像で、部分的な 映像のゆれやチラツキが気になるとき。


## 映像に合った好みの画質に調整する[DRC-MFパレットボタン]

明るさ設定ボタンで「AVプロ」を選ぶと、調整で きます。

地上波、BS・110度CSデジタル、入力切換用の ボタンで選べる入力ごとに、別々に設定できま す。







くり返し押して、「AVプロ」 を選ぶ。

もう1度押すと、DRC-MF パレットが消える。

#### ♡ちょっと一言

- お買い上げ時は、受信状態の良い地上波に適した位置に 設定されています。
- 受信状態の悪い地上波やレンタルビデオなどノイズが多 いときは、「すっきり」を上げてください。
- DVDなどノイズが少ないときは、「すっきり」が「1」の ままで充分に高画質に楽しめます。



### DRC-MFって何?

本機搭載の高画質回路(デジタル・リアリティー・クリエー ション:マルチ・ファンクション)で、地上波やビデオ、 BS・110度CSデジタルの525i(480i)\*標準テレビ信号 (SD) をきめ細かくて質感のあるリアルな画質にします。

デジタルハイビジョン信号(ID)など、525i(480i)以外の信 号では働きません。

\* 詳しくは、「BS・110度CSデジタルの画質について」 (〒65ページ)をご覧ください。

## ご注意


以下のときは、DRC-MFモード切換やDRC-MFパレットの 調整はできません。


- 525i(480i)\* SD以外の信号のとき
- 2画面
- メモ画面
- AVマルチ入力でCGゲームモード(愛9ページ)が「入」の
- " メモリースティック "の静止画像( 愛95ページ)

## 映像を調整する(つづき)


## より細かく画質を調整する

地上波、BS・110度CSデジタル、入力切換用のボタンで選べる入力ごとに、別々に設定できます。





- 1 開ボタンを押して、ふたを開ける。
- 9 明るさ設定ボタンをくり返し押して、「マイルド」または「AVプロ」を選ぶ。



3 リモコンのふたを閉じる。

4 メニューボタンを押す。



**5** 「♣」(画質/音質)を選んで、決定する。



6 「画質調整」を選んで、決定する。



7 調整したい項目を選んで、決定する。



8 調整して、決定する。

貸ちょっと一言

調整パーの横に表示される数値も調整の目安になり ます。



- **9** 他の項目を調整するときは、手順7と8をくり返す。
- 10 メニューボタンを押して、メ ニューを消す。

## 「マイルド」と「AVプロ」両方で調整できる 項目



項目	▽/⊲を押すと	∆/⊳を押すと
ピクチャー	明暗の差が 小さくなる	明暗の差が 大きくなる
明るさ	暗くなる	明るくなる
色の濃さ	薄くなる	濃くなる
色あい	赤みがかる	緑がかる
シャープネス	映像の輪郭が 柔らかくなる	映像の輪郭が くっきりする

## 「AVプロ」でのみ調整できる項目

▽を押し続けると、以下の項目が調整できます。



## 項目 説明

/イズリダクション NR\*1

通常は「切」(お買い上げ時の設定)にして おいてください\*2。

「弱」、「中」、「強」:映像のざらつきや色ノイズを軽減する(ゴーストなど電波障害は軽減されない)。

「切」(お買い上げ時の設定): 元の映像信号(処理していないオリジナル信号)の状態を確認するときなどに選ぶ。ただし、映像のざらつきや色ノイズが強調されたり、色にじみが出ることがある。


項目	説明
色温度	「4(高)」から「1(低)」にしていくと赤 みがかった暖かみのある色調になる。
<sub>ハイパ</sub> ー H <b>ホワイト</b>	白の鮮明さを強調する。
ディテール強調	映像の微細な部分を強調する。
色補正	美しく健康的な肌色を再現する。
黒補正	黒を強調してコントラストを強くする。
ガンマ補正	映像の明暗部分のバランスを調整する。
ファイン*3	輪郭強調などの映像処理を軽減し、精細 感の高い映像にする。

- \*1 "メモリースティック"の静止画像のとき「NR」は調整できません(愛95ページ)。
- \*2 オリジナル映像の種類によっては、「弱」または「中」、「強」のほうが、きれいに見えることがあります。ただし、予約したBS・110度CSデジタルの録画実行中(\*\*30~36ページ)は、設定を変えると、i.LINK端子やBS/CS/ビデオ出力端子からの出力信号にノイズが出ることがあるため、切り換えないでください。
- \*3 以下のときのみ「ファイン」は調整できます。
  - BS・110度CSテレビの信号
  - AVマルチ入力端子、コンポーネント1および2(D4映像)入力端子、i.LINK端子につないだ機器からの信号
  - "メモリースティック"の静止画像(愛95ページ)

お買い上げ時の状態に戻すには 愛54ページの手順7で「標準」を選ぶ。

# 画面の焼き付きや 残像を軽減する [スクリーンセーバー]

一定時間同じ画面を表示し続けると、画面の一部に焼き付き(残像)が発生することがあります。 下記の操作を行って、画面の焼き付きの発生を 軽減したり、1度焼き付いてしまった残像を軽 減したりしてください。




**1** メニューボタンを押して、メニューを出す。



**2** 「<br/>
⑤<br/>
( 各種切換 )」を選んで、決定する。



**3** 「スクリーンセーバー」を選んで、決定する。



4 「自動表示位置移動」または「残 像軽減モード」を選んで、決定 する。



- 「自動表示位置移動」: 画面表示の位置を 少しずつずらして焼き付きの発生を 軽減する。
- 「残像軽減モード」: 全画面を白く表示して、すでに焼き付きが発生している部分との差を小さくする。
- 5 「入」を選んで、決定する。



手順4で「残像軽減モード」を選んだとき は画面が白くなり、約30分後に自動的に 通常の画面に戻ります。

**6** メニューボタンを押して、メニューを消す。

## 「残像軽減モード」をやめて通常の画面に戻 すには

電源、音量 + / - 、消音または音声切換ボタン以外のボタンを押す。

## さらに焼き付きを軽減したいときは

「残像軽減モード」をくり返し行ってください。ただ し、焼き付きは完全には消えません。

### 貸ちょっと一言

- •「自動表示位置移動:入」のときに画面表示の移動が気になるときは今56ページの手順4で「自動表示位置移動」を選び、手順5で「切」を選んでください。 お買い上げ時は「自動表示位置移動:入」に設定されています。
- •「昼(各種切換)」メニューの「消費電力」で「減(消画)」を 選んだあとに、▽を押すと、メニュー画面が消えます。

## 画面の焼き付きや残像についてのご注意

下記のような画像を画面上に一定時間表示し続けると、部分的に焼き付きや残像が発生することがあります。特に「ダイナミック」(愛52ページ)などの高輝度な映像では起こりやすくなります。これは、プラズマディスプレイの特性上起こるものであり、下記の「焼き付きや残像を軽減させるために」を行うことにより、焼き付きや残像を軽減できます。

#### 焼き付きや残像が発生しやすい画像

- 上下に帯が表示されるワイド画像(レターボック ス映像)
- 画面横縦比4:3の画像
- BS・110度CSや本機につないだ機器の画面表示 (チャンネル番号やメニュー画面など)
- ゲーム機器の画像、DVDのメニュー画面
- 文字放送などの静止画像

## 焼き付きや残像を軽減させるために

A 画面表示を消す。

画面表示ボタンを押して、画面表示を消してください。本機につないだ機器の画面表示を消すときは、つないだ機器側で画面表示を消してください。詳しくは、つないだ機器の取扱説明書をご覧ください。

画面いっぱいに映像を映す。 画面モードを「ワイドズーム」や「フル」(愛58ページ)に切り換えて、映像を表示すると、画面の焼き付きや残像を軽減できます。

# ワイド画面で楽しむ

## 自動でワイド画面を楽しむ[オートワイド]

消音 画面表示 音声切換 電

## デジタルハイビジョン放送(ID)は

オリジナルの画像を活かして、高画質のままワイ ド画面いっぱいの放送を楽しめます。

### 他の放送や映像は

☞60ページのように、本機が最適な画面モードを選び、横縦比16:9のワイド画面いっぱいに自動的に拡大します。

画面モードが自動的に切り換わるの は?

- 識別制御信号(愛61ページ)のある画像を受信して、信号に応じた画面モードに自動的に切り換わるためです。
- オートワイド「2」のときは、CMが 入ったり番組が変わったりするとき などに、画面サイズが変わって不自 然に見えたり、変わるまでに数秒間 かかったりすることがあります。番 組に最適なワイド画面を本機が判断 しているためです。

## 手動でワイド画面を切り換える [ワイド切換ボタン]



| ラジオ/データ | BS | CS | 10キー | NHK1 | NHK2 | NHKh | 1 | 2 | 3 |

好きな画面モードを手動でも選べます。


また、電波の受信状態が悪いときや暗い映像のと きは、オートワイドが正しく働かないことがあり ます。このときも、手動で画面モードを切り換え てください。

ワイド切換



1回押すと、最適な画面モード (〒60ページ)ですばやく表示する\*。

そのあと、押すたびに画面 モードが変わる。



\* オートワイド「2」で「4:3映像」を「ノーマル」 に設定すると(愛61ページ)、4:3映像はワイ ド画面にならずに、横縦比4:3の映像のままに なります。

### 貸ちょっと一言

- 手動で画面モードを固定して楽しむときは、あらかじめ、オートワイドを切っておいてください(愛61ページ)。
- ワイド切換ボタンで切り換えたあとは、愛60 ページの表のようにならないことがあります。
- オートワイドのときにワイド切換ボタンを1回 押すと、オートワイド「1」、「2」の設定に従っ て、オートワイドが働き続けます。

その後、くり返し押すと、次のようになります。

- 識別制御信号のある映像を受信すると、信号に応じた画面モードに切り換わります。
- 識別制御信号のない映像は、オートワイド「2」でも、オートワイドが働かなくなります。ただし、チャンネルや入力を変えたり電源を入/切したりすると、再び働きます。




## ワイド画面の上下位置/ 縦サイズを調整する

ワイド画像で次のようなときは、画面位置の上下や縦サイズを、画面モード(〒60ページ)ごとに調整できます。

- •「ワイドズーム」や「ズーム」で画面を見やす い位置にしたいとき
- •「字幕入」で字幕が画面に入りきらないとき

「フル」と「ノーマル」の画面モードでは調整できません。



1 調整したい画面を映した状態 で、メニューボタンを押す。



**2** 「⊡(画面モード)」を選んで、決定する。



3 調整したい項目を選んで、決定する。

画面の上下位置を調整するときは「画面位置上下」を選んで、決定する。




サイズを調整するときは

「縦サイズ」を選んで、決定する。



4 調整して、決定する。

画面の上下位置を調整するとき



縦サイズを調整するときは



5 メニューボタンを押して、メニューを消す。



## ワイド画面で楽しむ(つづき)

## オートワイドの働きかた

オートワイドには、「1」と「2」があります(違いについては次ページ)。下の例は、オートワイド「2」で、「4:3映像」を「ワイドズーム」に設定しているときです。

#### オリジナルの映像(映像の種類)

#### 画面モード

オートワイドの映像

地上波 通常のテレビ(地上波)放送(横縦比4:3)

BS-110gCS 標準テレビ信号 SD の4:3映像\*1



オリジナルの映像を違和 感少なく画面いっぱいに 拡大します。


地上波 ワイドクリアビジョン放送(横縦比16:9)

地上波 ビスタビジョンなど映像中に字幕が入った 横長の映画(横縦比1.85:1)\*2

外部入力 横縦比を16:9にする識別制御信号が入っ たビデオカメラやDVDソフトなどの映像 (ID-1方式やS2方式)

BS-110g0S 標準テレビ信号 SD のレターボックス4:3 映像(画面上下の黒帯を除いた映像部分は 16:9)で、識別制御信号(愛61ページ) のあるとき






画面の左右に合わせて いっぱいに拡大します。 (映像の種類によって、 上下に黒い帯が残ること があります。)

地上波 シネマビジョンなど映像の外に字幕のある 横長の映画(横縦比2.35:1)\*2





画面の左右に合わせて いっぱいに拡大しなが ら、字幕部分だけを圧縮 して画面に入れます。


外部入力 横縦比を16:9にする識別制御信号が入ったビデオカメラやDVDソフトなどの映像(ID-1方式やS2方式)





天地はそのままで、左右 を画面いっぱいに引き伸 ばします。

BS-110度CS デジタルハイビジョン信号 ● \*3または標準テレビ信号 ● \*3 の16:9映像





オリジナルの映像を16:9 で画面いっぱいに表示し ます。

BS-110原CS デジタルハイビジョン信号 ● 1 \*3 または標準テレビ信号 ● 1 のサイドパネル16:9映像(画面左右の黒帯を除いた映像部分は4:3)







オリジナルの映像を拡大 せずに、横縦比4:3のま まの映像にします。


外部入力 "メモリースティック"の静止画像

地上波「〇(画面モード)」メニューの「オートワ B5110gCS イド設定」で、「オートワイド」が「2」、 「4:3映像」を「ノーマル」に設定したとき (愛58ページ)(デジタルハイビジョン信

号(HD)\*3を除くすべての映像)

<u>外部入力</u> 横縦比を4:3にする識別制御信号が入った テレビ放送、ビデオカメラやDVDソフト などの映像(ID-1方式やS2方式)\*4





オリジナルの映像を拡大 せずに、横縦比4:3のま まの映像にします。

- \*1 オートワイド「2」のときは、これら「4:3映像」を「ワイドズーム」のかわりに「ノーマル」にも設定できます。また、オートワイド「1」のときは、通常のテレビ放送はワイド切換ボタンで選んだ画面モードに、標準テレビ信号 (SD) は「ノーマル」になります。
- \*2 オートワイド「1」のときは、ワイド切換ボタンで選んだ画面モードになります。
- \*3 デジタルハイビジョン信号 (ID) は「フル」に固定されて、手動で画面モードを切り換えられません。
- \*4 オートワイド「2」のときは、これら「4:3映像」を「ノーマル」の かわりに「ワイドズーム」にも設定できます。また、オートワイ ド「1」のときは、「ノーマル」になります。

### ご注意

- BS・110度CSのときは、放送局から送られる信号によって、画面モードを切り換えられないことがあります。
- 番組表や「番組説明」画面を表示させたときに、画面モードが切り換わることがあります。

## オートワイド「1」

テレビ(地上波)では、ワイドクリアビジョン放送や一部の放送(4:3映像)に、映像を判別するための識別制御信号が、映像信号に重なって送られています。また、ビデオカメラなど一部のビデオ機器でも同様の識別制御信号が出力されています。

識別制御信号が放送局から送られているときのみ、 最適な画面モードに自動的に切り換えます。識別制 御信号が送られていないときは、画面モードを手動 で選べます。

### オートワイド「2」

識別制御信号の有無に関係なく、ワイド画面いっぱいに映るよう、最適な画面モードに自動的に切り換えます。

## 識別制御信号とは

オリジナル映像の横縦比をテレビで忠実に再現する ためのコントロール信号です。この信号を含んだ映 像には、次のものがあります。

- BSデジタルの標準テレビ信号 SD
- ワイドクリアビジョン放送
- 横縦比情報の入ったビデオカメラなどの記録映像 (ID-1方式やS2方式)
- 横縦比を4:3にする信号が入ったテレビ放送
- D4映像入力端子からの横縦比情報の入った映像

#### オートワイドを設定する/切る

- 1 メニューボタンを押して、メニューを出す。
- **2** △/▽で「← 画面モード)」を選び、真ん中を押しこんで決定する。
- **3** 「オートワイド設定」が選ばれていること を確認して、真ん中を押しこんで決定す る。

選ばれていないときは、△/▽で「オートワイド設 定」を選び、真ん中を押しこんで決定する。

**4** △/▽で「オートワイド」を選び、真ん中を押しこんで決定する。

オートワイドを切るときは △/▽で「切」を選び、真ん中を押しこんで決定す

△/ヾ゚゚切」を選び、具ん中を押しこんで決定する(手順8へ進んでください)。

オートワイドを「1」に設定するときは △/▽で「1」を選び、真ん中を押しこんで決定す る(手順8へ進んでください)。


オートワイドを「2」に設定するときは △/▽で「2」を選び、真ん中を押しこんで決定す る。

- **6** オートワイド「2」のときは、△/▽で「4:3 映像」を選び、真ん中を押しこんで決定する。
- **7** △/▽で「ノーマル」か「ワイドズーム」を選び、真ん中を押しこんで決定する。
- 8 メニューボタンを押して、メニューを消す。

#### ワイド画面についてのご注意

- 本機は、映画フィルムをより忠実でなめらかな動きのある 映像に再現します。これは、映画フィルムの信号の規則性 を自動的に識別し、最適な信号処理を行うためです。
- 本機は、各種の画面モード切り換え機能を備えています。 テレビ番組などソフトの映像比率と異なるモードを選択されますと、オリジナルの映像とは見え方に差が出ます。この点にご留意の上、画面モードをお選びください。
- 本機を営利目的、または公衆に視聴させることを目的として喫茶店、ホテルなどに置き、画面モード切り換え機能等を利用して画面の圧縮や引き伸ばし等を行いますと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがありますので、ご注意願います。
- ワイド映像でない従来の4:3の映像を、ワイドズームモードを利用してテレビの画面いっぱいに表示してご覧になると、周辺画像が一部見えなくなったり変形して見えたりします。制作者の意図を尊重したオリジナルな映像はノーマルモードでご覧になれます。
- ・オリジナル映像のサイズや種類によっては、画面の上下が欠けたり、字幕が入りきらないことがあります。このときは、上下位置や縦サイズを調整してください(〒59ページ)。ただし、画面モードが「フル」と「ノーマル」のときは調整できません。

# 2画面で見る



NHK2

NHK1

## 2画面で別々の画面を見る






が表示された画面の 音声が、スピーカーか ら聞こえる。



もう1度押すと、操作画 面(愛63ページ)の1画 面に戻る。




2画面の画面サイズを変えたり、チャンネルや入 力を1画面のときと同じ操作で選べる画面(操作 画面)を切り換えたりできます(愛63ページ)。

## メモするために画面を静止させる






もう1度押すと、 1画面に戻る。



今まで見ていた メモした画面 番組(動画) (静止画像)

## ご注意

左右の画面サイズは変えられません。



## 2画面での便利な機能

## 画面サイズを変える\*

大きくしたい側の◁/▷を押し続け、希望のサイズ になったら指を離します。

#### 貸ちょっと一言

変えた画面サイズは本機が記憶するため、再び2画面に したときは以前のサイズで表示されます。



右画面を大きくす るときは、右向き の⊳を押し続ける。







左画面を大きくす るときは、左向き の⊲を押し続ける。



## 操作画面を確認する\*

1画面のときと同じ操作で、チャンネルや入力を 選んだり、音量を調節したりできる画面が、「操 作画面」です。


左が操作画面のとき(左操作)





画面表示







操作画面を切り換えるには

操作画面と逆向きの◁/▷を押す。

操作画面と同じ向きの</
>
⟨○を押すと、画面サイズが切り 換わってしまいます。

左から右に操作画面を切り換える。



右から左に操作画面を切り換える。

### 貸ちょっと一言

「 (2画面)」メニューの「操作入替」でも切り換えられます。

操作画面でない画面のチャンネルを切り換えるには



## スピーカーとヘッドホンで別々の画面の 音声を聞く

お買い上げ時は、ヘッドホンをつなぐと、スピー カーの音声が出なくなり、操作画面の音声がヘッ ドホンで聞けます(「ヘッドホンモード:1」)。操 作画面に関係なく、スピーカーとヘッドホンで 別々の音声を固定して聞くときは、「ヘッドホン モード:2」に設定します。

- ⊲/▷でスピーカーで音声を聞く画面を選 ぶ。
- メニューボタンを押して、メニューを出

- 3 △/▽で「 2画面 )」を選び、真ん中を 押しこんで決定する。
- **4** △/▽で「ヘッドホンモード」を選び、真 ん中を押しこんで決定する。
- **5** △/▽で「2」を選び、真ん中を押しこん で決定する。

ヘッドホンからスピーカーとは逆画面の音 声が出ます。

メニューボタンを押して、メニューを消 す。

<sup>\*</sup> VTRまたはDVDボタンが点灯中(愛12ページ)は、△/▽/</トを押しても操作できません。

## 2画面で見る(つづき)

### 2画面についてのご注意

- 2画面のまま電源を切り、再び電源を入れると1画面に戻ります。
- 2画面の映像は録画できません。
- 次のときは、2画面ボタンを押しても、2画面にはなりません。
  - BS・110度CSのラジオや独立データを見ているとき
  - "メモリースティック"の静止画像を見ているとき (☞95ページ)
- 次の画像は、2画面で同時に見ることができません。
  - 同じテレビ(地上波)チャンネル
  - 同じまたは別々のBSテレビチャンネル
  - 同じまたは別々の110度CSテレビチャンネル
  - 同じ入力の画像(ビデオ1とビデオ1など)
  - BS・110度CSとi.LINK入力の画像の組み合わせ
  - コンポーネント入力同士の画像の組み合わせ
  - i.LINK入力同士の画像の組み合わせ
- 次のボタンは、2画面のときに働きません。
  - i.LINK録画ボタン(@782ページ)
  - i.LINK再生ボタン( @784、92ページ)
  - ラシオハテータボタン\*
  - \* 10+- ボタンと 1 ~ 12 のBS用数字ボタンで3桁 のチャンネル番号でラジオやデータを直接選んでも画面は黒くなり何も映りません。
- 次の画像は、左画面に表示されます。
  - コンポーネント入力
  - AVマルチ入力
  - i.LINK入力
- 字幕放送は、2画面では見ることができません。

## 画質やワイド画面について

- 左右別々の回路で信号処理しているため、映像や音質など に多少の差があります。
- オートワイド機能は働きません。識別制御信号のある画像のみ判別してワイド画像のまま表示されます。



#### メディアレシーバー後面端子から出力される信号について

端子名	出力される信号
BS/CS/ビデオ 出力端子	左画面の映像と音声を出力する* <sup>1</sup> 。予 約実行中は、予約したチャンネルの映 像と音声を出力する。
音声出力端子 (5k)(固定)	スピーカーから聞こえる音声を出力する $^{*2}$ 。
光デジタル 音声出力端子	左画面の音声を出力する* <sup>1</sup> 。右画面が BS・110度CSテレビのときや、予約実 行中は、その音声を出力する。

- \*1「コンポーネント1」や「コンポーネント2(D端子)」入力の映像信号は出力しません。
- \*2 ヘッドホンをつなぐと、音声が出力されなくなります。カセットデッキなど録音機器をつないでいるときは、ご注意ください。

## メモについてのご注意

- 2画面やラジオ、独立データの画像や、"メモリースティック"の静止画像のときは、メモボタンは働きません。
- メモした静止画像は、" メモリースティック " に記録できません。
- メモ中に、チャンネルや入力を切り換えると、1画面に戻ります。

## ヘッドホンモードについてのご注意

- ヘッドホンモード「2」に設定して1度2画面モードを終了して、再度2画面モードにすると、ヘッドホンモードは「1」に戻ります。
- ヘッドホンを抜くと、「ヘッドホンモード」の設定によって、次の音声がスピーカーから出ます。
  - 「1」のとき:ヘッドホンで聞いていた音声
  - 「2」のとき:そのままのスピーカーの音声

## 省電力(オートシャットオフ)についての ご注意

省電力のため、2画面のときは操作画面で、画面メモのときは左の通常画面で、地上波の放送が終了して(または放送のない地上波チャンネルにしたまま)約10分過ぎると、「オートシャットオフ」と表示されて、自動的に電源スタンバイになります。

ただし、BS・110度CSのチャンネルのときは、そのまま画面が表示され、電源スタンバイにはなりません。

 操作画面(ヘッドホンモード「1」)またはスピーカーから 音声が出ている画面(ヘッドホンモード「2」)で地上波の 放送が終了すると、自動的に消音します。1画面に戻して から、終了していないチャンネルを選ぶと音が出ます。


# BS・110度CSデジタル の画質について

デジタル放送には、高画質のデジタルハイビジョン信号 (HD) と、テレビ(地上波)と同等の画質の標準テレビ信号 (SD) の2種類があります。

それぞれの放送に2つずつ、以下のように全部で4種類の画像方式があります。


本機では、すべての画像方式を受信できます。

## 1125i(1080i)の デジタルハイビジョン信号 (IID)




1125本(1080本)の走査線\*を約1/60秒ごとに 奇数ラインと偶数ラインを交互に流す(飛び越し 走査:インターレース方式\*)画像方式。

## 750p(720p)の デジタルハイビジョン信号 (HD)




750本(720本)全部の走査線を順番どおりに描く(順次走査:プログレッシブ方式\*)画像方式。 画面や文字のちらつきが少ないため、静止画放送に適しています。

## 525p(480p)の 標準テレビ信号 SD



525本(480本)全部の走査線を順番どおりに描く(プログレッシブ方式\*)画像方式。画面や文字のちらつきが少なくなります。

## 525i (480i)の 標準テレビ信号 SD



525本(480本)の走査線を約1/60秒ごとに奇数 ラインと偶数ラインを交互に流す(インターレー ス方式\*)画像方式。テレビ(地上波)放送やBS アナログ放送と同等の解像度です。


iはインターレース(飛び越し走査) pはプログレッシブ(順次走査)の略。( )内は有効走査線数\*で数えたときの別称です。 \* の詳しい説明は、用語集(愛184~185ページ)をご覧ください。

# 音声を切り換える


## [音声切換ボタン]

## 二重音声番組のとき





## 音声信号が複数ある番組のとき



んだ音声が出る。



### ご注意


2画面のときは、操作画面の音声が切り換わります。

## 音質を調整する

地上波、BS・110度CS、入力切換用のボタンで選べる入力ごとに、別々に設定できます。

## ご注意

ヘッドホンの音質調整はできません。ヘッドホンの音で調整すると、実際には、ヘッドホンを抜いたときに出るスピーカーからの音が調整されます。



1 メニューボタンを押す。



**2** 「写(画質/音質)」を選んで、決定する。



「音質調整」を選んで、決定する。



4 調整したい項目を選んで、決定する。



5 調整して、決定する。

♡ ちょっと一言 調整バーの横に表示される数値も調整の目安になります。



- **6** 他の項目を調整するときは、手順4と5をくり返す。
- **7** メニューボタンを押して、メニューを消す。

## 音質を調整する(つづき)

## 調整する項目の説明

項目	説明
高音	▽/⊲で弱くなり、△/▷で強くなる。
低音	▽/⊲で弱くなり、△/▷で強くなる。
バランス	▽/◁で左側の音が強くなり、△/▷で右 側の音が強くなる。
音量レベル調整	放送や入力端子ごとにつないだ機器の音量のレベルを調整する。 詳しくは、右の「放送や入力端子ごとの音量差が気になるときは」をご覧ください。
サラウンド	「TruSurround*」: 5.1chなどBSデジタルのサラウンド放送は、本機のスピーカーで立体感にあふれ、動きのある音声を仮想的に再現するトゥルーサラウンドデジタル チャンネル (TruSurround Digital 5.1ch)。それ以外の放送は、本機のスピーカーから、映画館にいるような、臨場感あふれる音声を再現する。
	「切」: 5.1chなどBSデジタルのサラウンド放送は、通常のステレオ放送 (2ch)に変換して再現する。 それ以外の放送は、オリジナル音声をそのまま再現する。
音質モード	「ダイナミック」: 重低音を響かせながら、高音も通るように、明瞭感あふれるメリハリのきいた音質。映画やロックコンサート、モータースポーツ番組など、迫力ある映像や音声の番組向き。
	「ナチュラル」: オリジナルの音源を生かし、全音域がバランスよく自然に広がっていく音質。クラシック音楽や自然ドキュメンタリーなどの番組向き。

<sup>\*</sup> TruSurroundと(●)記号はSRS Labs,Inc.の商標です。
TruSurround技術はSRS Labs,Inc.からのライセンスに
基づき製品化されています。

### お買い上げ時の状態に戻すには

☞67ページの手順4で「標準」を選ぶ。

## 放送や入力端子ごとの音量差が気になるときは

放送システムの異なる地上波からBSデジタルなどに放送を切り換えたときや、音声の入力レベルの異なる機器に入力を切り換えたとき、音量の差を感じることがあります。その場合には、放送や入力端子ごとの音量の差を調整する設定をしてください。音量+/-ボタンで音量を調節しても、設定した放送や入力端子ごとの音量レベルは変わりません。ただし、AVマルチ(RGB)入力とAVマルチ(Y/CB/CR)入力は同じ設定になります。

- **1** 音量レベルを設定したい放送や入力に切り 換える。
- 2 メニューボタンを押して、メニューを出す。
- **3** △/▽で「ょ」(画質/音質)」を選び、真ん中を押しこんで決定する。
- **4** △/▽で「音質調整」を選び、真ん中を押し こんで決定する。
- **5** △/▽で「音量レベル調整」を選び、真ん中を押しこんで決定する。
- 6 △/▽で設定して、真ん中を押しこんで決定する。「-3」~「+3」の範囲で設定できます。
- **7** メニューボタンを押して、メニューを消す。

# VHF/UHFのステレオ放送で雑音が気になるときは

音声をモノラルにして、チャンネルごとに雑音を軽減できます。

- **1** 雑音の多いチャンネルを映した状態で、メニューボタンを押して、メニューを出す。
- **2** △/▽で「<sup>††</sup>(テレビ設定)」を選び、真ん中を押しこんで決定する。
- 3 △/▽で「初期設定」を選び、真ん中を押し こんで決定する。
- **4** 「オートステレオ」を選び、真ん中を押し こんで決定する。
- **5** △/▽で「切」にして、真ん中を押しこんで 決定する。
- 6 メニューボタンを押して、メニューを消す。

# BS・110度CSデジタル の音声について

BS・110度CSデジタルには、次のような音声 モードがあります。

モノラル

通常のニュース放送などに使われています。

ステレオ

音楽番組などに使われています。

サラウンド

映画などに使われています。

- ・サラウンド
- 5.1chサラウンド

#### 圧縮Bモード

CDと同等の高音質になります。モノラルやステレオ、サラウンドが圧縮Bモードで送信されるときは「番組説明」画面に「圧縮Bモード」と表示されます。

また、上記の音声の他にも、二か国語番組など の二重音声や、音声信号が複数ある番組の第2 音声などがあります。

詳しくは、愛45、66ページをご覧ください。

本機のスピーカーで音声を聞くとき

5.1chサラウンドなどの音声は、通常のステレオ放送(2ch)に変換されます。

メディアレシーバー後面の音声出力端子(5k)(固定)やBS/CS/ビデオ出力端子からも下の表の本機のスピーカーと同じように音声が出力されます。

(L: 左フロント、R: 右フロント、RL: 左リア、RR: 右リア、C: センター)

「番組説明」画面 (愛21ページ) での表示	左スピーカー の音声	右スピーカー の音声
モノラル	モノラル	モノラル
ステレオ*1	ステレオ(L)	ステレオ(R)
3/1サラウンド*2 3/2サラウンド*2 5.1サラウンド*2	ステレオ (L+RL+C)	ステレオ (R+RR+C)

<sup>\*&</sup>lt;sup>1</sup>「国(画質/音質)」メニューの「音質調整」で、「サラウンド」を「TruSurround」にしているとき(愛68ページ)は、映画館にいるような臨場感あふれる音声を再現します。

メディアレシーバー後面の光デジタル音声 出力端子から出力される信号について (愛151~152ページ)

光デジタル入力対応のオーディオ機器に接続すると、BS・110度CSデジタルの高音質な音声を楽しめます。

「《 各種切換 )」メニューで、「光デジタル出力」を 設定してください。

放送の種類	メディアレシーバー後面の光デジ タル出力端子から出力する信号
BS・110度CS デジタルの デジタル音声	AAC音声(BS・110度CSデジタル 放送用音声方式)がそのまま出力さ れます。
地上波やビデオ 機器などからの アナログ音声	PCM音声(2ch)のデジタル信号に変 換して出力されます。

AACに対応していないAVアンプやサンプリング レートコンバーター内蔵のMDデッキなどをつない でいるときは

BS・110度CSデジタルのデジタル音声も、地上波やビデオ機器などからのアナログ音声もすべて、PCM音声(2ch)のデジタル信号に変換されて、メディアレシーバー後面の光デジタル音声出力端子から出力されます。

オーディオ機器につないだスピーカーで音声を聞くときは

- •「昼(各種切換)」メニューの「スピーカー」を「切」にしてください。本機での音量調節に関係なく、本機のスピーカーから音声が出なくなります。
- センタースピーカーのかわりに本機のスピーカーでセンター音声を聞くときは、「センター音声を高品質で楽しむ」 (愛74ページ)をご覧ください。


<sup>\*2「</sup>ょ」(画質/音質)」メニューの「音質調整」で、「サラウンド」を「TruSurround」にしているとき(愛68ページ)は、5.1chサラウンドなどの音声を、本機のスピーカーで仮想的に再現します。どのサラウンド信号を送信するかは、放送局側が決定するため、本機側では好みのサラウンド信号に切り換えられません。

## TVセンタースピーカー

# TVセンター スピーカーって何?

## 5.1chの高品質な音声を楽しめる!


BS・110度CSデジタル放送やAVアンプなどからのセンター音声出力を、メディアレシーバーのセンター入力端子につなげば、5.1chサラウンドなどのセンター音声を本機の高音質スピーカーシステムで楽しめます



# TVセンタースピーカー にAVアンプをつなぐ

AVアンプのセンタースピーカー出力を、メ ディアレシーバーのセンター入力端子につない で、本機スピーカーでセンター音声を楽しむた めの接続です。

## TVセンタースピーカーにAAC対応AVアンプをつなぐ



- 必ずAVアンプの電源を切った状態でつないでくださ
- センター入力端子に180W(6)以上は入力しない でください。
- ② BS・110度CSなどの音声をAVアンプに入力するため の接続。
- この接続をしないと、TVセンタースピーカーを使わな いときに、本機のスピーカーから音声が聞こえなくな

本機とDVDプレーヤーや"プレイステーション 2"などの 接続について詳しくは、19748~150ページをご覧くださ

## TVセンタースピーカーに AVアンプをつなぐ(つづき)

## TVセンタースピーカーボタンの設定をする には

TVセンタースピーカーを使うには、TVセンタースピーカーボタンを2秒以上押したときに、TVセンタースピーカーに切り換わるように設定する必要があります。

- **1** メニューボタンを押して、メニューを出す。
- **2** △/▽で「昼(各種切換)」を選び、真ん中を押しこんで決定する。
- **3** △/▽で「TVセンタースピーカー設定」を選び、真ん中を押しこんで決定する。
- **4** △/▽で「センター音声切換」を選び、真ん中を押しこんで決定する。
- **5** △/▽で「入」を選び、真ん中を押しこんで 決定する。
- 6 メニューボタンを押して、メニューを消す。

## TVセンタースピーカーとAVアンプの音量 バランスを調整するには

TVセンタースピーカーの音量を調節します。1度音量バランスを調整すれば、次にTVセンタースピーカーにしても同じ音量で聞けます。

**1** TVセンタースピーカーボタンを2秒以上押して、本機のスピーカーからセンター音声が聞こえるようにする。



- **2** AVアンプ側でAVアンプを操作して、センター音声の音量を「0dB」(標準の音量)にする。
- **3** AVアンプ側でAVアンプを操作して、各ス ピーカーから音声が聞こえるように音量を 調節する。
- 4 本機のリモコンの音量 + / ボタンでセンター音声(本機のスピーカーから聞こえる音声)の音量を「35」~「40」の間くらいに調節する。

聞きやすい音量の数値をメモしておくと便利で す。

### 貸ちょっと一言

センター音声の音量は、ご覧になる番組やDVDのソフトによってお好みで、微調整してください(@75ページ)。

# 光デジタル音声出力端子から出力される信号を設定するには

AAC対応AVアンプをつないだときは下記の設定を してください。

- **1** BS または CS ボタンを押す。
- 2 メニューボタンを押して、メニューを出す。
- **3** △/▽で「♠(メニュー切換)」を選び、真ん中を押しこんで決定する。
- **4** △/▽で「�️( 各種切換 )」を選び、真ん中を 押しこんで決定する。
- **5** △/▽で「光デジタル出力」を選び、真ん中を押しこんで決定する。
- **6** △/▽で「オート」を選び、真ん中を押しこんで決定する。

放送の種類	メディアレシーバー後面の 光デジタル音声出力端子か ら出力する信号
BS・110度CS デジタルの デジタル音声	AAC音声(BS・110度CSデジタル放送用音声方式)がそのまま出力されます。
地上波やビデオ 機器などからの アナログ音声	PCM音声(2ch)のデジタル信号に変換して出力されます。

**7** メニューボタンを押して、メニューを消す。

予約録画実行中(@30~36ページ)にTVセンタースピーカーにしたときのご注意

- チャンネルや入力を切り換えても、本機のスピーカーから 出力される音声は切り換わりません。
- 音声切換ボタンを押しても音声を切り換えられません。
- ・ 音声信号が1つのときは 予約されたBS・110度CSチャンネルの音声を出力します。 ただし、「PCM」に設定されているときは、二重音声番組 では、「③(予約設定)」メニューの「二重音声設定」(☞36 ページ)で設定した音声が出力されます。
- 第2音声など音声信号が複数あるときはi.LINKでデジタル予約録画したとき(@30ページ)は、第 1音声が出力されます。

AVマウスでアナログ予約録画したとき(®33ページ)は、 予約時に設定した音声が出力されます。

### ご注意

- BS・110度CSデジタル放送では、「光デジタル出力」を「オート」にすると、光デジタル音声出力からAAC音声が出力されます。AACに対応していないAVアンプやサンプリングレートコンバーター内蔵のMDデッキなどにつなぐときは、必ず「PCM」に設定してください。「オート」のままだと、正しく出力されません。
- •「光デジタル出力」を「オート」にして、BS・110度CSデジタル放送で二重音声の番組を視聴しているときは、本機のスピーカーからは音声が出力されない場合があります。
- 本機は、録画防止機能(コピープロテクション)が付いています(愛32、49、154ページ)。そのため、音声に関しても、メディアレシーバー後面の光デジタル音声出力端子からの信号を、録音できない番組があります。
- 光デジタル音声出力端子からは、BS・110度CSデータでの効果音(ピンポンとかブーなど)は出力されません。


# センター音声を高品質 で楽しむ

[TVセンタースピーカーボタン]

通常、本機のスピーカーからは5.1chサラウンドなどのセンター音声やリア音声がフロント音声にミックスして出力されます(愛69ページ)。
TVセンタースピーカーにすると、つないだスピーカーからはそれぞれの音声が出力され、本機のスピーカーからはセンター音声のみが出力されます。

## TVセンタースピーカーに切り換える





## TVセンタースピーカーをやめて通常の 音声にするときは

もう1度TVセンタースピーカーボタンを2秒以上押す。

#### 貸ちょっと一言

メニューの「TVセンタースピーカー設定」の「ダイレクト入力切換」(愛79ページ)の設定が「切」以外のいずれかのときは、TVセンタースピーカーボタンを押すだけで、BS・110度CSデジタルや設定している入力に自動的に切り換わります。ただし、AVアンプ側で音声の切り換えが必要なこともあります。

#### ご注意

消音ボタンを押しても(愛7ページ)AVアンプにつないだスピーカーの音声は消せません。本機のスピーカーの音声のみ消せます。



## AVアンプ全体の音量を 調節する

リモコンをAVアンプに向けて操作します。あ らかじめ、リモコンコードを登録しておいて ください(愛77ページ)。



短かく押す。 ボタンが約10秒間



アンプコントロール画面 が表示される。

TVセンタースピー カーボタンが点灯し ている間に右の操作 をする。ボタンが消 灯してしまったとき は、もう1度ボタンを 押す。

点灯する。



音量が上がる。

消音になる。

音量が下がる。

#### 貸ちょっと一言

- リモコンコードを設定してあれば、AV電源ボタン でAVアンプの電源も入/切できます。
- 操作するAVアンプのコントロールS端子もつないで いるときは(愛13ページ)、本機のリモコンをディ スプレイに向けて、AVアンプを操作できます。

## センター音声の音量を 調節する

番組やDVDソフトに合わせてお好みで調節で きます。

あらかじめ、「TVセンタースピーカーとAVア ンプの音量バランスを調整するには」(愛72 ページ)を行っておいてください。

リモコンをディスプレイに向けて操作します。



次のページにつづく

## センター音声を高品質で楽しむ [ TVセンタースピーカーボタン ]( つづき )

### 音量についてのご注意

下記のようなときは、本機のスピーカーから音声が聞こえなくなります。そのときに音量 + ボタンで音量を上げすぎると、次に音声が出力されるときに、突然大きな音になることがありますので注意してください。

## センター入力端子にAVアンプをつないでいない ときは

TVセンタースピーカーにすると、本機のスピーカーから音声が聞こえなくなります。このようなときは、「昼(各種切換)」メニューで「TVセンタースピーカー設定」を選び、「センター音声切換」を「切」にしておいてください(『79ページ》。

## センター入力端子にAVアンプをつないでいる ときは

- TVセンタースピーカーにすると、本機のスピーカーから音声が聞こえなくなるのは?
   センター音声のない番組やDVD、ビデオなどを見ているときにTVセンタースピーカーにすると、本機のスピーカーから音声が聞こえなくなるためです。このようなときは、もう1度TVセンタースピーカーボタンを2秒以上押して、通常の音声に戻してください。
- TVセンタースピーカーをやめると、本機のスピーカーから音声が聞こえなくなるのは? ビデオやDVDプレーヤーなど、TVセンタースピーカーで楽しむ機器の音声出力をメディアレシーバーの音声入力端子につないでいないときは、TVセンタースピーカーをやめると、本機のスピーカーからは音声が聞こえなくなるためです。

TVセンタースピーカーで音声を聞く機器は、映像端子と共に音声端子もメディアレシーバーにつないでおいてください。


チャンネルや入力を切り換えると、本機のスピーカーから音声が聞こえなくなるのは?
 センター音声のない番組やDVDソフトなどに切り換わったためです。
 このようなときは、もう1度TVセンタースピーカーボタンを2秒以上押して、通常の音声に戻してください。

## ソニー製のAVアンプを登録する

登録すれば、本機のリモコンで、ソニー製の AVアンプの音量調節、電源入/切ができます。

#### 貸ちょっと一言

コントロールS入力端子のあるソニー製のAVアンプでコントロールS端子もつないでいるときは(愛13ページ)、リモコンコードを登録しなくても、AVアンプのリモコンをディスプレイに向けて、AVアンプを操作できます。



開ボタンを押して、ふたを開ける。

TVセンタースピーカーボタンを 押しながら、地上波用数字ボタン でリモコンコードを入力する。

例:ソニー製AVアンプ(リモコンコード70)









押しながら

#### リモコンコード表

メーカー	AVアンプの リモコンコード番号		
ソニー	70	71	72

リモコンコード表にないリモコンコードを入力すると、TVセンタースピーカーボタンが2秒間点滅します。手順2をもう1度行って、正しいリモコンコードを入力し直してください。

#### ご注意

設定するときに、リモコンをディスプレイに向けないように、手で隠すなどしてください。ディスプレイに向けてTVセンタースピーカーボタンを押すとTVセンタースピーカー(本機のスピーカーから聞こえる音声がセンター音声になる)に切り換わってしまいます。

TVセンタースピーカーボタンを 押して、TVセンタースピーカー ボタンが点灯している間にAV電 源ボタンを押す。

AVアンプの電源が入るか確認します。



#### 貸ちょっと一言

AVアンプの電源が入らないときは、手順2と3をくり返して、機器が操作できるまで違うリモコンコードを設定し直してください。

#### ご注意

- リモコンの電池を取り出したり、電池が寿命になると、設定した内容は消えて、お買い上げ時の設定に戻ります。もう1度設定し直してください。
- メーカーによっては複数のリモコン信号を採用しているため、操作できないことがあります。そのときは、AVアンプのリモコンで操作してください。
- 本機のリモコンのボタンに対応する機能がAVアンプにない場合は、そのボタンは働きません。

# センター音声を高品質で楽しむ [ TVセンタースピーカーボタン ]( つづき )

## ソニー製のAVアンプを本機の リモコンで操作する

- **1** AVアンプに必要な準備をする。 AVアンプの電源をつなぐなど準備をして ください。
- 3 TVセンタースピーカーボタンを 短く押す。

TVセンタースピーカーボタンが約10秒間点灯します。

TVセンタースピーカーボタンが点灯している間のみAVアンプを操作でき、AVアンプを操作でき、AVアンプを操作するたびに、さらに10秒間延長します。



ボタンが消灯してしまったときは、もう1度短く押す。


#### ご注意

TVセンタースピーカーボタンは2秒以上押し続けると、TVセンタースピーカー(本機のスピーカーから聞こえる音声がセンター音声になる)に切り換わりますので、短く押してください。

#### ♡ちょっと一言

TVセンタースピーカーボタンが点灯中に、 $\Delta/\nabla/\Delta/D$ やAV電源ボタン以外のボタンを押したり、リモコンのふたを閉めたりすると、TVセンタースピーカーボタンは消灯します。

4 リモコンをAVアンプに向けて操作する。



#### 貸ちょっと一言

操作するAVアンプのコントロールS端子もつないでいるときは(愛13ページ)、本機のリモコンをディスプレイに向けて、AVアンプを操作できます。

#### 貸ちょっと一言

DVDプレーヤーと一体型のAVアンプのときは、リモコンコードを入力して登録すれば、DVDプレーヤーも本機のリモコンで操作できます。

## TVセンタースピーカーの設定をするには 設定する項目の説明

- メニューボタンを押して、メニューを出 す。
- 2 △/▽で「昼(各種切換)」を選び、真ん中を 押しこんで決定する。
- **3** △/▽で「TVセンタースピーカー設定」を選 び、真ん中を押しこんで決定する。
- **4** △/▽で設定したい項目を選び、真ん中を押 しこんで決定する。
- 5 △/▽で設定を選び、真ん中を押しこんで決 定する。
- **6** メニューボタンを押して、メニューを消 す。

項目	説明	
ダイレクト入力切換	TVセンタースピーカーで楽しむ入力を設定する。 「切」(お買い上げ時の設定): TVセンタースピーカーにしたときに入力は切り換わらない。	
	「切」以外の項目:TVセンタースピーカーで楽しむ入力を、BS/110度CSとすべての入力の中から1つ選ぶ。TVセンタースピーカーにしたときに、入力も自動的に切り換わるようになる。	
センター音声切換	TVセンタースピーカーボタンを2 秒以上押したときに、TVセンター スピーカーに切り換わるようにす るかどうかを設定する。 「入」: TVセンタースピーカーに切 り換わる。	
	「切」( お買い上げ時の設定 ): TVセ ンタースピーカーに切り換わらな い。	
センター位相	つないだスピーカーの種類や設置 場所に合わせて、違和感なく聞こ える音声に切り換える。 「1」: お買い上げ時の設定。	
	「2」:「1」の音声に違和感があると き。	

## i.LINKで操作する

# 本機でi.LINK操作 できる機器について

本機では、次のi.LINK対応機器を操作できます (2002年9月現在)。

あらかじめ、「i.LINKでの接続」(*®*154~165ページ)を行ってください。

ハードディスクレコーダー ソニー製ハードディスクレコーダーVRP-T1\*1などです。

\*1 ソニー製のデジタル レコーディング ハードディスクドライブ(Digital Recording HDD)のことです。

#### D-VHSビデオ

2002年9月現在推奨機種 日本ビクター製デジタルハイビジョンビデオ HM-DH35000です。

#### ご注意

上記推奨機種以外のD-VHSビデオを本機につないでも、正しく動作しない場合があります。

MICROMV方式デジタルビデオカメラ ソニー製MICROMV方式デジタルビデオカ メラDCR-IP55などです。

# ハードディスクレコーダー

i.LINK操作画面( \*\*\*96ページ ) では 「HDR 」 と 表示されます。


なお、i.LINK端子のないソニー製ハードディスクビデオレコーダーClip-Onなどは、i.LINK対応機器でないため、つなげません。







本機受信中のBS・ 110度CSデジタルの画面




## 再生する( @84ページ)





#### 本機で再生画面を表示




--- :映像・音声信号の流れ

## D-VHSビデオ


i.LINK操作画面(で87ページ)では「D-VHS」と表示されます。

#### ご注意

- D-VHSビデオによっては、本機の操作画面で操作できないことがあります。
- D-VHSビデオによっては、110度CSデジタル放送 を録画できないことがあります。
- ソニー製D-VHSビデオデッキSLD-DC1は、本機の 操作画面で操作できますが、デジタルハイビジョン信 号・Dと110度CSデジタル放送は録画できません。



## MICROMV方式デジタル ビデオカメラ



## 本機が対応していない i.LINK対応機器

次のi.LINK対応機器は、本機が対応していないため、つながないでください。

- DV方式デジタルビデオカメラ
- パソコン
- MDデッキ

# ハードディスク レコーダーやD-VHS をi.LINKで操作する

本機のi.LINK操作画面で、ハードディスクレコーダーやD-VHSビデオを操作できます。 あらかじめ、ハードディスクレコーダーとD-VHSビデオの接続と設定を行っておいてください(愛156、157、161ページ)。

## デジタル録画する [i.LINK録画ボタン]

「i.LINK録画」操作画面(@86、87ページ)を使って、受信中のBS・110度CSデジタル放送をハードディスクレコーダーやD-VHSビデオにデジタル録画します。


- 地上波放送は録画できません。
- BS・110度CSをデジタル予約録画するときは、愛30ページをご覧ください。
- 110度CSデジタル放送は、つないだ機器によっては録画できないことがあります。

D-VHSビデオをi.LINK操作するときは、D-VHSビデオの準備をしてください。

録画モード
HS/STD/LS3モードなど
詳しくは、D-VHSビデオの取扱説明書をご覧ください。

つめの付いたD-VHSテープ
を入れる。
VHSテープにはデジタル録画
できません。

D-VHSビデオのリモコンで録画したい部
分までテープを頭出しする。



- 1 デジタル録画したいBS・110度 CSのチャンネルを選ぶ。 詳しくは、愛16~19、22、24ページな どをご覧ください。
- 3 i.LINK録画ボタンを押す。
  「i.LINK録画」操作画面が表示されます。




**4** LINC\*したい(操作したい) 「HDR」または「D-VHS」を1台 選んで、決定する。

「LINC中です」と表示されて、選んだ 「HDR」または「D-VHS」にOが付きま す。

すでにLINC中のときは、メッセージは表示されませ

「i.LINK録画」(HDR) 操作画面





「i.LINK録画」(D-VHS) 操作画面



\* LINCについて詳しくは、「i.LINK(アイリンク)に ついて」(愛154ページ)をご覧ください。

「HDR」や「D-VHS」が表示されないときや、 6台以上のi.LINK対応機器をつないでいるときは 登録機器を変更してください(愛161ページ)。

5 LINCしたハードディスクレコー ダーまたはD-VHSビデオの電源 を入れる。


> 右下に (HDR) または (D-VHS) が表示されていないときは

「電源」ボタンを選んで、決定する。

「i.LINK録画」(HDR) 操作画面

例:「HDR1」を選んだとき





「電源」ボタン 電源が入ると左上が緑色に 点灯します。

D-VHSで

電源を入れても〇〇(D-VHS)が表示されない ときは

D-VHSビデオのテープが正しく入っているかを確 認してください。

右下に (HDR) または (D-VHS) が表示されているときは

手順6へ進んでください。



# ハードディスクレコーダーやD-VHSを i.LINKで操作する( つづき )

<mark>6</mark> 「●( 録画 )」ボタンを選んで、決 定する。

録画が始まります。

「i.LINK録画」操作画面については 愛86、87ページをご覧ください。

#### 「i.LINK録画」(HDR) 操作画面





「i.LINK録画」(D-VHS) 操作画面



#### HDRで

「ディスクがいっぱいです」と表示されるときは ハードディスクレコーダーに空き容量がありませ ん。不要な番組を削除してください(愛88ページ)。

#### D-VHSで

「テープが入っていません」、「録画できません」、「デジタル録画できないテープです」と表示されるときは

D-VHSビデオに、つめの折れていない、デジタル 録画用のテープを入れてください。

#### 録画中のご注意

- BS・110度CSの操作(例:BS・110度CSチャンネル切換、番組表の表示など)はできません。
- リモコンやメディアレシーバーの電源スイッチで、電源を切らないでください。
- i.LINK対応機器のケーブルを抜き差ししたり、つないでいるi.LINK対応機器の電源を入/切したりしないでください。


#### 「i.LINK録画」操作画面を消すときは

もう1度、i.LINK録画ボタンを押す。

## デジタル再生する [i.LINK再生ボタン]

「i.LINK再生」操作画面を使って、デジタル録画 した番組を再生します。

また、ハードディスクレコーダーの「リスト」画面から番組を選んで、再生できます。




- 2 i.LINK再生ボタンを押す。
  「i.LINK再生」操作画面が表示されます。



3 LINC\*したい(操作したい) 「HDR」または「D-VHS」を1台 選んで、決定する。

> 「LINC中です」と表示されて、選んだ 「HDR」または「D-VHS」に○が付きます。 すでにLINC中のときは、メッセージは表示されません。

> > 「i.LINK再生」(HDR) 操作画面



押しこんで決定



「i.LINK再生」(D-VHS) 操作画面



\* LINCについて詳しくは、「i.LINK(アイリンク)に ついて」(愛154ページ)をご覧ください。

「HDR」や「D-VHS」が表示されないときや、 6台以上のi.LINK対応機器をつないでいるときは 登録機器を変更してください(愛161ページ)。


4 LINCしたハードディスクレコー ダーまたはD-VHSビデオの電源 を入れる。

> 右下に (HDR) または (D-VHS) が表示されていないときは

「電源」ボタンを選んで決定する。

「i.LINK再生 (HDR) 操作画面

例:「HDR1」を選んだとき



「i.LINK再生」(D-VHS) 操作画面

例:「D-VHS1」を選んだとき



「電源」ボタン 電源が入ると左上が緑色に 点灯します。

D-VHSで

電源を入れても〇〇(D-VHS)が表示されない

D-VHSビデオのテープが正しく入っているかを確


右下に HDR) または (D-VHS) が表示されているときは

手順5へ進んでください。

「 ●( 再生 )」ボタンを選んで、決 定する。

録画した番組があれば、再生が始まりま

「i.LINK再生」操作画面については ☞86、87ページをご覧ください。





真ん中を 押しこんで決定

#### ♡ちょっと一言

再生中に番組説明ボタンを押すと、「番組説明」画面 が表示されます。ただし、「サービスタイプ」や「映像 情報」などの番組情報は表示されません。

「i.LINK再生」操作画面を消すときは もう1度、i.LINK再生ボタンを押す。

ハードディスクレコーダーに録画した番組 のリストからデジタル再生するときは


- 手順1~4を行う。
- 2 △/▽/△/▷で「リスト」ボタンを選び、真ん 中を押しこんで決定する。 「リスト」画面が表示されます。

「リスト」画面(詳しくは@88ページ)



3 △/▽で再生したい番組を選び、真ん中を押 しこんで決定する。


選んだ番組の再生が始まります。




# ハードディスクレコーダーやD-VHSを i.LINKで操作する(つづき)

## i.LINK操作画面について(HDR)

## 「i.LINK録画」(HDR) 操作画面



## 「i.LINK再生 (HDR) 操作画面



#### A 接続機器リスト

接続中および接続されたことのある機器が表示されます。 「HDR1」は、ハードディスクレコーダーの中で1番目につな いだことを示します。

#### B 操作ボタン

△/▽/△/▷で選び、真ん中を押しこんで決定します

操作	ボタン
再生	
録画	
停止	
一時停止	
早送り	<b>••</b>
早戻し	•

操作	ボタン
次の番組を頭出し	<b>•••</b>
今の番組を頭出し	*1
10分早送リ	*109
 10分早戻し	[-10 <del>分</del> ]*2

- $^{*1}$  くり返し押すと、その前の番組を頭出しします。  $^{*2}$  停止中に押すと、その位置から再生を始めます。
- ハードディスクレコーダーの製品名
- D i.LINK接続機器の状態

:停止時 (回転): 録画時 🤍 点滅 ): 録画一時停止時 回転):再生時

(点滅): 再生一時停止時

表示無し : LINC中のi、LINK接続機器の電源が切れてい

### E「電源」ボタン

ハードディスクレコーダーの電源を入/切します(電源入時は、 左上が緑色に点灯します)。

ソニー製ハードディスクレコーダーVRP-T1をお使い のときは


リモコンまたはメディアレシーバーの電源スイッチで電源を切 ると、約10分後にハードディスクレコーダーVRP-T1の電源も 自動的に切れます。

ただし、録画実行中は、リモコンの電源ボタンで電源スタンバ イにしても、ハードディスクレコーダーVRP-T1の電源は切れ

■ 番組ごとの録画、再生経過時間

0н00м00ѕ 時間 分 秒

- G メッセージ表示部
- Ⅱ ハードディスクレコーダーの残り容量




- ハードディスクレコーダーの入力がi.LINKになっていること を示します。
- ┛「設定」ボタン

i.LINK対応機器の登録変更などのときに使います(愛161 ページ)

K「リスト」 ボタン

LINC中のハードディスクレコーダーに録画された番組のリ ストを表示します(愛88ページ)。

■ 現在再生している番組内の再生位置




M 番組全体の時間

# i.LINK操作画面について(D-VHS)


「i.LINK録画」(D-VHS) A

操作画面



「i.LINK再生」(D-VHS)

操作画面



### A 接続機器リスト

接続中および接続されたことのある機器が表示されます。「D-VHS1」は、D-VHSビデオの中で1番目につないだことを示します。

#### B 操作ボタン

△/▽/△/▷で選び、真ん中を押しこんで決定します。

再生       ●         録画       ●         停止       ●         一時停止       III         早送り       ●	操作	ボタン
停止	再生	
一時停止	録画	•
早送り	停止	
	一時停止	•
	早送り	•
早戻し	早戻し	•
次の <mark>番組を頭</mark> 出し	次の番組を頭出し	(s)
今の番組を頭出し	今の番組を頭出し	(44)

#### C D-VHSビデオの製品名

## D i.LINK接続機器の状態

○○ : 停止時 ○○ : 録画時

◯◯( 点滅 ) :録画一時停止時

: 再生時

②⑤(点滅):再生一時停止時

②○(高速回転): 早送り再生/早戻し再生時

◎◎(高速回転): 早送り/早戻し時

表示無し: LINC中のi.LINK接続機器の電源が切れて

いる。

### **E**「電源」ボタン

D-VHSビデオの電源を入/切します(電源入時は、左上が緑色に点灯します)。

■ 番組ごとの録画、再生経過時間

0H00M00S 時間 分 秒

#### G メッセージ表示部

■ D-VHSビデオの入力がi.LINKになっていることを示します。

#### ■「設定」ボタン

i.LINK対応機器の登録変更などのときに使います( 1961 ページ )。



# ハードディスクレコーダーやD-VHSを i.LINKで操作する(つづき)

## 「リスト」画面について(HDR)



- A メッセージ表示部
- 番組のタイトルと放送日 上下に▲/▼があるときは、リモコン の△/▽で前後の番組を表示できます。
- ・カーソル(選ばれているところ) 黄色で表示され、リモコンの△/▽/⊲/ ▷で移動できます。
- D 番組情報欄

(カーソル)で選んでいる 番組の情報です。

**ID**: デジタルハイビジョン信号 **ID**( *愛*65ページ )

**SD**:標準テレビ信号 **SD** (*愛*65ページ)

☆ : 録画時に視聴年齢制限付き だった番組

- E 録画件数
- 「削除モード」ボタン リストから不要な番組を削除する モードに入ります(愛下記)。
- 「ダビングモード」ボタン
   D-VHSビデオにダビングするモード
   に入ります(愛89ページ)。
- Ⅱ 放送年月日
- J 放送時間
- K 実際に録画された時間

# ハードディスクレコーダーのリストから不要な番組を削除するには[削除モード]

- **1** @84~85ページの手順1~4を行う。
- 2 △/▽/▷で「リスト」ボタンを選び、真ん中を押しこんで決定する。
- **3** △/▽/▷で「削除モード」ボタンを選び、真 ん中を押しこんで決定する。



**4** △/▽/⊲で削除したい番組を選び、真ん中を 押しこんで決定する。




- 5 「削除実行」ボタンが選ばれていることを確認して、真ん中を押しこんで決定する。 リストから番組が削除されます。
- **6** △/▽/▷で「戻る」ボタンを選び、真ん中を 押しこんで決定する。
  - 「i.LINK再生」(HDR)操作画面に戻ります。
- 7 i.LINK再生ボタンを押して、「i.LINK再 生」(HDR)操作画面を消す。

# ハードディスク レコーダーから D-VHSにダビングする

本機のi.LINK操作画面で、ハードディスクレコーダーのリストにある番組を、D-VHSビデオにダビングできます。


あらかじめ、ハードディスクレコーダーとD-VHSビデオの接続と設定を行っておいてくださ い(愛156、157、161ページ)。



\_\_\_ : 信号の流れ

#### ご注意

- ダビング中に予約(〒30ページ)した番組が始まったときは、その予約は取り消されます。「予約一覧」画面(〒38ページ)で予約の状況を確認してから、ダビングを始めてください。
- コピープロテクション(愛32、154ページ)の部分は録画できません。コピープロテクションが映像/音声/データに含まれる番組のときは、部分的にダビングできないことがあります。




1 D-VHSビデオの準備をする。

録画モード

HS/STD/LS3モードなど

詳しくは、D-VHSビデオの取扱説明書をご覧ください。





つめの付いたD-VHSテープ を入れる

VHSテープにはデジタル録画 できません。 D-VHSビデオのリモ コンで録画したい部 分までテープを頭出 しする。

### 貸ちょっと一言

D-VHSビデオにオートリンク機能があるときは「切」 にしておいてください。

- 3 i.LINK再生ボタンを押す。
  「i.LINK再生」操作画面が表示されます。



4 ダビングしたい番組がある「HDR」を選んで、決定する。「LINC中です」と表示されて、選んだ「HDR」に○が付きます。
すでにLINC中のときは、メッセージは表示されません。



真ん中を 押しこんで決定

\* LINCについて詳しくは、「i.LINK(アイリンク)に ついて」( $\mathscr{C}$ 154ページ)をご覧ください。

「HDR」が表示されないときや、6台以上の i.LINK対応機器をつないでいるときは 登録機器を変更してください(@161ページ)。




## ハードディスクレコーダーから D-VHSにダビングする(つづき)

5 LINCしたハードディスクレコーダーの電源を入れる。

右下に一が表示されていないときは

「電源」ボタンを選んで決定する。



「電源」ボタン 電源が入ると左上が緑色に点灯 します。

真ん中を 押しこんで決定

右下に一が表示されているときは

手順6へ進んでください。

- 6 ダビングする番組を選ぶ。
  - 「リスト」ボタンを選んで、決定する。 「リスト」画面が表示されます。



2 「ダビングモード」ボタンを選んで、決定する。 「リストーダビング



ダビングしたい番組を選んで、決定 する。

「ダビングモード」画面が表示されます。

「ダビングモード」画面





**7** ダビング先の機器を選ぶ。

11「録画機」を選んで、決定する。



② 録画したい「D-VHS」を1台選んで、 決定する。



8 「実行」ボタンを選んで、決定する。

「ダビングできるか確認中です」と表示されたあと、ダビングが始まります。 「ダビングモード」実行画面が表示されます。

「ダビングモード」実行画面



「操作できるD-VHSが1台もありません」と表示されたときは

録画するD-VHSビデオを登録してください ( @161ページ )。

「予約が入っています ダビング中に始まった 予約は取り消されます この番組をダビングし ますか?」と表示されたときは

「予約一覧」画面で予約状況を確認してください。


「D-VHS1に入っているテープはデジタル録画できないテープです」または「D-VHS1にテープが入っていません」と表示されたときはつめの折れていない、デジタル録画用のテープを入れてください。

現在i.LINK再生中の番組を選んだときは 番組の先頭に戻ってダビングが始まります。

#### ダビング中は

テレビ(地上波)やBS・110度CSデジタル放送、本機につないだ機器の映像を見ることができます。

また、メディアレシーバー前面の予約録画ランプとBS/CS電源ランプが点灯します。



#### ダビング中のご注意

メディアレシーバーの電源スイッチで、主電源を切らないでください。

リモコンの電源ボタンで電源スタンバイ(電源/スタンバイランプが赤く点灯)にしても、ダビングはそのまま実行されます。

「ダビングモード」実行画面を消すには △/▽で「閉じる」ボタンを選び、真ん中を押しこんで 決定するか、i.LINK再生ボタンを押します。 「ダビングモード」実行画面を表示するときは、もう1 度i.LINK再生ボタンを押します。

#### ダビング中にダビングが中断されたときは

「ダビングモード」実行エラー画面が表示され ます。

「ダビングモード」実行エラー画面



「取消」ボタンが選ばれていることを確認し、 真ん中を押しこんで決定すると、「i.LINK再 生」操作画面が表示されます。

#### ダビングが終了すると

「i.LINK再生」操作画面が表示されます。

引き続き他の番組をダビングするときは 1990ページの手順6~8を行ってください。

「i.LINK再生」操作画面を消すときは もう1度、i.LINK再生ボタンを押してください。

ダビングが正しく終了したか確認するには メール(愛50ページ)を見てください。 ダビングについてのメールが1通もないときは、ダビ ングは正しく終了しています。


### ダビングを途中で止めるときは

- **1** △/▽で「停止」ボタンを選び、真ん中を押しこんで決定する。
  - 「ダビングモード」実行画面を消しているときは、i.LINK再生ボタンを押して「ダビングモード」実行画面を表示させてから、手順1を行ってください。
- **2** △/▽で「はい」ボタンを選び、真ん中を押しこんで決定する。
  - ダビングが中止され、「i.LINK再生」操作画面が表示されます。

# デジタルビデオカメラ の映像をデジタル再生 する[i.LINK再生ボタン]

「i.LINK再生」(M-MV)操作画面を使って、MICROMV方式デジタルビデオカメラに録画された映像をデジタル再生します。i.LINK操作画面(愛93ページ)では「M-MV」と表示されます。

本機で受信中のBS・110度CSデジタル放送は、 i.LINK接続しても、MICROMV方式デジタルビ デオカメラにデジタル録画できません。



- 開ボタンを押して、ふたを開ける。
- 2 MICROMV方式デジタルビデオ カメラの電源スイッチをビデオ モードにする。
- **3** i.LINK再生ボタンを押す。 「i.LINK再生」操作画面が表示されます。






「i.LINK再生」操作画面



**4** LINC\*したい(操作したい)「M-MV」を1台選んで、決定する。「LINC中です」と表示されて、選んだ「M-MV」に○が付きます。



「i.LINK再生」(M-MV) 操作画面



真ん中を 押しこんで決定

\* LINCについて詳しくは、「i.LINK(アイリンク)に ついて」(愛154ページ)をご覧ください。

「M-MV」が表示されないときや、6台以上の i.LINK対応機器をつないでいるときは 登録機器を変更してください(*®*161ページ)。

○○が表示されないときは MICROMV方式デジタルビデオカメラのカセット が正しく入っているかを確認してください。

**5** 「◉(再生)」ボタンを選んで、 決定する。

再生が始まります。


「i.LINK再生(M-MV)」操作画面につい ては**®**93ページをご覧ください。





「i.LINK再生」操作画面を消すときは もう1度、i.LINK再生ボタンを押す。

# i.LINK操作画面について(M-MV)



#### A 接続機器リスト

「M-MV」の右の数字は、MICROMV方式デジタルビデオカメラの中で何番目につないだかを示します。

#### B 操作ボタン

△/▽/△/▷で選び、真ん中を押しこんで決定します。

操作	ボタン
再生	
再生停止	
再生一時停止	•
早送り再生	❷( 押しこみ続ける )
早戻し再生	❸(押しこみ続ける)
早送り	❷(停止中に1度押しこむ)
早戻し	❸(停止中に1度押しこむ)

### **● MICROMV方式デジタルビデオカメラの製品名**

#### D MICROMV方式デジタルビデオカメラの状態

○○○○(回転)三再生時

○○(点滅) : 再生一時停止時

◎◎(高速回転): 早送り再生/早戻し再生時

◎◎(高速回転): 早送り/早戻し時

: 録画時\*

◯◯(点滅) : 録画一時停止時\*

表示無し: LINCしているMICROMV方式デジタ

ルビデオカメラの電源が入っていない とき、または、MICROMV方式デジ タルビデオカメラにカセットが入って

いないとき

#### E 経過時間

0H00M00S 時間 分 秒

- F「設定」ボタン i.LINK対応機器の登録変更などのときに使います(@7161 ページ)。
- G メッセージ表示部

<sup>\*</sup> MICROMV方式デジタルビデオカメラで撮影中は、その映像が本機の画面に表示されます。本機のBS・110度CSデジタル放送を録画しているのではありません。

# "メモリースティック"

# " メモリースティック " について

別売りの"メモリースティック"("Memory Stick"、本機の画面表示では「MS」と省略)は小さくて軽いのに、フロッピーディスクより大容量のIC記録メディアです。

"メモリースティック"対応機器の取扱説明書 もあわせてご覧ください。

#### ♡ちょっと一言

" メモリースティック "、" メモリースティック デュオ "および <del>●●</del> は、ソニー株式会社の商標です。


#### ご注意

将来発売予定の新しい"メモリースティック"は、本機では 使えません。

### " メモリースティック " についてのご注意

記録されている静止画像を誤って消さないためには 誤消去防止スイッチをスライドさせて、「LOCK」にする。 ただし、画像の回転(愛97ページ)は、できなくなります。

"メモリースティック"表 "メモリースティック"裏



以下の場合、静止画像のファイルが破壊されることがあります。破壊された場合、内容の補償については、ご容赦ください。

- 静止画像のファイルを読み込み中(アクセスランプが点滅中または画面に「アクセス中」と表示されているとき)に、
   "メモリースティック"を取り出したり、本機の電源を切ったりした場合
- 静電気や電気的ノイズの影響を受ける場所で使った場合

#### 取り扱いについて

以下のことを守ってください。

- 持ち運びや保管の際は、"メモリースティック"に付属の収納ケースに入れる。
- 端子部に触れたり、金属を接触させたりしない。
- 強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたりしない。
- 分解したり、改造したりしない。
- 水にぬらさない。


#### 使用場所について

以下の場所での使用や保存は避けてください。

- 高温になった車の中や炎天下など気温の高い場所
- 直射日光のあたる場所
- 湿気の多い場所や腐食性のものがある場所

## " メモリースティック デュオ " についての ご注意

" メモリースティック デュオ "



メモリースティック デュオ アダプターに取り付け て使えば、本機でも"メモリースティック デュオ" を使えます。


以下のことをすると、"メモリースティック デュオ"が壊れたり、メディアレシーバーのメモリース ティック挿入口が破損したりすることがあります。

- メモリースティック デュオ アダプターを取り付けずに、"メモリースティック デュオ"を入れた場合
- 逆向きに無理に入れた場合

# " メモリースティック の静止画像を楽しむ

別売りの"メモリースティック"にJPEG形式\* で記録された静止画像を一覧表示したり(MS インデックス ) 順番に全画面で自動表示した り(MSスライドショー)、画像の向きを回転し て表示したりできます。

\* デジタルスチルカメラなどで採用されている静止画像を圧 縮する代表的な方式です。この方式を決定した団体 (Joint Photographic Experts Group)の名前がそのま ま使われています。



" メモリースティック "をメディ アレシーバーのメモリース ティック挿入口にしっかり入れ る。





▲がある面を上に 入れる。

奥へ押しこむとアクセス ランプが点灯して消える。

#### ご注意

- 逆向きに無理に入れると、メモリースティック挿入 口が破損することがあります。
- メモリースティック挿入口には"メモリースティッ ク"以外の異物を入れないでください。故障の原因 となります。

メモリースティックボタンを押す。 「メモリースティック」メニューが表示さ れます。



2画面やメモ画面を表示しているときは、メモリース ティックボタンを押しても、画面は切り換わりません。

3 静止画像の楽しみかたを選ぶ 静止画像を一覧表示したり(MSインデッ クス ) その中の1枚を全画面表示した り、順番に全画面で自動表示したり(MS スライドショー)できます。

静止画像を一覧表示して見るには (MSインデックス)

- 1 「MSインデックス」を選んで、決定 する。
  - "メモリースティック"に入っている静止 画像\*を12枚ずつ一覧表示します。
  - \*表示できる静止画像については、愛98ページ をご覧ください。




画面の表示について詳しくは、 **愛98ページをご覧ください。** 

静止画像が12枚以上あるときは

△/▽/△/▷で「次ページ」を選び、真ん中を押しこんで 決定する。

次の12枚が一覧表示されます。

2 全画面で表示したい静止画像があると きは、△/▽/⊲/▷で選んで、決定する。



画像サイズに合った大きさに調整 されて全画面表示される。

## " メモリースティック " の静止画像 を楽しむ(つづき)

#### 貸ちょっと一言

全画面で表示したあとは、</br>

↑▷で前の静止画像や次の静止画像を表示できます。


#### ご注意

静止画像がちらついて見えることがありますが、故障 ではありません。

「MSインデックス」画面に戻るときは もう1度、真ん中を押しこんで決定します。 「メモリースティック」メニューに戻るときは △/▽/◁/▷で「戻る」を選び、真ん中を押しこんで決定 する。

## 静止画像を順番に自動表示するには (MSスライドショー)

- 「MSスライドショー」を選んで、決定する。 最後の静止画像\*を表示し終わると、自動的に 最初の静止画像に戻り、再びMSスライド ショーをくり返します。
- \* 表示できる静止画像については、1998ページをご覧ください。







MSスライドショーを途中で止めるときは MSスライドショー実行中に、真ん中を押しこんで決 定する。

「メモリースティック」メニューが表示されます。

#### 貸ちょっと一言

- MSスライドショーを自動的にくり返さないように 設定できます(愛右記)。
- MSスライドショーで静止画像を表示する順番は、 本機が自動的に設定するため、変更できません。 ディレクトリが複数あるときも、本機が自動的に表 示する順番を設定して静止画像を表示します。

#### ご注意

最初の静止画像の画像サイズが大きいときは、MSスライドショーの実行開始までに時間がかかることがあります。静止画像を表示する前に真ん中を押しこんで決定しても、すぐには「メモリースティック」メニューは表示されません。

#### 貸ちょっと一言

- 画像サイズによって、静止画像を表示するまでの時間が異なります。
- 画像サイズについては、「本機で表示できる静止画像」 (愛98ページ)をご覧ください。
- 記録日時などを画面に表示できます(愛下記)。

## "メモリースティック"をメディアレシー バーから取り出すときは

**1** アクセスランプが赤色に点灯していないことを確認する。



② "メモリースティック"を1度ゆっくり 奥に押しこんで取り出す。

#### ご注意

"メモリースティック"を取り出すとき、奥に押しこんでから 急に指を離さないでください。"メモリースティック"が飛び 出すことがあります。

次のとき、" メモリースティック " が破損する場合があります。

- アクセスランプが赤色点灯中のときや、画面に「アクセス 中」と表示されているときに、本機の電源を切る。
- 無理に引っぱり出す(メディアレシーバーのメモリース ティック挿入口も破損する場合があります)。

MSスライドショーの間隔や繰り返し、 ファイル情報表示を設定するには (MS設定)

**1** メモリースティックボタンを押す。 「メモリースティック」メニューが表示されます。

MSスライドショーを表示しているときは 真ん中を押しこんで決定する。 MSスライドショーが終わり、「メモリースティック」 メニューが表示されます。

- 2 △/▽で「MS設定」を選び、真ん中を押しこんで決定する。
- 3 △/▽で設定したい項目を選び、真ん中を押しこんで決定する。
- **4** △/▽で設定し、真ん中を押しこんで決定する。

- 5 ⊲を押す。
- **6** △/▽で「戻る」を選び、真ん中を押しこんで決定する。

「メモリースティック」メニューに戻ります。

## 「MS設定」で設定できる項目

MS設定
戻る
MSスライドショー間隔: 10秒
MSスライドショー繰り返し:入
ファイル情報表示:切
画像回転
++←→で選択【決定】

項目	説明	選べる設定
MSスライド ショー間隔	1枚ごとの表示間隔* <sup>1</sup> 。	5秒/10秒/ 1分/5分/ 15分
MSスライド ショー繰り返し	「入」:最後の画像を表示し終わると、自動的に最初の画像に戻り、再びMSスライドショーを繰り返します。	入/切
	「切」: 最初の静止画像に 戻り、MSスライド ショーが終わります。	
ファイル情報表示	静止画像の枚数や、記録 日時を画面に表示*2。	入/切
画像回転	右の「静止画像の向きを 回転させたいときは」を 参照。	


- \*1 静止画像の画像サイズが大きいときは、表示に時間がかかるため、設定どおりにならないことがあります。
- \*2 MSスライドショーでの静止画像の表示やMSインデックスから拡大して表示した静止画像の画面で表示されます。

## 静止画像の向きを回転させたいときは

" メモリースティック "に記録された静止画像 を、回転(90°)させて表示できます。

#### ご注意

- あらかじめ誤消去防止スイッチをずらして、「LOCK」を解除しておいてください。
- 他機で撮影した静止画像によっては、「LOCK」を解除しても回転できないことがあります。
  - " メモリースティック "裏



- **1** メモリースティックボタンを押す。
- **2** △/▽で「MS設定」を選び、真ん中を押しこんで決定する。
- **3** △/▽で「画像回転」を選び、真ん中を押し こんで決定する。
- **4** △/▽/⊲/▷で回転させる静止画像を選び、決定する。

真ん中を押しこんで決定するたびに、右方向に 90°ずつ回転します。

右方向に90°ずつ回転



#### 貸ちょっと一言

1度回転させた静止画像の情報は"メモリースティック"に記録されるため、次に表示するときは自動的に回転して表示されます。

# " メモリースティック " の静止画像 を楽しむ( つづき )

静止画像の表示画面について



A 静止画像の向きを回転して表示させるとき (愛97ページ)は、「MSインデックス」のかわり に「画像回転」と表示され、背景が白色になりま す。

選んでいる静止画像【カーソル)は、リモコンの△/▽/△/▷で移動できます。

○ 一覧表示できない静止画像(☞下記)

**E F D**「戻る」ボタン 「メモリースティック」メニューへ戻ります。

「前ディレクトリ」/「次ディレクトリ」ボタン "メモリースティック"にディレクトリが複数ある ときのみ表示される。他のディレクトリを選べ ます。

G ディレクトリ名(愛下記)

Ⅲ 選んでいる静止画像の情報 画像サイズ:

横×縦のドット(点)数が表示されます。静止画像は、いくつかのドット(点)で構成され、その数が多いほど画像サイズが大きくなります。

枚数表示: 選んでいるディレクトリ内の枚数を表示します。 左の例では、38枚中の13枚目を表します。

Ⅱ 表示ページ

#### 本機で表示できる静止画像

デジタルスチルカメラやデジタルビデオカメラレコーダーなど"メモリースティック"対応機器で"メモリースティック"にJPEG形式\*1で記録された静止画像を見ることができます。

圧縮形式: JPEG形式ファイル名形式: DCF規格\*2

- \*1 デジタルスチルカメラなどで採用されている静止画像を 圧縮する代表的な方式です。この方式を決定した団体 (Joint Photographic Experts Group)の名前がそのま ま使われています。
- \*2 (社)電子情報技術産業協会にて制定された統一規格 "Design rules for Camera File sysetms"のことです。

#### 貸ちょっと一言

- 画像サイズが小さいJPEG画像は、本機が表示に適した大きさに拡大して表示します。
- 画像サイズの横が1545ドットまたは縦が870ドット以上の 大きいJPEG画像は、そのまま表示すると画面に入らない ため、本機では画面に入る大きさに縮小して表示します。

#### 本機で表示できない静止画像


- TIFF形式など、JPEG形式以外の圧縮方式を使った静止画像
- DCF規格に対応していない以下の機器で記録された静止画像
  - デジタルスチルカメラDSC-D700、DSC-D770
  - デジタルビデオカメラDCR-TRV900

- JPEG形式であっても、以下の変更をした静止画像
  - パソコンで加工した静止画像
  - パソコンでファイル名やディレクトリ名を変更した静止 画像
  - パソコンでフォーマット(初期化)した"メモリースティック"の静止画像
- ・ 画像サイズの横または縦が16ドットより小さいとき
- 画像サイズの横または縦が4096ドットより大きいとき
- "メモリースティック"には、次のように静止画像が記録 されています。

下の図は、ソニー製のデジタルスチルカメラやデジタルビデオカメラレコーダーなどで記録した場合の"メモリースティック"の内容を示しています。

"メモリースティック"に静止画像を記録すると、ディレクトリの中に静止画像がファイルとして保管されていきます。このとき、ディレクトリとファイルにはDCF規格に基づいて、自動的に名前が付きます。

パソコンでファイル名やディレクトリ名などを変更しないでください。変更すると、静止画像を表示できない場合があります。



ディレクトリ "メモリースティック" の内部で静止画像をまと


めて保管している場所。

ファイル 静止画像のデータ。静止 画像のデータ1枚ごとに 名前が自動的に付けられ る。ファイル名を変更す ると、本機では「-----」 と表示されることがあり ます。

# 付属品を確かめる

箱を開けたら、付属品がそろっているか確かめ てください。

リモコン(1個)と 単4型乾電池(2個)







変換プラグアダプター (2個)

VHF/UHF用 アンテナ接続ケーブル(1本)



ディスプレイ用 ACプラグホルダー(1個)


フェライトコアを取りは ずさないでください。








モジュラーテレホン コードカプラー(1個)







クリーニングクロス(1枚)

B-CASカード (BS・110度CSデジタル放送用ICカード)と B-CAS用ユーザー登録はがき台紙 取扱説明書 簡単操作ガイド 保証書 ソニーご相談窓口のご案内 安全のために (各1部)


### 別売りアクセサリーについて

他機との接続(愛139~153ページ)には、別売り アクセサリーが必要です。

本書記載の別売リアクセサリーは、2002年9月現在 のものです。万一、品切れや生産完了のときはご容 赦ください。

### リモコンに電池を入れるには

必ずイラストのように●極側から電池 を入れてください。無理に入れたり逆 に入れたりすると、ショートの原因に なり、発熱することがあります。



# 準備2:ディスプレイ にディスプレイケーブ ルをつなぐ

## 付属のディスプレイケーブル をディスプレイにつなぐ

コネクターのネジは、がたがでない程度に締めて ください。過度の締めつけは、ネジの破損の原因 となります。

ディスプレイ後面 黒コネクター カチッと、ツメがかかるま で差し込んでください。 BLACK WHITE 白コネクター メディア レシーバーへ ディスプレイケーブル (付属)

# 準備3: ディスプレイをスタン ドに設置する

必ず下記の別売リスタンドや壁掛けユニットを ご使用のうえ、設置してください。

- フローティングスタンド SU-PF1
- 壁寄せスタンド SU-PC1
- テーブルトップスタンド KDE-P42HX1用: SU-P42T1 KDE-P50HX1用: SU-P50T1
- 壁掛けユニット SU-PW1


また、各スタンドごとに設置方法や設置手順が 異なります。詳しくは、各スタンドや壁掛けユニットの取扱説明書をお読みのうえ、正しい手順に従って設置してください。

壁掛けユニットの取り付けは販売店や工事店に ご依頼ください。

# 準備4:メディア レシーバーにディスプ レイケーブルをつなぐ

# 付属のディスプレイケーブルを メディアレシーバーにつなぐ

コネクターのネジは、がたがでない程度に締めて ください。過度の締めつけは、ネジの破損の原因 となります。





は、別売りのディスプレイケーブルVMC-P10を使うと 10mまで離せます。

# 準備5: テレビ(地上波) アンテナをつな*ぐ*

テレビアンテナのつなぎかたは、壁のアンテナ 端子の形や、使うケーブルによって異なりま す。下の例から最も近いものを選び、つないで ください。

いずれにも当てはまらない場合は、販売店などにご相談ください。





#### きれいな画像をお楽しみいただくために

本機には、多くのデジタル回路による新テクノロジーが搭載されています。このため、安定した画像をお楽しみいただくためにはアンテナの接続状態がとても重要です。下記のようにアンテナの接続と設置を確実に行い、電波妨害を受けにくい安定した受信状態を確保してください。

- メディアレシーバー後面のVHF/UHF端子への接続は、アンテナ線がフィーダー線または同軸ケーブルのどちらであっても、必ず付属のアンテナ接続ケーブルを使ってください。
- アンテナ線は他の電源コードや接続ケーブルから できるだけ離してください。
- 室内アンテナは特に電波妨害を受けやすいため、 使わないでください。

# デジタルCS放送\*を含めた共同受信システムのときは

お住まいのマンションの共同受信システムによって、壁のアンテナ端子への接続のしかたが異なります。マンション管理会社(または管理人や管理組合など)に、共同受信システム方式を確認して、その指示に従って、接続および受信方法の設定(愛115ページ)を行ってください。

#### ご注意

- フィーダー線は同軸ケーブルよりも雑音電波などの影響を 受けやすいため、信号が劣化します。万一、フィーダー線 をご使用になる場合は、本機からできるだけ離してくださ い。
- BS/110度CS IF入力端子には、必ずサテライト用同軸 ケーブル(室内用:別売り)をつないでください。BS/110 度CS IF入力端子からは衛星アンテナ用の電源(DC 15V) が供給されているため、サテライト用同軸ケーブル以外の ケーブルをつなぐと、ショートして火災などの原因となり ます。
- ・サテライト分配器を使って複数のBS機器をつなぐときは、 別売りのEAC-BD12またはEAC-BD13などを必ずお使い ください。特定の端子からのみ衛星アンテナ電源を供給す るサテライト分配器を使うと、BSアナログチューナー内 蔵ビデオでも、本機の電源を入れないと衛星放送を録画で きないなどの不都合が生じます。

#### 貸ちょっと一言

マンションなどの共同受信システムで、BS放送のアンテナレベルが低いときは、サテライトブースターをつなぐなど、信号の流れを見直す必要があります。マンション管理会社(または管理人や管理組合など)に確認してください。


\* スカイパーフェクTV! のことです。110度CSデジタル放送ではありません。

# 準備6: 衛星アンテナをつな*ぐ*

衛星アンテナをメディアレシーバーに直接つなぎます。衛星アンテナの設置には技術が必要なため、お買い上げ店などに依頼することをおすすめします。

マンションなどの共同受信システムなどVHF/ UHF/BS/110度CS混合のときは、愛102ページをご覧ください。

本機の電源コードは、すべての接続が終わって からつないでください。



#### 110度CSデジタルを受信するには

110度CSに衛星アンテナや分配器、ブースター(増幅器) および共同受信システムが対応していれば、110度CSデジタル放送を受信できます。対応していない場合もBSデジタル放送は受信できます。詳しくは、お買い上げ店か、マンション管理会社にお問い合わせください。

#### ご注意

- BS/110度CS IF入力端子には、必ずサテライト用同軸 ケーブルをつないでください。BS/110度CS IF入力端子 からは衛星アンテナ用の電源(DC 15V)が供給されてい るため、サテライト用同軸ケーブル以外のケーブルをつな ぐと、ショートして火災などの原因となります。 推奨ケーブル
  - 室外用防水型:SAK-C10/C20/C30など

- 次のようなときはBSや110度CSを受信できなかったり、受信 状態が悪かったりしますが、故障ではありません。
  - お住まいの地域またはBSや110度CSを送信する放送衛星会社、衛星サービス会社(愛14ページ)の地域が雷雨、強風などの悪天候のとき
  - 衛星アンテナに雪が付着しているとき
  - 強風などでアンテナの向きが変わったとき(衛星アンテナの向きを調整してください。@116ページ)
- サテライト分配器を使って複数のBS機器をつなぐときは、 別売りのEAC-BD12またはEAC-BD13などを必ずお使い ください。

## すでにBSアナログ放送をご覧いただいて いるときは

お持ちの衛星アンテナの向きを変えることなく、そのままBSデジタルもBSアナログもそれぞれに対応 したBSチューナーで受信できます。

ただし、一部の衛星アンテナでは、性能の劣化やデジタル化に必要な性能が確保されていないこともあります。受信状況が悪い場合は、衛星アンテナ製造元のお客様窓口や、衛星アンテナを購入した電気店などにお問い合わせください。

## マンションなどの共同受信システムのときは

壁のアンテナ端子ひとつでBS・110度CS放送とテレビ放送を受信できる共同受信システムのときは、BS・110度CS放送とテレビ放送を分波して接続してください。

接続のしかたについて詳しくは、「準備5:テレビ (地上波)アンテナをつなぐ」の@102ページをご覧 ください。

また、「( メニュー切換 )」メニューで「 **( )** 初期 設定 )」を選び、「衛星設定」で「衛星アンテナ設定」 を「切」にしてください( **( )** 115ページ **)**。

### ケーブルテレビに加入されているときは

受信契約をされているケーブルテレビ放送会社に、BSデジタル放送や110度CSデジタル放送に対応しているかを確認してください。ケーブルテレビ放送会社が対応していれば、BS・110度CSデジタルはご覧いただけます。詳しくは、ケーブルテレビ放送会社にお問い合わせください。

デジタルCS放送\*を含めた共同受信システムのときは

お住まいのマンションの共同受信システムによって、壁のアンテナ端子への接続のしかたが異なります。マンション管理会社(または管理人や管理組合など)に、共同受信システム方式を確認して、その指示に従って、接続および受信方法の設定(愛102、115ページ)を行ってください。

\* スカイパーフェクTV! のことです。110度CSデジタル放送ではありません。


「取扱説明書をご覧いただき、BSアンテナ電源(コンバーター電源)を確認してください」 という表示が出たら

「(::)( メニュー切換 )」メニューの、「(() 初期設定 )」の中にある「衛星設定」で、「衛星アンテナ設定」が自動的に「切」になります。

- 1 いったんメディアレシーバーの電源スイッチで電源を切る。
- 2 以下のことを確認する。
  - サテライト用同軸ケーブルの芯線が、BS/110度CS IF入力端子やケーブルのまわりの金属部分に触れていないか確認してください。



芯線がBS/110度CS IF入力端子やケーブルのまわりの 金属部分に触れないように、気をつけてください。







- サテライト用同軸ケーブルをアンテナコネクターでつないでいるときは、アンテナコネクターの芯線が、BS/110度CS IF入力端子やコネクターのまわりの金属部分に触れていないか確認してください。 それでも表示が消えないときは、アンテナコネクターのふたを開けて、内部を確認してください。
- **3** 再び電源を入れたあと、「(ご)(メニュー切換)」メニューで「(◆)(初期設定)」を選び、「衛星設定」で「衛星アンテナ設定」を設定する((〒115ページ)。
  - 「オート」または「入」: 衛星アンテナを本機につないでいるとき。
  - 「切」: マンションなどの共同受信システムのとき。

# 準備7:

# 電話回線につなぐ

次のときのために、必ずメディアレシーバーを 電話回線につなぐ必要があります。

- B-CASカードに記憶された番組購入・契約 状況などの情報を、電話回線を通じて定期的 に本機から放送局へ自動送信するため
- ペイ・パー・ビュー(PPV)契約をして、番組 単位で購入するとき(愛47ページ)
- BS・110度CSのデータ放送を見ているときに、放送局と通信を行うとき(愛17、19ページ)(通信中は、メディアレシーバー前面の通信ランプが点灯します。)

### ご注意

次の電話回線には、つなげません。

- 公衆電話および、共同電話、地域集団電話
- 携帯電話および、PHS、自動車電話
- 船舶電話
- 外線に電話するときに、電話番号の頭に「①」または「9」 以外の数字を付けるとき

#### 貸ちょっと一言

番組購入・契約状況などの情報の送受信について

- 購入情報などの送受信中には、メディアレシーバー前面の 通信ランプが点灯します。
- 本機が電源スタンバイ(電源/スタンバイランプが赤く点灯)のまま、自動的に購入情報などを送受信することがあります。
- 購入情報などの送信には、1回あたり約30秒程度かかります。このときは、メディアレシーバー前面の通信ランプが 点灯し、電話がかかってきたときは話し中になります。
- 本機が放送局と、購入情報などを送受信しているときは、 電話機やファクシミリなど同一回線上の通信機器は使えま せん。

その際、一部の通信機器で呼び出し音が鳴ることがあります。このときは、付属のモジュラーテレホンコードカプラーのかわりに、別売りの自動転換機TL-P20を使ってください。なお、パソコンなどをお使いの場合は、高速データ通信用自動転換器SMD-AP20(2口用)をご使用ください。

また、このときに緊急に電話をかけたいときなどは、メディアレシーバーの電源スイッチを押して主電源を切ってください。

- BS・110度CS放送局へ登録などができないときは、NTT に問い合わせて、「回線ごと非通知設定」を解除してください。
- 電話機やファクシミリを使っているときは、購入情報など の送受信はできません。

## 電話回線の使用状況に合わせて つなぐ

お住まいの電話回線の状況を次ページから選んで、つないでください。

また、壁の電話コンセントがモジュラージャック式でないときは「その他のとき」( 109ページ)をご覧ください。


モジュラージャック




### ご注意

ホームテレホンのときは、壁の電話コンセントがモジュラー ジャック式でも専門業者による工事が必要です。

## 壁の電話コンセントから電話を直接つないでいるとき



## 壁の電話コンセントからパソコンなどをつないでいるとき



#### 貸ちょっと一言


パソコンなどの通信や、すでに電話機やファクシミリなど通信機器を2台以上電話回線につないでいるときは、接続された通信機器がお互いに影響しあって、通信がうまくできないことがあります。このときは、付属のモジュラーテレホンコードカプラーのかわりに、別売りの高速データ通信用自動転換器SMD-AP20(2口用)やSMD-AP300(3口用)を使ってください。

# 準備7:電話回線につなぐ

## (つづき)

## ISDN回線を使っているとき


お手持ちのターミナルアダプターやダイヤルアップルーターのアナログポートに直接、メディアレシーバーをつないでください。



### ご注意

- アナログポートには、付属のモジュラーテレホンコードカプラーをつながないでください。2分配すると、正しく本機が働かないことがあります。
- ISDN回線端子に付属のモジュラーテレホンコードカプラーをつながないでください。無理に押し込むと破損することがあります。
- ターミナルアダプターによっては、うまく通信できないことがあります。詳しくは、ターミナルアダプターの製造元にお問い合わせください。
- 本機の電話回線を「トーン」に設定してください(愛122ページ)。
- 別売りのコードレス通信ユニットCTU-50とは併用できません。また、別売りのコードレス通信ユニットSPP-TU1と併用するときは、うまく通信できないことがあります。

## ADSL回線を使っているとき



#### ご注意

ADSLモデムとメディアレシーバーを直接つながないでください。本機はADSL回線には対応していません。

# その他のとき

# 壁の電話コンセントが3ピンプラグ式のとき

3ピンプラグ式

電話コンセントと付属のモジュラーテレホンコードカプラーの間に、別売りのテレホンモジュラーアダプターTL-30をつないでください。

# 壁の電話コンセントがローゼット式ジャックのとき

ローゼット式

別売りのモジュラーアダプターTL-36などでつなげます。この方式の電話工事は、「工事担任者」資格者(NTT116番)に依頼してください。

# 壁の電話コンセントが直付けタイプのとき

直付けタイプ



「工事担任者」資格者(NTT116番)に、モジュラージャックへの変換工事を依頼してください。

壁の電話コンセントとメディアレシーバーを置く場所が離れているとき 別売りのコードレス通信ユニットCTU-50やSPP-TU1などが使えます。

# 壁の電話コンセントに3つの通信機器をつなぐとき

別売りのテレホンモジュラートリプルアダプターTL-23を使ってください。なお、パソコンなどをお使いの場合は、高速データ通信用自動転換器SMD-AP300(3口用)を使ってください。

壁埋め込みタイプのホームテレホン(電話機、ターミナルボックス、ドアホンアダプター)のとき

専門業者による工事が必要です。

# 準備8: 電源コードとアース線 をつな*ぐ*

すべての接続が終わってから、ディスプレイと メディアレシーバーの電源コードをつなぎま す。先にディスプレイとメディアレシーバーに つないでからコンセントにつなぎます。 アースをつなぐ前に、変換プラグアダプター (付属)のアース端子の絶縁キャップをはずし てください。


## ご注意

- 必ず、付属の電源コードをご使用ください。
- 壁のコンセントが2芯専用の場合は、必ずアース工事を 行ってから、付属の変換プラグアダプターを使用しアース へ接続してください。

感電の原因となりますので、アース工事は必ず専門業者に ご依頼ください。

• 変換プラグアダプターを使うときは、安全のため、コンセントに変換プラグアダプターを差し込む前にアース線をアースへ接続してください。


# 電源コードとアース線をつなぐ



#### ご注意

- 変換プラグアダプターをコンセントから抜くときは、アース線を最後にはずしてください。
- ビデオなどの機器をつなぐときは、すべての接続が終わってから、電源コードをコンセントにつないでください。

# ディスプレイの電源プラグ を固定する




# 準備9: テレビ(地上波)の チャンネルを設定する

テレビ(地上波)は、自動でも手動でも受信設 定できます。初めに自動設定することをおすす めします。

# 自動設定する

受信できる地上波を、①~⑫/<sub>選局</sub>の地上波用数字ボタンに自動的に設定します。地上波が放送中の時間帯に行ってください。

自動設定したチャンネルを変更したり、放送のないチャンネルをとばしたりするときは、©113~114ページをご覧ください。




1 地上波になっていないときは、
① ~ ②<sub>適</sub>の地上波用数字ボタンを押して、地上波に切り換える。




2 メニューボタンを押す。



**3** 「≒(テレビ設定)」を選んで、決定する。



**4** 「テレビ(地上)設定」を選んで、 決定する。



5 「自動チャンネル設定」が選ばれていることを確認して、決定する。 選ばれていないときは、「自動チャンネル 設定」を選んで、決定する。





# 準備9:テレビ(地上波)の チャンネルを設定する(つづき)


6 「自動チャンネル設定」が「入」 になっていることを確認して、 決定する。

「切」になっているときは、「入」を選んで、決定する。



自動的に設定が始まる。

自動設定し終わると、下のメニューに変わります。



- \* 地域によっては、これまで見ていたチャンネル番号 と異なる場合があります。
- **7** 設定されたチャンネルを確認する。

手動で設定し直したいときは 愛113ページをご覧ください。

ゴーストの少ない画像にしたいときは 愛131ページをご覧ください。

**8** メニューボタンを押して、メ ニューを消す。

# チャンネル設定を途中でやめるには

手順6で「自動チャンネル設定実行中です」のメッセージが出ている間に、リモコンのボタンを押す(どのボタンを押しても途中でやめられます)。

# ケーブルテレビを見るには

ケーブルテレビ放送会社との受信契約が必要です。 なお、ケーブルテレビを受信できない地域もありま す。本機では、C13~C35までのケーブルテレビ チャンネルを受信できます。

詳しくは、お近くのケーブルテレビ放送会社にお問い合わせください。

- ダイレクト選局になっていることを確認する(愛129ページ)。
- 2 メニューボタンを押して、メニューを出す。
- **3** △/▽で「❤(テレビ設定)」を選び、真ん中を押しこんで決定する。
- **4** △/▽で「テレビ(地上)設定」を選び、真ん中を押しこんで決定する。
- **5** △/▽で「バンド」を選び、真ん中を押しこんで決定する。
- **6** △/▽で「CATV」を選び、真ん中を押しこんで決定する。
- **7** △/▽で「チャンネル設定変更」を選び、真ん中を押しこんで決定する。
- 8 △/▽でケーブルテレビを映したい地上波用 数字ボタンの数字をメニューから選び、真 ん中を押しこんで決定する。
- 9 △/▽で「CH」の数字をケーブルテレビの チャンネルにし、真ん中を押しこんで決定 する。

ケーブルテレビのチャンネルには、表示の前に「C」がつきます。

**例**:C24

10 メニューボタンを押して、メニューを消す。

#### ご注意


- ケーブルテレビとUHF放送を同時に受信したり、チャンネル設定したりすることはできません。
- ケーブルテレビで「10キー選局」(愛129ページ)をすると きは、自動設定で受信設定をしたあと、「10キー選局」に 切り換えてください。

# 手動設定する

自動設定したチャンネルを変えたり、表示を書き換えたり、放送のないチャンネルをとばしたりできます。

①~ ⑫/驫の地上波用数字ボタンに設定したチャンネルを好きなチャンネルが映るように変えるには

- **1** メニューボタンを押して、メニューを出す。
- **2** △/▽で「\*\*\*(テレビ設定)」を選び、真ん中を押しこんで決定する。
- **3** △/▽で「テレビ(地上)設定」を選び、真ん中を押しこんで決定する。
- **4** △/▽で「チャンネル設定変更」を選び、真ん中を押しこんで決定する。



5 △/▽で変更したい地上波用数字ボタンの数字をメニューから選び、真ん中を押しこんで決定する。



① ~ ②<sub>/選</sub>の地上波用 数字ボタン 6 △/▽で設定したチャンネルを変更し、真ん中を押しこんで決定する。



7 メニューボタンを押して、メニューを消す。


#### 貸ちょっと一言

手動設定でケーブルテレビの受信の設定をするときは、「\*\*\*(テレビ設定)」メニューで「テレビ(地上)設定」を選び、「バンド」を「UHF」から「CATV」にしてください。詳しくは、*®*112ページをご覧ください。

# チャンネル表示を書き換えるには

画面に出るチャンネル表示は、新聞のテレビ欄などに載っているチャンネルになっています。これを、 好きなチャンネル番号などに書き換えることができます。

- **1** メニューボタンを押して、メニューを出す。
- **2** △/▽で「❤(テレビ設定)」を選び、真ん中を押しこんで決定する。
- **3** △/▽で「テレビ(地上)設定」を選び、真ん中を押しこんで決定する。
- **4** △/▽で「チャンネル表示書換」を選び、真ん中を押しこんで決定する。




# 準備9:テレビ(地上波)の チャンネルを設定する(つづき)

**5** △/▽で書き換えたいチャンネルを選び、真ん中を押しこんで決定する。



6 △/▽でチャンネル表示を書き換え、真ん中を押しこんで決定する。



7 メニューボタンを押して、メニューを消す。

#### 貸ちょっと一言

チャンネルと表示が1対1で対応するように、チャンネル表示を書き換えてください。複数のチャンネルを同一のチャンネル表示にすることもできますが、おすすめしません。

# 放送のないチャンネルをとばすには

チャンネル + / - ボタンで地上波のチャンネルを選ぶときに、放送のないチャンネルをとばす(選局しない)ように設定できます。


- **1** メニューボタンを押して、メニューを出す。
- **2** △/▽で「❤(テレビ設定)」を選び、真ん中を押しこんで決定する。
- **3** △/▽で「テレビ(地上)設定」を選び、真ん中を押しこんで決定する。
- **4** △/▽で「チャンネル設定変更」を選び、真ん中を押しこんで決定する。



**5** △/▽でとばしたいチャンネルを選び、真ん中を押しこんで決定する。



**6** △/▽で「CH」を「--」に変えて、真ん中 を押しこんで決定する。



**7** メニューボタンを押して、メニューを消す。


# 準備10: 衛星アンテナの設定を する

BSデジタルや110度CSデジタルを見るときは、衛星アンテナ電源(コンバーター電源)の設定と、衛星アンテナの向きの調整を行ってください。

また、お住まいの地域に特有の放送を受信する ために、地域設定を行ってください。

# 衛星アンテナ電源を設定する

衛星アンテナのつなぎかた(マンションなどの 共同受信システムか、メディアレシーバーなど に直接つないでいるかなど)に合わせて、衛星 アンテナへの電源供給を設定します。



**1** BS ボタンを押す。



**ク** メニューボタンを押す。



**3** 「 (() メニュー切換 )」を選んで、 決定する。



**4** 「 **※** 初期設定)」を選んで、決定する。



5 「衛星設定」を選んで、決定する。



6 「衛星アンテナ設定」を選んで、 決定する。





# 準備10:衛星アンテナの設定をする ( つづき )

7 衛星アンテナへの電源の供給のしかたを選んで、決定する。



# マンションなどの共同受信システムのときは

「切」を選んで、決定する。

## 衛星アンテナをつないでいるときは

「オート」(お買い上げ時の設定)または「入」を選んで、決定する。 BSが映ったり消えたりするときは「入

BSが映ったり消えたりするときは「入」 を選んでください。

設定	衛星アンテナへの電源供給の しかた
オート (お買い 上げ時 の設定)	本機の電源が入っているときに、本機 が衛星アンテナに電源を供給するかど うかを自動的に判断する。本機の電源 が切れているときは供給しない。
λ	本機の電源が入っているときはつねに 電源を供給する。本機の電源が切れて いるときは供給しない。
切	電源を供給しない。

#### ご注意

- 「オート」にしていても、衛星アンテナの電源供給 システムによっては、うまく働かないことがあります。このときは「入」にしてください。
- 1本の衛星アンテナに分配器などをつないでBS電波を分け、本機と他のテレビやビデオ機器の両方でBSを受信できるようにしているときは、本機を「オート」に、他の機器を「入」(または「連動」)にしてください。このようにしないと、本機の電源を切ると他のテレビやビデオ機器から衛星アンテナに電源が供給されないことがあります。他の機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。
- **8** メニューボタンを押して、 メニューを消す。

# 衛星アンテナの向きを調整する


衛星アンテナをメディアレシーバーに直接つないだときは、アンテナの向きを2人で調整します。1人がテレビ画面のレベル表示を見て、もう1人が衛星アンテナを動かしながら、レベル表示が最大になるように調整します。


向きや角度については、衛星アンテナの取扱説 明書もあわせてご覧ください。

一部の衛星アンテナでは、性能の劣化やデジタル化に必要な性能が確保されていないことがあります。受信状況が悪い場合は、衛星アンテナ製造元のお客様窓口や、衛星アンテナを購入した電気店などにお問い合わせください。

# ご注意

「衛星アンテナ設定」が「切」になっているときは、「オート」または「入」にしたあと、メディアレシーバーの電源スイッチで電源を入れ直してください(愛115ページ)。





**1** BS用数字ボタンの □ を押して、NHK BS1を選局する。



**7** メニューボタンを押す。



**3** 「 (() メニュー切換 )」を選んで、 決定する。



**4** 「 **②**(初期設定)」を選んで、決定する。



5 「衛星設定」を選んで、決定する。




**6** 「衛星アンテナレベル」を選んで、決定する。



7 衛星アンテナを動かして、アンテナレベルを調整する。 アンテナレベルが、できるかぎり最大値に近くなるように、アンテナの向きを調

整し固定します。



8 メニューボタンを押して、 メニューを消す。

BSテレビ(NHK BS1)の画面が映ります。画面がきれいに映らないときはソニーサービス窓口などにご相談ください。

## 音を聞いて調整するには

画面で確認できないときに便利です。

- **1** 手順6のあと、△/▽/△/▷で「ビープ音」の「入」を選び、真ん中を押しこんで決定する。
- **2** 手順7で最も高い音階の音になるよう、衛星アンテナを調整する。

# 準備10: 衛星アンテナの設定をする(つづき)


# 110度CSのアンテナレベルを確認するには

110度CSをご覧にならないときは確認する必要はありません。また、BSデジタルを受信できているときは110度CSのアンテナレベルが低くても、衛星アンテナの向きを調整する必要はありません。あらかじめ下記を行ってください。

- •「衛星アンテナの向きを調整する」(@116~117ページ)を行って、BSデジタルを受信する。
- お使いのアンテナや分配器、ブースター(増幅器) および共同受信システムが110度CSに対応していることを確認する。
- 1 CS ボタンを押して、CS1に切り換える。
- **2** 004chに切り換える。



- 3 愛117ページの手順2~6を行う。 「現在受信中のネットワーク」に「PLAT-ONE」 と表示されます。
- 4 アンテナレベルがBSデジタル(愛117ページ)と同等か確認する。 プラットワンに視聴申し込みをしていないときは、放送は映りませんが、アンテナレベルは確認できます。
- 5 CS ボタンを押して、CS2に切り換える。
- **6** 100chに切り換える



「現在受信中のネットワーク」に「SkyPerfec TV!2」と表示されます。


**7** スカイパーフェクTV ! 2の100ch ( プロモ チャンネル ) が映るか確認する。

## ご注意

110度CSの映らないチャンネルがあるときや、画像が乱れるときは、アンテナや分配器、ブースターなどが110度CSに対応していないことがあります。詳しくは、お買い上げ店か、マンション管理会社にお問い合わせください。

# お住まいの地域に設定する

BS・110度CSでは、地域ごとに特有の放送が行われる場合があります。お住まいの地域の放送を受信できるように、地域設定を行っておく必要があります。



1 BSまたはCSボタンを押す。



**7** メニューボタンを押す。



**3** 「 ( メニュー切換 )」を選んで、 決定する。



**4** 「 **≪**(初期設定)」を選んで、決定する。



5 「衛星設定」を選んで、決定する。



6 「地域設定」を選んで、決定する。



7 「県域設定」が選ばれていることを確認して、決定する。



8 「受信都道府県」を選んで、決定 する。

都道府県名の表示欄がオレンジ色になり ます。



9 お住まいの都道府県名を選んで、決定する。



貸ちょっと一言

「東北海道」と「西北海道」は下記の地域です。

「東北海道」: 宗谷、上川、留萌、網走、根室、釧路、

十勝の各支庁

「西北海道」: 石狩、空知、後志、胆振、日高、渡島、

桧山の各支庁

<mark>1()</mark> 「確定」を選んで、決定する。



11 「郵便番号入力」を選んで、決定 する。






# 準備10: 衛星アンテナの設定をする (つづき)

12 1 ~ 10 までのBS用数字ボタンで、お住まいの地域の郵便番号7桁を入力する。

「0」を入力するときは、 10 ボタンを押 す.

郵便番号を間違えたときは√で戻り、入 力し直してください。

例:郵便番号が 012-3456





### ご注意

お住まいの地域の郵便番号7桁を正しく入力してください。間違った郵便番号を入れると、お住まいの地域に密着した情報が受信できなかったり、お住まいでない地域の情報を誤って受信したりするためです。

#### 貸ちょっと一言

郵便番号を入力するときは、リモコンの△/▽/△/▷決定ボタンでも行えます。 △/▷で入力する桁を選び、△/▽で0~9の数字が選べます。 ▷ボタンを押すと、数字が決定して次の桁に移動します。 7桁すべての数字を入力したら、「確定」が選ばれていることを確認して、真ん中を押しこんで決定します。

13 「確定」が選ばれていることを確認して、決定する。



14 メニューボタンを押して、メ ニューを消す。

# 準備11:B-CASカード (BS・110度CSデジタル 放送用ICカード)を 入れて登録する

B-CAS\*カード(BS・110度CSデジタル放送用ICカード)はお客様とBS・110度CS放送局をつなぐカードで、個々のお客様独自の番号などが記録されています。

BSデジタルでは、このカードを利用してCAS (限定受信システム)が採用されています。 ご登録いただくと名類サービスが利用できるよ

ご登録いただくと各種サービスが利用できるようになります。

B-CASカードをメディアレシーバーに入れた あと、必ずユーザー登録はがきに必要事項を記 入し、投函してください。


また、110度CSのPPV番組(愛47ページ)を 見たり、データ放送の双方向サービスを受けた りするときも、B-CASカードを使用します。

\* B-CASは(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシス テムズの略称です。


#### ご注意

ユーザー登録をしないと、PPV番組(愛47ページ)が視聴できなかったり、BS・110度CSデータ放送の双方向サービスが受けられなかったりします。また、連絡先不明のため、カードの交換や更改などのサービスが受けられません。

メディアレシーバー前面のパネルを開ける。




2 パネル内にあるB-CASカード挿 入口のふたを開ける。




3 同封の「ビーキャス(B-CAS) カード使用許諾契約約款」の内 容をお読みになり了解された上 で、台紙からB-CASカードをは がす。

B-CAS用ユーザー登録はがき台紙の内容にご不明な点があるときは、B-CASカスタマーセンター(電話番号0570-000-250)へお問い合わせください。



**4** B-CASカードを奥までしっかり 挿入する。




B-CASと書かれた面を上にして、 印刷された矢印の方向に挿入する。

**5** B-CASカード挿入口のふたを閉める。

#### ご注意

ふたは必ず閉めてください。B-CASカードが正しく 挿入されているかを本機が判断できないためです。



6 同梱のB-CAS用ユーザー登録 はがきに必要事項を記入し、投 函する。

B-CAS用ユーザー登録はがきの登録作業が終了すると、各種サービスが利用できるようになります。

## ご注意

- B-CASユーザー用登録はがき台紙は、大切に保管しておいてください。有料放送に視聴を申し込む(愛128ページ)ときに必要なバーコードシールが付いていたり、B-CASカスタマーセンターへのお問い合わせ先が案内されていたりするためです。
- 転居などの際には、B-CASカスタマーセンターに 連絡してください。

#### 貸ちょっと一言

こんなメッセージが表示されたら...


(ICカードはB-CASカードのことです。)

- 「ICカードとのアクセスが成立しません ICカードを抜き差ししても直らない場合はカスタマーセン ターへ連絡してください:XXXX」
  - → B-CASカードが奥までしっかり入っていない。
  - → B-CASカードが前後逆向きに入っている。
  - → B-CASカードが表裏逆向きに入っている。
  - → B-CASカードが破損している。
  - → B-CASカードとは別の種類のカードが入っている。
  - → 上記のことをすべて確認しても表示が消えず、メッセージの終りの部分に「:FFFF」と表示されているときは、お買い上げ店、またはソニーサービス窓口へお問い合わせください。
  - → ご覧になっているBS放送局や110度CSの衛星サービス会社のカスタマーセンター(愛128ページ)またはB-CASカスタマーセンター(電話番号 0570-000-250)へお問い合わせください。
- 「ICカード挿入口のふたを閉めてください」
  - → B-CASカード挿入口のふたが開いている。
- •「ICカードを入れてください」
  - → B-CASカードが奥までしっかり入っていない。
- 「このICカードは使用できません」
  - 「ICカードを交換してください」
    - → ご覧になりたいBS放送局や110度CSの衛星サービス 会社のカスタマーセンター(愛128ページ)またはB-CASカスタマーセンター(電話番号 0570-000-250) へお問い合わせください。


# 準備12:

# 電話回線を設定する

電話回線の設定と、接続テストを行います。 お買い上げ時は、「自動設定」で「通常発信」の 電話回線に設定されています。



1 BSまたはCSボタンを押す。



2 メニューボタンを押す。



**3** 「 ( メニュー切換 )」を選んで、 決定する。





5 「電話回線モード切換」を選んで、決定する。



6 電話回線を選んで、決定する。 お買い上げ時は、「自動設定」に設定され ています。

「自動設定」でうまく通信できないときは NTTの料金明細書で「プッシュホン回線使用料」が請求されているときは、「トーン」を選んでください。 請求されていないときは、「20pps」を選んでください。

ISDN回線などによるターミナルアダプターや ダイヤルアップルーターを使っているときは (愛108ページ)

「トーン」を選んでください。

ADSL回線を使っているときは( 108ページ) 「自動設定」(お買い上げ時の設定) のままお使いください。

別売りのコードレス通信ユニットCTU-50やSPP-TU1を使っているときは(愛109ページ)「Sony無線通信ユニット/10pps」を選んでください。



7 発信方法を選んで、決定する。 お買い上げ時は、「通常発信」に設定され ています。

外線に電話するときに、相手の電話番号 にそのままかけるときは

手順8に進んでください。

外線に電話するときに、電話番号の前に「0」または「9」を付けるときは

寮や会社、学校、団体、法人などでPBX(交換機)を使い、外線に電話するときに、電話番号の頭に「0」を付ける(0発信する) または「9」を付ける(9発信する)場合のみ、次のように設定します。

①発信するとき 「①発信する」を選ぶ。9発信するとき 「9発信する」を選ぶ。



#### ご注意

- 会社や法人などでビジネス回線を使っているときは、本機をつなげません。寮やビルの電話を管理している担当の方に「2線式一般アナログ回線」を依頼してください。通常、ファクシミリはこの回線に接続されています。
- 引っ越しなどで外線に電話する方法が変わったときは、必ず発信方法を設定し直してください。
- BS・110度CS放送局へ登録などができないときは、NTTに問い合わせて、「回線ごと非通知設定」を解除してください。

8 「電話回線接続テスト」を選んで、決定する。

正しい接続であれば、「電話回線は正しく接続されています」と表示されます。



「電話回線を他の機器で使用中か、正しく接続されていません 接続を確認してください」と表示されたときは

接続を確認し、また電話回線を他の機器で使っていないか確認してください(@106~109ページ)。

## ご注意

「電話回線接続テスト」は、メディアレシーバーと電話回線が物理的に接続されてやり取りできるかをテストするもので、実際に電話が放送局へつながるかどうかはテストされていません。

そのため、メディアレシーバーと電話回線が接続されていても電話がつながらないことがあります。このときは、再び、手順6で電話回線の種類(「トーン」や「20pps」、「Sony無線通信ユニット/10pps」)を正しく設定し直してください。

9 メニューボタンを押して、 メニューを消す。

# 準備12:電話回線を設定する (つづき)

# 電話番号の通知/非通知および電話会社の設定をするには「詳細設定 ]

データ放送などでは、メディアレシーバーに接続した電話回線で、放送局と双方向で通信を行う場合があります。電話番号を通知しないで、放送局と通信したいときは、以下の設定を行ってください(マイラインプラス契約をしていても設定できます)。データ放送によって、通知しないと双方向通信できないときは、通知する設定に変更してください。また、お客様が登録している電話会社以外の特定の電話会社を指定して双方向通信することもできます。

- **1** BS または CS ボタンを押す。
- **2** メニューボタンを押して、メニューを出す。
- **3** △/▽で「´() メニュー切換 )」を選び、真ん中を押しこんで決定する。
- **5** △/▽で「電話回線モード切換」を選び、真ん中を押しこんで決定する。
- **6** △/▽/△/▷で「詳細設定」を選び、真ん中を 押しこんで決定する。



**7** △/▽/△/▷で「通知しない」、「通知する」または「設定しない」を選び、真ん中を押し こんで決定する。

「通知しない」: 電話番号の先頭に「184」を付けて、相手先にこちらの電話番号を知らせませ

 $h_{\circ}$ 

「通知する」: 電話番号の先頭に「186」を付けて、相

手先にこちらの電話番号を知らせま

す。

「設定しない」:電話番号の先頭に何も付けません。

特定の電話会社を指定しないときは、手順11 に進んでください。

## ご注意

BS・110度CS放送局へ登録などができないときは、 NTTに問い合わせて、「回線ごとの非通知設定」を解除 してください。

- 8 △/▽/◁/▷で「ダイヤル番号」を選び、真ん中を押しこんで決定する。
- 9 1 ~ 10 までのBS用数字ボタンで変更したい電話会社の識別番号の下2桁を入力し、「確定」が選ばれていることを確認して、真ん中を押しこんで決定する。

例:識別番号が「0038」のとき



## ご注意

電話会社の識別番号を間違えると通信ができなくなり ますので、電話会社からの請求書などで確認してくだ さい。

- 10 △/▽/△/▷で(マイラインプラスの契約を) 「している」または「していない」を選び、 真ん中を押しこんで決定する。
- **11** メニューボタンを押して、メニューを消す。

#### ご注意

データ放送によっては、設定した内容が取り消されます。


# 準備13: AVマウスを設定する

AVマウスは、本機と連動してビデオでアナログ予約録画できるように(愛33ページ)信号を出します。そのため、AVマウスから発信される信号を、お手持ちのビデオやソニー製ハードディスクビデオレコーダーClip-Onのリモコンコードに合わせて設定します。

本機と連動してビデオにアナログ予約録画するときは、必ずAVマウスを設定してください。


## ご注意

- 次のときはAVマウスは使えないため、取り付ける必要は ありません。お手持ちのビデオの予約機能を使って予約録 画してください(愛35ページ)。
  - ビデオー体型テレビ(テレビデオやビデオコンボなど)のとき
  - AVマウスのリモコンコードでビデオが操作できないとき(メーカーによっては、本機で操作できないリモコン信号が採用されているためです)
  - 電源スイッチが入/切の2つの状態切換でなく、入/スタンバイ/切など3つの状態切換になるビデオのとき
  - ソニー製ハードディスクビデオレコーダーClip-On以外 のハードディスクビデオレコーダーのとき
- AVマウスが使えないときは、はずしておいてください。
- 動作テストに1度成功しても、リモコンの受光感度の低い ビデオによっては、AVマウスでのアナログ予約録画 (愛33~36ページ)がうまくいかないことがあります。詳 しくは、ビデオの取扱説明書をご覧ください。



# 1 AVマウスを準備する。

1 AVマウスに付属のシールを貼る。 AVマウスに付属のシールのかわりに、市 販の両面テープも使えます。




裏面のシールはまだ はがさないでください。

- 2 AVマウスをメディアレシーバー後面のAVマウス端子につなぐ。 接続のしかたについて詳しくは、「ビデオをつなぐ」(愛142~145ページ)をご覧ください。
- 3 AVマウスの取付け予定位置を決める。

ビデオの取扱説明書でビデオのリモコン 受光部位置を確認し、受光部の真上に AVマウスを置きます。

## ご注意

- AVマウス裏面のシールは、まだはがさないでください。
- 取付け位置によっては、動作しにくいビデオが あります。できるだけ受光部に近い位置に取り 付けてください。



#### ♡ちょっと一言

- AVマウスがビデオに届かないときは、別売りの接続コード RK-G131(3m)で延長してください。
- ソニー製ビデオのリモコン受光部には マーク が付いています。
- 4 ビデオの電源を切っておく。

# 準備13:AVマウスを設定する (つづき)

**ク** AVマウスを設定する。

1 BS または CS ボタンを押す。



または



2 メニューボタンを押す。



3 「 ( メニュー切換 )」を選んで、決定する。



4 「③(予約設定)」を選んで、決定する。



**5** 「AVマウス確認」を選んで、決定する。



お使いのビデオのメーカー名を選んで、決定する。



7 リモコンコードを選んで、決定する。 お買い上げ時は、ソニーの「VTR3」を操作できるように設定されています。 ソニー製ハードディスクビデオレコー ダーClip-Onを登録するときは、 「HDD1」を選んでください。



ビデオを登録するときは、手順3に進んでください。

#### リモコンコード表

リモコンコード表	
メーカー	リモコンコード番号
ソニー(ビデオ)	VTR1 VTR2 VTR3
	VTR4 VTR5 VTR6
ソニー(HDD)	HDD1 HDD2 HDD3
松下	1 2 3 4 5
東芝	1 2 3 4
日立	1 2 3
三菱	1 2 3 4
日本ビクター	123456
サンヨー	1 2 3 4
アイワ	1 2 3 4
シャープ	1 2 3
NEC	1 2 3 4
フナイ	1
フィリップス	1

8 「HDD1」~「HDD3」を選んだときは、ハードディスクビデオレコーダーの入力を選んで、決定する。本機をつないだ入力を選んでください。予約録画開始時に自動的に入力も切り換わります。



- 3 動作テストをする。
  - 1 「電源オン / オフ」を選んで、決定する。 AVマウスの動作テストが始まります。



ビデオの電源が自動的に入ると、テストは完了です。手順3-3に進んでください。電源が入らないときは、手順1-3でAVマウスの位置を再確認してから、もう1度手順3-1を行ってください。

2 ビデオにリモコンコードが2個以上あるときは、手順2-7~3-1をくり返して、ビデオを操作できるまで、リモコンコードの設定を変えてテストする。

#### ♡ ちょっと一言


手順2-7で選んだ番号とビデオのリモコンコードの番号を合わせてください。その番号で操作できないときは、本機とビデオのリモコンコード番号を変えてください。本機とビデオのリモコンコード番号が異なっていても、操作できる場合があります。

3 「電源オン / オフ」が選ばれていることを確認して、決定する。 ビデオの電源が切れます。



4 メニューボタンを押して、メニューを 消す。


- **⚠** AVマウスを固定する。
  - **1** 動作テストが終わったら、AVマウス の裏面のシールをはがす。



2 手順1-3 で決めた取り付け予定位置にAVマウスを固定する。 無料番組などで予約録画できる(で33ページ)ことを、もう1度確かめてから、使うことをおすすめします。

## ご注意

ビデオにほこりが付いていると、きちんと固定できません。ビデオのほこりを取り除いてからAV マウスを固定してください。



# 準備14: BS・110度CSの 各放送局に視聴を 申し込む

# 加入申し込みが必要な有料BS放送局と110 度CS衛星サービス会社のカスタマーセン ター(お問い合わせ先)一覧

BSの有料放送(NHKのBS受信料も含む)や110度 CSを視聴するには、各局へ加入申し込みをして契 約する必要があります。

加入申し込み方法はBS放送局や110度CS衛星サービス会社により異なります。詳しくは、ご覧になりたい放送局のカスタマーセンターへお問い合わせください。

なお、無料放送でも登録が必要な場合があります。 詳しくは、ご覧になりたい放送局へお問い合わせく ださい。

また、B-CASカード(BS・110度CSデジタル放送用ICカード)をメディアレシーバーのB-CASカード挿入口に入れて、B-CAS用ユーザー登録はがきを投函してください(愛120ページ)。

2002年9月現在の電話番号とホームページアドレスです。

# 有料BS放送局

BS放送局	お問い合わせ電話番号/ ホームページアドレス
NHK BS1 NHK BS2 NHK デジタル ハイビジョン	番組のお問い合わせは 0570-066066 受付 9:00~23:00 http://www.nhk.or.jp/
WOWOW	0570-008080 (携帯電話などをお使いの方 は、045-683-8080) 受付 9:00~20:00 http://www.wowow.jp/

テレビ放送のみが、視聴申込が必要な有料放送です。ラジオ 放送(WOWOW wave: 491、492ch)と独立データ放送 (WOWOW navi: 791、792ch)は無料放送です。

スター・	0570-010-110
チャンネルBS	(携帯電話などをお使いの方
	は、045-339-1555)
	受付 10:00~20:00
	http://www.star-ch.co.jp/

テレビ放送のみが、視聴申込が必要な有料放送です。独立 データ放送(800ch)は無料放送です。

セント・ギガ	0120-336-765
	受付 10:00~21:00
	http://www.stgiga.co.jp/

ラジオ放送のみが、視聴申込が必要な有料放送です。独立データ放送(633、636ch)は無料放送です。

#### ご注意

加入申し込みを行わずに、NHK(BS1、BS2、デジタルハイビジョン)を受信すると、テレビ画面に連絡をお願いする案内が、自動表示されることがあります。

## 110度CS衛星サービス会社

110度CS衛星	お問い合わせ電話番号/
サービス	ホームページアドレス
プラットワン (CS1)	<ul><li>0570-001-012</li><li>(携帯電話などをお使いの方は、045-227-9650)</li><li>受付 10:00~20:00</li><li>http://www.plat-one.com</li></ul>
スカイパーフェク	<b>2</b> 0570-088-222
TV!2	(または、045-339-0002)
(CS2)	受付 10:00~20:00

## 貸 ちょっと一言

110度CSデジタルの無料放送は、各衛星サービス会社への加入申込みや契約をしなくてもご覧いただけます。受信料は請求されません。

# 1~<sup>12</sup>/<sub>馬</sub>の地上波用数字ボタンの組み合わせでチャンネルを選ぶ

お買い上げ時は、「ダイレクト選局」になっています。

「ダイレクト選局」は、リモコンの ①~⑫/鸝の地上波用数字ボタンを1つ押すだけで、そのボタンに自動設定(☞111ページ)されたチャンネルが映る選局方法で、受信できるチャンネル数は最大12局です。

そのため、ケーブルテレビなど見たいテレビ (地上波)チャンネルの数が12局を越えるとき は、「10キー選局」に変えてください。「10キー選局」では、10~1000の地上波用数字

# 貸ちょっと一言

① ~ ①。までの地上波用数字ボタンを押したあと、②<sub>/顕</sub> (=選局)ボタンを押さなくても、約3秒後に切り換わりますが、押すとすぐに切り換わります。








20チャンネル








**1** メニューボタンを押す。



**2** 「\*\*(テレビ設定 )」を選んで、決定する。




**3** 「テレビ(地上)設定」を選んで、 決定する。



## ケーブルテレビのときは

以下の操作をしたあと、手順4を行ってく ださい。

11「バンド」を選んで、決定する。



2 「CATV」を選んで、決定する。



# ①~<sup>12</sup>/35の地上波用数字ボタンの 組み合わせでチャンネルを選ぶ(つづき)

**4** 「選局」を選んで、決定する。



5 「10キー」を選んで、決定する。



**6** メニューボタンを押して、メ ニューを消す。

# ダイレクト選局に戻すときは

手順5で「ダイレクト」を選ぶ。

#### ご注意

チャンネルを自動設定する(*®*111ページ)ときは、ダイレクト選局に戻してから行ってください。

# チャンネル + / - ボタンで選べる地上波チャンネルを設定するには

お買い上げ時は、1~12チャンネルが順に選ばれるように設定されています。ケーブルテレビなどで、これ以外のチャンネルを選ぶときや、放送がないチャンネルをとばすときは、次のように設定します。

- 1 メニューボタンを押して、メニューを出す。
- **2** △/▽で「❤(テレビ設定)」を選び、真ん中を押しこんで決定する。
- **3** △/▽で「テレビ(地上)設定」を選び、真ん中を押しこんで決定する。
- **4** △/▽で「チャンネル設定変更」を選び、真ん中を押しこんで決定する。
- 5 △/▽で見たいチャンネル、またはとばした いチャンネルを選び、真ん中を押しこんで 決定する。
- 6 △/▽で見たいチャンネルのときは「受信」 を、とばしたいチャンネルのときは「--」 を選び、真ん中を押しこんで決定する。



- **7** 複数のチャンネルを設定するときは、手順 5と6をくり返す。
- 8 メニューボタンを押して、メニューを消す。


# テレビ(地上波)を ゴーストの少ない画像 にする

本機では、建物や地形などによる妨害波で起こるゴーストを、放送局から送信されるゴースト除去基準信号を感知して、少なくする(リダクション)ように、チャンネルごとに設定できます。

「GR」はゴースト・リダクションの略です。

# ご注意

- BS・110度CSにはゴーストがないので、設定の必要はありません。
- ビデオ機器の再生画像など、本機につないだ機器の映像に 対しては設定できません。



1 メニューボタンを押す。



**2** 「≒(テレビ設定)」を選んで、決定する。




**3** 「テレビ(地上)設定」を選んで、決定する。




4 「GR設定変更」を選んで、決定する。

設定したチャンネル(新聞のテレビ欄などに載っているチャンネル) 10キー選局のときは、「受信」または「--」と表示されます。



5 設定を変えたいチャンネルを選 んで、決定する。

> 例:2チャンネルのGR 設定を変えたいとき は、ここを選ぶ



# テレビ(地上波)をゴーストの 少ない画像にする(つづき)

**6** 「入」または「切」を選んで、決 定する。



- 7 複数のチャンネルを設定するときは、手順5と6をくり返す。
- 8 メニューボタンを押して、メ ニューを消す。

#### ご注意

- ゴースト・リダクションは、チャンネルを切り換えたあと、数秒してから働き、大きなゴーストから順々に少なくしていきます。このとき、画像が一瞬またたくことがあります。
- 受信している電波が弱いときは、大きなゴーストに働くと 別のゴーストが起きることがありますが、徐々に少なくし ていきます。
- アンテナの設置や調整のときは「GR」を「切」にすると、 ゴーストの少ない方向を確認できます。
- 次のときは効果が充分に出ないため、「GR」を「切」にしてください。
  - ゴーストが大きすぎるとき
  - ゴーストが同時に10波以上起きているとき
  - 飛行機に反射して起きるゴーストなど、一定でないゴー ストのとき
  - 室内アンテナなどアンテナの設置や調整が適切に行われていないとき
- 2画面(〒62ページ)のときは左画面のみ、ゴースト・リ ダクションが働きます。

# BS·110度CSチャン ネルを手動で設定する

# 11 ボタン、12 ボタンに好みのBSチャンネルを登録する

お買い上げ時は、 1 ~ 10 のBS用数字ボタンを押せば、あらかじめ登録されているBSテレビの代表チャンネルを選局できます。


本機は、これに加えて、「11」ボタンと「12」ボタンにお好きなBSチャンネルを登録して、選局できます。ただし、110度CSチャンネルは登録できません。

また、次のようなときに、<u>1</u>~<u>10</u>″ボタンに登録されているチャンネルの変更もできます。

- BSラジオやBS独立データのチャンネルを、
  - 1 ~ 12 のBS用数字ボタンで選びたいとき
- 1 ~ 10 ボタンに、好みの別のBSチャンネルを登録したいとき

#### 貸ちょっと一言

104-■ボタンを使って、3桁のBSチャンネル番号で選局する 方法もあります(愛17ページ)。



ここでは、例として「11」ボタンに新しくBS チャンネルを登録する手順を説明します。

**1** BS ボタンを押す。



**7** メニューボタンを押す。



**3** 「 (() メニュー切換 )」を選んで、 決定する。





**5** 「BSチャンネル設定変更」を選んで、決定する。




**6** BS用数字ボタン(ここでは 「BS11」)を選んで、決定する。



**7** 登録したいBSチャンネル番号を 選んで、決定する。

放送のあるチャンネルから選べます。

1 ~ 12 のBS用数字ボタンを押したとき、この操作で選んだチャンネルが選局されます。



8 メニューボタンを押して、 メニューを消す。

# 登録されているBSチャンネルを変更した いときは

- 1 手順6で、変更したい 1 ~ 12 のBS 用数字ボタンを選んで、決定する。
- **2** 手順7で、変更したいBSチャンネル番号を 選んで、決定する。

# お買い上げ時の設定に戻すには

手順6で「BSチャンネル設定の初期化」を選ぶ。

1 ~ 12 のBS用数字ボタンで選べるすべてのBS
チャンネルが、お買い上げ時の設定(各BSテレビ局の代表チャンネル、11 、12 は登録なし)に戻ります。



# BS・110度CSチャンネルを手動で 設定する(つづき)


チャンネル+/- ボタンや番組表 で選べるBS・110度CSチャン ネルを登録する

1 ~ 12 のBS用数字ボタンで選べないBS チャンネルや110度CSチャンネルを、チャンネル+/- ボタンで選んだり、番組表で表示したりするように追加できます。

また、「自動登録」に設定するだけで、現在視聴できるBS・110度CSチャンネルをすべて自動登録し、リモコンのチャンネル+/-ボタンや番組表で選べるようにできます。

# ご注意

1 ~ 12 のBS用数字ボタンで選べないチャンネルは、次の操作で追加しないと番組表に表示されません。



1 BS または CS ボタンを押して、 チャンネルを登録したい衛星に 切り換える。



2 メニューボタンを押す。



**3** 「 ( メニュー切換 )」を選んで、 決定する。



**4** 「 **②**(初期設定)」を選んで、決定する。



チャンネル登録画面を表示させ る。

> 手順1で選んだ衛星のみ、チャンネル登録 できます。チャンネル登録画面を表示で きないときは、手順1に戻って衛星を切り 換えてください。

## BSチャンネルを設定するときは

1 「BSチャンネル設定変更」を選んで、 決定する。



2 「BSチャンネル登録」を選んで、決定 する。



## 110度CSのチャンネルを設定するときは

「CS1チャンネル登録」または「CS2 チャンネル登録」を選んで、決定する。



「CS1チャンネル登録」:

プラットワンのチャンネルを登録すると

「CS2チャンネル登録」:


スカイパーフェクTV!2のチャンネルを登 録するとき。

変更したいチャンネルにカーソ ルを合わせ、決定する。

> 選んだチャンネルの に✓が付き、リモ コンのチャンネル + / - ボタンや番組表で 選べるようになります。



例:「BSチャンネル登録」画面



「自動登録」 すべての無料チャンネル

および契約済みのチャン ネルに、✓が付く。

「クリア」 リモコンの数字ボタンで 選べるチャンネルを除く すべての√をはずす。

## 貸ちょっと一言

- のように明るく表示されるチャンネルは、 契約済みまたは無料のチャンネルです。
- のように暗く表示されるチャンネルは、未 契約のチャンネルまたは臨時チャンネルです。
- の付いているチャンネルにだけ、✓を付けられます。
- 新しく放送局が開設されると、チャンネルが自動で 追加されます。

# 現在視聴できるBS・110度CSチャンネル をすべて自動登録するときは

「自動登録」を選び、決定する。 現在視聴できるすべてのチャンネルに✔が付 き、リモコンのチャンネル + / - ボタンや番組 表で選べるようになります。

#### ✓をはずすには

✓の付いているチャンネルを選んで、決定する。

#### ご注意

- 1 ~ 12 のBS用数字ボタンに登録されたチャ ンネルには、あらかじめ のない/が付いていて、 ✓は、はずせません。
- 臨時チャンネルは選べません。 も表示されません。
- メニューボタンを押して、 メニューを消す。


# 暗証番号や視聴年齢 制限を設定する

BSデジタルや110度CSデジタルの視聴年齢制限付き番組(番組表で22ページやMYプラスで24ページ、「番組説明」画面で21ページでいついている番組)を、暗証番号設定すれば視聴できる年齢を制限できます。

お買い上げ時、暗証番号と視聴年齢制限は設定 されていません。

# ご注意

設定した暗証番号は、忘れないようにしてください。 視聴年齢制限付き番組を見るときに入力が必要です。 万一、忘れたときは、ご覧になりたい放送局のカスタマーセンターへお問い合わせください。



1 BSまたはCSボタンを押す。



2 メニューボタンを押す。



**3** 「 ( メニュー切換 )」を選んで、 決定する。



**4** 「**◇**(初期設定)」を選んで、決定する。



# 5 暗証番号を設定する。

11「暗証番号設定」を選んで、決定する。



2 1 ~ 10 までのBS用数字ボタン で4桁の暗証番号を入力する。


「0」を入力するときは、 10 ボタンを 押す.

暗証番号を間違えたときは⊲で戻り、入 力し直してください。

#### ご注意

設定した暗証番号は、忘れないようにしてください。万一、忘れたときは、ご覧になりたい放送局のカスタマーセンターへお問い合わせください。

例:暗証番号が1234の場合





3 「確定」が選ばれていることを確認して、決定する。



# 6 視聴年齢制限を設定する。

11「視聴年齢制限設定」を選んで、決定する。




2 1 ~ 10 までのBS用数字ボタンで、手順5で設定した4桁の暗証番号を入力する。

「0」を入力するときは、 10 ボタンを 押す。

暗証番号を間違えたときは√で戻り、入 力し直してください。

入力された数字は、\*マークで表示されます。





**3** 「確定」が選ばれていることを確認して、決定する。





# 暗証番号や視聴年齢制限を 設定する(つづき)

4 年齢制限を設定して、決定する。

4歳~19歳で設定できます。

例えば「14歳以上」に設定すると、15歳から視聴可能な番組を視聴するときに暗証番号の入力が必要です。15歳から視聴可能な番組は、番組表(愛22ページ)やMYプラス(愛24ページ)「番組説明」画面(愛21ページ)では「♣15オ~(15歳以上視聴可能)」と表示されます。



すべての成人向け番組の視聴を制限する ときは

「4歳以上」などの低い年齢に設定する。 視聴年齢制限付き番組を選ぶと、暗証番号を入力 しないと見ることができなくなります。

視聴制限をしないときは 許可年齢を「なし」に設定する。 視聴年齢制限付き番組でも暗証番号を入力しない で、見ることができます。

5 「確定」を選んで、決定する。



**7** メニューボタンを押して、 メニューを消す。

# 視聴年齢制限付き番組を選ぶと

暗証入力画面が表示されます。設定した暗証番号を
1 ~ 10 の数字ボタンで入力すると、番組を見ることができます。



# 暗証番号を変更するには


- 1 @136ページの手順1~4を行う。
- **2** △/▽で「暗証番号設定」を選び、真ん中を 押しこんで決定する。
- **3** 1 ~ 10 までのBS用数字ボタンで変更前の4桁の暗証番号を入力する。 変更前の暗証番号は、\*マークで表示されます。



変更前の暗証番号を忘れたときは、ご覧になり たい放送局のカスタマーセンターへお問い合わ せください。

- **4** 「確定」が選ばれていることを確認して、 真ん中を押しこんで決定する。
- **5** 1 ~ 10 までのBS用数字ボタンで好 みの数字を入力し、△/▽で「確定」を選 び、真ん中を押しこんで決定する。 暗証番号が変更されます。
- **6** メニューボタンを押して、メニューを消す。

# 接続端子の名前と はたらき



愛のページに詳しい説明があります。


- 11 "メモリースティック"挿入口 ( 195ページ )
- 2 " メモリースティック " アクセスランプ ( 195ページ )
- 3 AVマルチ入力端子(愛71、148ページ) 別売りのAVマルチケーブル(VMC-AVM250)を使っ て、"プレイステーション 2"などのAVマルチ出力端子 につなぎます。RGB接続またはY/C<sub>B</sub>/C<sub>R</sub>接続になり、 高画質な画像でゲームを楽しめます。
- 4 i.LINK i S400 (MICROMV) 端子 ( 158ページ )

MICROMV方式デジタルビデオカメラのi.LINK対応機 器につなぎます。デジタル信号が入出力されます。詳し くは、「i.LINKでの接続」(@154~165ページ)をご覧 ください。

- 5 ヘッドホン端子 ヘッドホンをつなぎます。
- 6 ビデオ2入力端子(S2映像/映像/音声)(ビ デオID-1システム)(@149ページ)

テレビゲームやビデオカメラレコーダーなどのビデオ出 力端子につなぎます。

#### メディアレシーバー後面



7 BS/110度CS IF入力端子( @102~105、 143、144ページ)

衛星アンテナからの同軸ケーブルをつなぎます。衛星ア ンテナ用の電源を供給するため、DC15Vの直流電圧が 出ています。

#### ご注意

VHF/UHF用のアンテナ接続ケーブルは絶対につながな いでください。

8 光デジタル音声出力端子( @71、151ページ)

AVアンプやサンプリングレートコンバーター内蔵の MDデッキなどの、光デジタル音声入力端子につなぎま す。

BS・110度CS放送のデジタル音声が出力されます。 また、テレビ(地上波)やビデオ機器などからのアナロ グ音声などはPCM音声(2ch)のデジタル信号に変換し て出力されます。

AVアンプなどにつなぐとき @71、151、152ページをご覧ください。 サンプリングレートコンバーター内蔵のMDデッキ などにつなぐときは ®151、152ページをご覧ください。

9 AVマウス端子( @33、125、143、144 ページ)

付属のAVマウスをつなぎます。

10 電話回線端子(愛107、108ページ)

付属のモジュラーテレホンコードカプラーを使って電話コ ンセントにつなぎます。また、ISDN回線をお使いのとき は、ターミナルアダプターのアナログポートにつなぎま す。ADSL回線をお使いのときは、スプリッターと市販の モジュラーテレホンコードカプラーを使ってつなぎます。


11 サービス端子

修理のときなどサービス業務に使います。ふたを開けな いでください。

12 i.LINK i S400 (TS/MICROMV) 端子 ( @156、157、159ページ )

ハードディスクレコーダーやD-VHSビデオなどの i.LINK対応機器とつなぎます。 デジタル信号を入出力します。詳しくは、「i.LINKでの 接続」(@154~165ページ)をご覧ください。

# 接続端子の名前とはたらき (つづき)



愛のページに詳しい説明があります。

# 13 ビデオ1、3入力端子(S2映像/映像/音声) (ビデオID-1システム)(愛143、144、 146、147、150ページ)

ビデオデッキやレーザーディスクプレーヤー、DVDプレーヤーなどのビデオ機器、およびデジタルCSチューナーなどのビデオ出力端子につなぎます。

# 14 音声出力端子(5k)(固定)(左/右) (愛153ページ)

オーディオ機器の音声入力端子につなぎます。 予約録画(〒36ページ)の設定に関係なく、選んでいる チャンネルや入力の音声が出力されます。

## ご注意

メディアレシーバー前面のヘッドホン端子にヘッドホンをつなぐと、音声出力端子からの音声信号が出力されなくなります。音声出力端子にカセットデッキなど録音機器をつないでいるときは、ご注意ください。

# 15 コンポーネント1入力端子(YPB/CBPR/CR映像/音声)(愛142、149ページ)

# Y PB/CB PR/CR 映像入力端子

DVDプレーヤーのコンポーネントビデオ出力端子(Y/C<sub>B</sub>/C<sub>R</sub>または、Y/B-Y/R-Y、Y/P<sub>B</sub>/P<sub>R</sub>) またはハイビジョン機器の映像出力端子につなぎます。

#### 音声入力端子

DVDプレーヤーまたはハイビジョン機器の音声出力端子につなぎます。

Y P<sub>B</sub>/C<sub>B</sub> P<sub>R</sub>/C<sub>R</sub> 映像入力端子での入力信号切換について

お買い上げ時は、「HDモード:1080」に設定されています。ご覧になる映像の信号の種類によって設定し直してください。

「⑤( 各種切換 )」メニューで「HDモード」を選び、「HDモード: 1080」か「HDモード: 1035」に設定してください。

従来のハイビジョン放送(有効走査線数1035本)を見るときは、「HDモード:1035」に設定してください。 なお、「HDモード:オート」には設定できません。 **愛のページに詳しい説明があります。** 

# 16 コンポーネント2入力端子(D4映像/音声) (愛71、142、146、150ページ)

#### D4映像入力端子

デジタルCSチューナーやビデオ機器などのD映像出力端子につなぎます。

#### 音声入力端子

デジタルCSチューナーやビデオ機器などの音声出力端子につなぎます。

D4映像入力端子での入力信号切換について (HDモード)

通常は、お買い上げ時の設定「HDモード:オート」のままでお使いください。

D4映像入力端子に入力される以下の2種類の信号を自動的に判別して、本機の画面に映すためです。

- デジタルハイビジョン放送(有効走査線数1080本): D4映像入力端子に他のBSデジタルチューナーなど、デジタルハイビジョン放送機器がつながっているとき。
- ・従来のハイビジョン放送(有効走査線数1035本): D4映像入力端子に従来のハイビジョン(ベースバンド)機器がつながっているとき。デジタルハイビジョンの識別制御信号がない映像信号は、有効走査線数1035本の画像で表示します。

#### D端子について

BS・110度CSには次のような信号フォーマットがあります。

信号フォーマット	走査線数	有効走査線数
525i(480i)	525本	480本
525p(480p)	525本	480本
1125i(1080i)	1125本	1080本
750p(720p)	750本	720本

iはインターレース:飛び越し走査、pはプログレッシブ:順次走査の略です(愛65ページ)。 ( )内は有効走査線数で数えたときの別称です。

BS・110度CSの信号フォーマットに対応するD端子の 種類は次のようになっています。

D端子の種類とその対応信号フォーマット

D端子の種類	525i	525p	1125i	750p
D1端子		×	×	×
D2端子			×	×
D3端子				×
D4端子				

# 17 センター入力端子(愛71ページ)

AVアンプのセンタースピーカー出力端子につなぎます。

# 18 VHF/UHFアンテナ端子( @102ページ)

VHF/UHF用のアンテナ接続ケーブルやケーブルテレビのケーブルをつなぎます。

III BS/CS/ビデオ出力端子(S2映像/映像/音声)(ビデオID-1システム)(愛143、144、146、147ページ)

ビデオデッキなどのビデオ入力端子につなぎます。 テレビ(地上波) BS、110度CS、ビデオ1~3入力\*、AVマルチ入力の信号が出力されます。

\* ただし、ビデオ1入力の信号については、「〜、テレビ 設定)」メニューで「初期設定」を選び、「ビデオ出力 設定」を「ビデオ1あり」にする必要があります (愛145ページ)。

#### ご注意

- コンポーネント入力端子につないだ機器の映像信号は 出力されません。
- " メモリースティック "に記録された静止画像は出力されません。
- 字幕放送やiLINKで録画した番組の字幕の映像信号は 出力されません。
- BS・110度CSのラジオやデータの音声は記録できますが、画像は正しく記録されません。
- i.LINKで録画したBS・110度CSのラジオやデータの音声は、記録できますが、画像は正しく記録されません。

予約録画実行中(愛33~35ページ)のご注意 通常は、画面に映っている映像と音声を出力します。 ただし、予約録画実行中は画面に映っている映像と音声 には関係なく、予約したチャンネルの映像と音声が出力 されます。

# ② ディスプレイ信号出力端子(白/黒) (愛101ページ)

付属のディスプレイケーブルでディスプレイの DISPLAY SIGNAL IN 端子とつなぎます。

②1 サブウーファー出力(可変)端子 (*ぽ*153ページ)


サブウ・ファーの入力端子とつなぎます。

- 22 コントロールS出力端子(愛13ページ) ソニー製機器のコントロールS入力端子とつなぎます。
- 23 電源AC100V入力端子(愛110ページ) 付属の電源コードをつなぎます。



# 接続端子の名前とはたらき ( つづき )

#### ディスプレイ後面



☞のページに詳しい説明があります。

回 DISPLAY SIGNAL IN(ディスプレイ信号入力)端子(BLACK/WHITE)(黒/白)(愛100ページ)

付属のディスプレイケーブルでメディアレシーバーの ディスプレイ信号出力端子とつなぎます。

25 AC IN(電源入力)端子(愛110ページ) 付属の電源コードをつなぎます。

# コンポーネント1、2入力端子につないだ機器の画像の色あいについて(カラーマトリクス)

コンポーネント入力につないだデジタルCSチューナーやDVDプレーヤーなどの出力が、525p(480p)、1125i(1080i)、750p(720p)の各信号フォーマットのとき、映像が自然な色あいになるように設定できます。

通常はお買い上げ時の設定のままでお使いください。色あいが不自然になったときには、設定し直してください。

「③( 各種切換 )」メニューで「カラーマトリクス」を選び、コンポーネント1、2の各入力ごとに、480p、1080i、720pの信号フォーマットを選んで、「Y/C<sub>B</sub>/C<sub>R</sub>」または「Y/P<sub>B</sub>/P<sub>R</sub>」で、自然な色あいになる方に設定してください。

お買い上げ時は、「480p」は「 $Y/C_B/C_R$ 」、「720p」は「 $Y/P_B/P_R$ 」、「1080i」では「 $Y/P_B/P_R$ 」に設定されています。

# ビデオをつなぐ

ビデオデッキ、ソニー製ハードディスクビデオレコーダーClip-On、またはレーザーディスクプレーヤーなどをつなぎます。それぞれの機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

# S2映像端子と映像端子のどちらにつなぐか 迷ったときは

よりよい画質でご覧いただくために、S2映像端子につないでください<sup>\*</sup>。


つなぐ機器にS映像端子がない場合は、映像端子に つなぎます。

\* レーザーディスクプレーヤーのときは映像端子につないでください。三次元Y/C分離回路搭載のレーザーディスクプレーヤーのときは、接続による画質の差はほとんど生じません。再生モードにはノーマルを選び、デジタルで再生しないでください。詳しくは、レーザーディスクプレーヤーの取扱説明書をご覧ください。

# BSアナログチューナーのないビデオのとき

BS・110度CSのテレビ放送をアナログ予約録画 したり(愛33ページ)、ビデオを見たりするため の接続です。

ビデオの取扱説明書もあわせてご覧ください。



- ① ビデオの再生画像を見るための接続(愛8ページ)。 ビデオにS映像出力端子がないときは、S映像のかわ りに映像コードでつないでください。
- ② BS・110度CSのテレビの放送をビデオにアナログ録 画するための接続(@33~36ページ)。 ビデオにS映 像入力端子がないときは、S映像のかわりに映像コー ドでつないでください。
- ③ BS・110度CSのテレビ放送を本機と連動して予約録 画するための接続(愛33ページ)。「準備13:AVマウ スを設定する」(愛125ページ)も行ってください。

# ビデオを見るには

ビデオの画像が出るまで、くり返しビデオボタンを 押す( 愛8ページ)。


## ご注意

- ・ 本機から録画した16:9の映像を、画面の横縦比4:3のワイ ド機能のないテレビで再生すると映像が縦長に引き延ばさ れて出力されます。
- 本機をモニターとして使い、ビデオなどで編集するとき は、再生機をビデオ1入力を除いたビデオ2、3入力端子に つないでください。お買い上げ時は、ビデオ1入力端子に つないだ機器の信号はBS/CS/ビデオ出力端子から出力さ れない設定になっているためです(愛145ページ)。
- i.LINK端子の付いているD-VHSビデオをつなぐときは、 i.LINK接続(愛157ページ)もすると、本機のi.LINK操作 画面で、録画や再生の操作ができます(愛82ページ)。

# ビデオをつなぐ(つづき)

# BSアナログチューナー内蔵ビデオのとき

BS・110度CSのテレビ放送をアナログ予約録画したり (で33ページ)、ビデオを見たりするための接続です。 ビデオの取扱説明書もあわせてご覧ください。



---:映像・音声信号の流れ

- ① ビデオの再生画像を見るための接続(で8ページ)。 ビデオにS映像出力端子がないときは、S映像のかわりに映像コードでつないでください。
- ② BS・110度CSのテレビの放送をビデオにアナログ録 画するための接続(愛33~36ページ)。BSアナログ 放送の録画は、ビデオ自身に内蔵のBSアナログ
- チューナーで受信し録画してください。ビデオにS映像入力端子がないときは、S映像のかわりに映像コードでつないでください。
- ③ BS・110度CSのテレビ放送を本機と連動して予約録 画するための接続(愛33ページ)。「準備13:AVマウスを設定する」(愛125ページ)も行ってください。

## ビデオを見るには

ビデオの画像が出るまで、くり返しビデオボタンを押す(*愛*8ページ)。

#### ご注意

- 110度CSに対応していない分配器を使ったり、衛星アンテナからビデオを経由してメディアレシーバーのBS/110度 CS IF入力端子につないだりしないでください。110度CSを受信できないことがあります。
- 本機をモニターとして使い、ビデオなどで編集するときは、再生機をビデオ2、3入力端子のいずれかにつないでください。お買い上げ時の設定では、ビデオ1入力端子につないだ機器の信号はBS/CS/ビデオ出力端子から出力されないためです(愛145ページ)。
- i.LINK端子の付いているD-VHSビデオをつなぐときは、 i.LINK接続(@157ページ)もすると、本機のi.LINK操作 画面で、録画や再生の操作ができます(@82ページ)。

## ビデオ1~3入力のS2映像入力端子と映像 入力端子の両方につないだときは

ビデオの映像信号をどちらの端子から入力するかを、ビデオ入力ごとにメニュー画面で設定できます。お買い上げ時は、S2映像入力端子から入力された画像が映ります。

- 1 ビデオボタンをくり返し押して、切り換え たいビデオ入力を選ぶ。
- **2** メニューボタンを押して、メニューを出す。
- **3** △/▽で「⑤( 各種切換 )」を選び、真ん中を押しこんで決定する。
- **4** △/▽で「S映像」を選び、真ん中を押しこんで決定する。
- **5** △/▽で「入」または「切」を選び、真ん中を押しこんで決定する。

「入」: S2映像入力端子から入力された画像を 見ることができる。

「切」: 映像入力端子から入力された画像を見

ることができる。

**6** メニューボタンを押して、メニューを消す。

## ビデオ1入力の信号をBS/CS/ビデオ出力端 子から出力するときは

お買い上げ時は、ビデオ1入力端子につないだ機器の信号は、BS/CS/ビデオ出力端子から出力されないようになっています。本機をモニターとして使い、ビデオなどで編集するときは再生機をビデオ2、3入力端子のいずれかにつないでください。ビデオ1入力の映像や音声をBS/CS/ビデオ出力端子につないだビデオ機器などで楽しむときは、以下の設定をしてください。ビデオ1入力端子につないだ機器の映像および音声がBS/CS/ビデオ出力端子から出力されます。


- **1** メニューボタンを押して、メニューを出す。
- **2** △/▽で「\*\*\*(テレビ設定)」を選び、真ん中を押しこんで決定する。
- **3** △/▽で「初期設定」を選び、真ん中を押しこんで決定する。
- **4** △/▽で「ビデオ出力設定」を選び、真ん中 を押しこんで決定する。
- **5** △/▽で「ビデオ1あり」を選び、真ん中を押しこんで決定する。
- **6** メニューボタンを押して、メニューを消す。

# デジタルCSチューナー をつなぐ

デジタルCS放送\*を見るには、デジタルCS放送局との受信契約が必要です。詳しくは、デジタルCS放送局へお問い合わせください。デジタルCSチューナーの取扱説明書もあわせてご覧ください。

\* スカイパーフェクTV! のことです。110度CSデジタル放送ではありません。


## D端子のあるデジタルCSチューナーのとき



#### デジタルCS放送を見るには

デジタルCS放送の画像が出るまで、くり返しコンポーネント AVマルチボタンを押す(愛8ページ)。

## D端子のないデジタルCSチューナーのとき



## デジタルCS放送を見るには

デジタルCS放送の画像が出るまで、くり返しビデオボタンを押す(で8ページ)。

## "プレイステーション 2" などをつなぐ

- "プレイステーション2"、
- "プレイステーション"(PS one)および
- "プレイステーション"を本機とつないで楽し めます。

つないだ"プレイステーション 2"などの取扱説明書もご覧ください。

#### ご注意

"プレイステーション 2"の一部の機種では、マルチAVケーブル(VMC-AVM250)で接続し、DVDビデオを再生した場合、出力信号(RGB)がコンポーネント映像信号(Y CB/PR)に固定されるため、画面が乱れる場合があります。本機のAVマルチ入力端子は、このコンポーネント映像信号に対応していますが、「AVマルチ入力」が「AVマルチRGB」に選択されているとDVDが正しく再生されません。コンポーネント AVマルチボタンをくり返し押して、「AVマルチY/CB/CR」を表示させ、入力を切り換えてください。


詳しくは、"プレイステーション 2"本体の取扱説明書をご覧いただくか、下記にお問い合わせください。

株式会社 ソニー・コンピュータエンタテインメント インフォメーションセンター

受付時間:10:00~18:00(土日祝日を除く)

"プレイステーション"および"PS one"は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。

## 別売りのマルチAVケーブル でつなぐとき



## "プレイステーション 2"などを楽しむには


映像が出るまで、コンポーネント AVマルチボタン をくり返し押す( @8ページ )。


### ご注意

- AVマルチ入力端子は、ビデオ入力端子に比べて色の帯域が 広くなっています。色あいが異なって見える場合がありま すが、本機に影響はありません。
- ソフトウェアの信号によっては、AVマルチ入力端子の RGBやY/CB/CR信号に適していないものもあります。

## その他のテレビゲームなどを つなぐ

メディアレシーバー前面のビデオ2入力端子に テレビゲームをつなぎます。テレビゲームの取 扱説明書もご覧ください。





#### テレビゲームを楽しむには

映像が出るまで、ビデオボタンをくり返し押す ( 198ページ )。

#### ご注意


電子的なライフルやガン(銃)などで標的にして楽しむ シューティングゲームなどは、本機の画面を使用できないこ とがあります。詳しくは、ゲームソフトの取扱説明書をご覧 ください。

# DVDプレーヤーを つなぐ

コンポーネントビデオ出力端子のあるDVDプ レーヤーはメディアレシーバーのコンポーネン ト入力端子につなぐと、より高画質の画像をお 楽しみいただけます。

DVDプレーヤーの取扱説明書もあわせてご覧 ください。

コンポーネントビデオ出力端 子にD端子のないDVDプレー ヤーのときは




端子は、メーカーによ り色や名前が異なりま す。右表のようにつな CB、B-Y、PB端子 いでください。

Y端子 Y端子 P<sub>B</sub>/C<sub>B</sub>端子 CR、R-Y、PR端子 Pr/Cr端子

=>:映像・音声信号の流れ

## DVDプレーヤーをつなぐ (つづき)

## コンポーネントビデオ出力端 子にD端子のあるDVDプレー ヤーのときは



:映像・音声信号の流れ

デジタルチューナーをつながないときは、コンポーネント1入力にもつなげます。


D映像コードのかわりに、D端子コンポーネントビデオコード(別売り: VMC-DP20CVなど)を使ってY端子、CB端子、CR端子とD端子をつなぐこともできます。

#### DVDを見るには

コンポーネントビデオ出力端子のあるDVDプレーヤーのときは

DVDプレーヤーの画像が出るまで、くり返しコンポーネント AVマルチボタンを押す(愛8ページ)

## コンポーネントビデオ出力端子 のないDVDプレーヤーのときは



#### DVDを見るには

コンポーネントビデオ出力端子のないDVDプレーヤーのときは

DVDプレーヤーの画像が出るまで、くり返しビデオボタンを押す(で8ページ)。

# オーディオ機器を つなぐ


## 光デジタル入力対応の オーディオ機器をつなぐ

光デジタル音声入力端子を持つAVアンプや、 サンプリングレートコンバーター内蔵のMD デッキなどをつなぎます。

センタースピーカーのかわりに本機のスピー カーでセンター音声を聞くときは「TVセン タースピーカーにAVアンプをつなぐ」(@71 ページ)を行ってください。

つなぐオーディオ機器の取扱説明書もあわせて ご覧ください。

メディアレシーバー後面



## AAC対応AVアンプをつなぐときは

「〇(メニュー切換)」メニューで「◆(各種切換)」 を選び、「光デジタル出力」を「オート」にしてくだ さい。

放送の種類	メディアレシーバー後面の光デジ タル音声出力端子から出力する信号
BS・110度CS デジタルのデジ タル音声	AAC音声(BS・110度CSデジタル放 送用音声方式)がそのまま出力されま す。
地上波やビデオ 機器などからの アナログ音声	PCM音声(2ch)のデジタル信号に 変換して出力されます。

- **1** BS または CS ボタンを押す。
- 2 メニューボタンを押して、メニューを出す。
- **3** △/▽で「♀(メニュー切換)」選び、真ん中 を押しこんで決定する。
- 4 △/▽で「●(各種切換)」を選び、真ん中を 押しこんで決定する。
- 5 △/▽で「光デジタル出力」を選び、真ん中 を押しこんで決定する。
- 6 △/▽で「オート」を選び、真ん中を押しこ んで決定する。
- **7** メニューボタンを押して、メニューを消す。

#### 貸ちょっと一言

BS・110度CSデジタル放送の番組によっては、5.1chサラウ ンドなどの音声を楽しめます。つなぐオーディオ機器の取扱 説明書もあわせてご覧ください。

## オーディオ機器をつな*ぐ* (つづき)

AACに対応していないAVアンプやサンプリングレートコンバーター内蔵のMDデッキなどの機器をつなぐときは

「 ( ) メニュー切換 )」メニューで「 ( ) ( 各種切換 )」を選び、「光デジタル出力」を「PCM」( お買い上げ時の設定 )にしてください。

BS・110度CSのデジタル音声も、地上波やビデオ機器などからのアナログ音声もすべて、PCM音声(2ch)のデジタル信号に変換して出力されます。

- **1** BS または CS ボタンを押す。
- 2 メニューボタンを押して、メニューを出す。
- **3** △/▽で「♀(メニュー切換)」選び、真ん中 を押しこんで決定する。
- **4** △/▽で「�️( 各種切換 )」を選び、真ん中を 押しこんで決定する。
- **5** △/▽で「光デジタル出力」を選び、真ん中を押しこんで決定する。
- **6** △/▽で「PCM」(お買い上げ時の設定)を 選び、真ん中を押しこんで決定する。
- **7** メニューボタンを押して、メニューを消す。

予約録画実行中( @30~35ページ) のご注意

- 音声信号が1つのときは本機のスピーカーから聞こえる音声には関係なく、予約されたBS・110度CSチャンネルの音声を出力します。ただし、「PCM」に設定されているときは、二重音声番組では、「③(予約設定)」メニューの「二重音声設定」(デ36ページ)で設定した音声が出力されます。
- ・第2音声など音声信号が複数あるときは i.LINKでデジタル予約録画したとき(愛30ページ)は、第 1音声が出力されます。 AVマウスでアナログ予約録画したとき(愛33ページ)は、 予約時に設定した音声が出力されます。

光デジタル音声入力対応のオーディオ機器につないだス ピーカーでのみ音声を聞くときは

「昼(各種切換)」メニューの「スピーカー」を「切」にしてください。本機での音量調節に関係なく、本機のスピーカーから音声が出なくなります。オーディオ機器側で音量を調節してください。


#### ヘッドホンで音声を聞くときは

メディアレシーバー前面のヘッドホン端子にヘッドホンをつなぐと、BS・110度CSデジタル放送とi.LINK端子からの入力以外は、光デジタル音声出力端子から出力されなくなります。

#### ご注意

- BS・110度CSデジタル放送では、「光デジタル出力」を「オート」にすると、光デジタル音声出力からAAC音声が出力されます。AACに対応していないAVアンプやサンプリングレートコンバーター内蔵のMDデッキなどにつなぐときは、必ず「PCM」に設定してください。「オート」のままだと、正しく出力されません。
- 本機には、録画防止機能(コピープロテクション)が付いています(愛32、154ページ)。そのため、音声に関しても、メディアレシーバー後面の光デジタル音声出力端子からの信号を、録音できない番組があります。
- 光デジタル音声出力端子からは、BS・110度CSデータでの 効果音(ピンポンとかブーなど)は出力されません。

## その他のオーディオ機器 (2ch入力対応)をつなぐ




オーディオ機器につないだスピーカーで音声を聞くときは「②( 各種切換 )」メニューの「スピーカー」を「切」にしてください。本機での音量調節に関係なく、本機のスピーカーから音声が出なくなります。オーディオ機器側で音量を調節してください。

### ご注意

メディアレシーバー前面のヘッドホン端子にヘッドホンをつなぐと、音声出力端子からの音声信号が出力されなくなります。音声出力端子にカセットデッキなど録音機器をつないでいるときは、ご注意ください。

## サブウーファーをつなぐ



## i.LINKでの接続

## i.LINK(アイリンク) について

### i.LINKで何ができるの?

i.LINKは、i.LINK端子を持つ機器間で、デジタル映像やデジタル音声などの信号を双方向でやりとりしたり、他機を操作したりできます。次のような特徴があります。

- i.LINKケーブル1本だけでi.LINK対応機器間をつ なげます。
- 複数のi.LINK対応機器をつないだときは、他の機器を介してつないでも、操作やデータのやりとりができます。このため、接続順序は気にする必要ありません。
- つなぐ機器の特性や仕様によっては、操作のしか たが異なったり、つないでも操作やデータのやり とりができない場合があります。
- LINC(愛右記)した、i.LINK対応機器を1度に1 台だけ操作できます。

LINC(リンク)する:操作したいi.LINK対応機器を選ぶ

i.LINKケーブルでつないだだけでは、i.LINK対応機器を本機は操作できません。


まず操作したい相手を選ぶ必要があります。これを「LINCする」といいます。

「LINCする」と、本機と操作したい相手の機器間で、次の図のように信号のやりとりが行われます。

例:本機がハードディスクレコーダー(HDR)をLINC するとき

呼びかけ①と返答②でLINCが成立して初めて、i.LINK対応機器を操作できるようになります。

① 本機が「これから操作してもいいですか?」と、ハードディスクレコーダー(HDR)に信号を送る。



② ハードディスクレコーダー(HDR)が 「了解です」と、本機に信号を送る。

#### ♡ちょっと一言

LINCは、Logical Interface Connection(ロジカル・イン ターフェース・コネクション:「論理的な接続を行う」の意) の略です。

i.LINK(アイリンク)および。はIEEE1394の親しみやすい呼称としてソニーが提案し、国内外多数の企業からご賛同いただいている商標です。

IEEE1394は電子技術者協会によって標準化された国際標準規格です。

コピープロテクションについて( ☞32ページもご覧くだ さい)

本機はDTLAのコピープロテクション技術に対応しています。

著作権保護に対応したi.LINK対応機器には、デジタルデータのコピープロテクション技術が採用されています。

この技術のひとつは、DTLA(The Digital Transmission Licensing Administrator)というデジタル伝送における著作権保護技術の管理運用団体から許可を受けているものです。

このDTLAのコピープロテクション技術を搭載している機器間では、コピーが制限されている映像/音声/データにおいて、i.LINKでのデジタルコピーができない場合があります。また、DTLAのコピープロテクション技術を搭載している機器と搭載していない機器との間では、i.LINKでデジタルの映像/音声/データのやりとりができない場合があります。

## i.LINKでの接続について

i.LINK対応機器は、i.LINKケーブルで数珠つなぎにします(「デイジー・チェーン」と呼びます。




2つの機器の間に他の機器がつながれていても、 操作やデータのやりとりを行えます。

#### 途中から分岐してつなげます


- i.LINK端子を3つ以上持つi.LINK対応機器の場合、途中から分岐してもつなげます。
- i.LINKの規格上、一番長い経路は17台までつなげます (i.LINKケーブルは、一番長い経路に対して連続して 16本まで使用できます)。

ひとつの経路に対して使用したi.LINKケーブルの数を「ホップ」と呼びます。例えば、下図のA Cの経路は6ホップ、A Dの経路は3ホップとなります。



A B、A C、A D、B C、B D、C D、いずれの経路も最大17台の機器をつなげます(最大16ホップ)。

接続が輪(ループ)にならないようにつないでください デジタル信号は、接続したすべてのi.LINKケーブルに流 れます。信号を出力した機器に同じ信号が戻らないよう、 輪にならないようにつないでください。接続が輪(環状) になることを「ループ」と呼びます。



#### 接続についてのご注意

- ・i.LINKのデジタル信号は、その機器で取り扱えるかどうかに関わらず、つないだ他のi.LINK対応機器に中継されます。ただし、コンピューターなど一部のi.LINK対応機器の中には、電源が切られていたり、省電力モードに入っていると、データを中継しない機器があります。i.LINKでの接続の際は、つなぐ機器の取扱説明書もご覧ください。
- i.LINKは、すべてのi.LINK対応機器間での接続動作 を保証するものではありません。i.LINK対応機器間で データやコントロール信号がやりとりできるかどうか は、それぞれの機器の機能によって異なります。
- i.LINK対応機器には、その機器が対応している最大データ転送速度がi.LINK端子の周辺に表記されています。i.LINKの最大データ転送速度は、約100/200/400Mbps\*が定義されており、200MbpsのものはS200、400MbpsのものはS400と表記されます。最大データ転送速度が異なる機器をつないだ場合や、機器の仕様により、実際の転送速度が表記と異なることがあります。
- \* Mbps(メガビーピーエス)とは、「Mega bits per second」の略で、1秒間に通信できるデータの容量を示しています。400Mbpsでは、1秒間に400メガビットのデータを転送します。

# ハードディスク レコーダーをつな*ぐ*

ソニー製のデジタル レコーディング ハード ディスクドライブ(Digital Recording HDD) VRP-T1などとつなぎます。

i.LINK操作画面(愛86ページ)などでは「HDR」と表示されます。


i.LINK接続をすると、本機のi.LINK操作画面を使って、受信中のBS・110度CSデジタル放送をハードディスクレコーダーにデジタル録画したり(愛30、82ページ)、ハードディスクレコーダーに録画した番組をデジタル再生したりできます(愛84ページ)。

また、D-VHSビデオもi.LINK接続しているときは(愛157ページ) ハードディスクレコーダーからD-VHSビデオにダビング(愛89ページ)できます。

なお、ソニー製ハードディスクビデオレコー ダーClip-On(2002年9月現在)は、i.LINK対 応機器ではありませんが、AVマウスで予約録 画(愛33ページ)できます。

ハードディスクレコーダーの取扱説明書もあわせてご覧ください。

## ハードディスクレコーダー をつな*ぐ*



本機でハードディスクレコーダーを操作 するには

愛82~86、88ページをご覧ください。

## D-VHSをつなぐ

D-VHS(デジタルハイビジョンビデオ)をつなぎます。

D-VHSビデオにつなぐとi.LINK操作画面 ( \*\*\* 87ページ ) などでは 「D-VHS 」 と表示され ます。

i.LINK接続をすると、本機のi.LINK操作画面を使って、受信中のBS・110度CSデジタル放送をD-VHSビデオにデジタル録画したり(愛30、82ページ)、D-VHSビデオに録画した番組をデジタル再生したりできます(愛84ページ)。

また、ハードディスクレコーダーもi.LINK接続しているときは(愛156ページ)、ハードディスクレコーダーからD-VHSビデオにダビング(愛89ページ)できます。


D-VHSビデオの取扱説明書もあわせてご覧ください。

2002年9月現在推奨機種 日本ビクター製デジタルハイビジョンビデオ HM-DH35000

#### ご注意

- 上記推奨機種以外のD-VHSビデオを本機につないでも、正しく動作しない場合があります。
- ソニー製D-VHSビデオデッキSLD-DC1は、本機の操作画面で操作できますが、デジタルハイビジョン信号(1)と10度CSデジタル放送は録画できません。

## D-VHSをつなぐ



本機でD-VHSビデオを操作するには ®82~87ページをご覧ください。

#### ご注意

D-VHSビデオをアナログ録画やアナログ再生にも使うときは、「ビデオをつなぐ」(愛142ページ)も行ってください。

# MICROMV方式 デジタルビデオカメラ をつな*ぐ*


ソニー製のMICROMV方式デジタルビデオカ メラDCR-IP55などとつなぎます。

i.LINK操作画面( 193ページ ) などでは「M-MV」と表示されます。

i.LINK接続をすると、本機の「i.LINK再生」 (M-MV)操作画面を使って、MICROMV方式 デジタルビデオカメラの映像をデジタル再生で きます(愛92ページ)。

MICROMV方式デジタルビデオカメラの取扱 説明書もあわせてご覧ください。

## MICROMV方式デジタル ビデオカメラをつなぐ



本機でMICROMV方式デジタルビデオカ メラを操作するには

@92~93ページをご覧ください。

# その他のi.LINK対応 機器をつな*ぐ*

ハードディスクレコーダーや、D-VHSビデオ、MICROMV方式デジタルビデオカメラ以外のi.LINK対応機器をつないで、LINCする操作を説明します。本機でLINCしても、つないだ機器を本機では操作できません。つないだ機器側で操作してください。

i.LINK操作画面などでは「OTHER」と表示されます。


つないだi.LINK対応機器の取扱説明書も必ずご 覧ください。

### ご注意

- 上記の機種以外のi.LINK対応機器は、本機の操作画面では 操作できません。
- 次のi.LINK対応機器は、本機が対応していないため、つながないでください。
  - DV方式デジタルビデオカメラ
  - パソコン
  - MDデッキ
- 機器によっては、正しくLINCできないことがあります。 また、LINCできても、デジタル信号が正しくやりとりされないことがあります。詳しくは、つないだi.LINK対応機器の取扱説明書をご覧ください。
- i.LINK端子からは、受信中のBS・110度CSデジタル放送 のデジタル信号が出力されます。

(地上波放送や本機につないだビデオやDVDの映像などは出力されません。)

## その他のi.LINK対応機器 をつなぐ





## その他のi.LINK対応機器を つなぐ( つづき )

## つないだi.LINK対応機器を LINCするには

- **1** リモコン右横の「開」ボタンを押して、ふた を開ける。
- 2 再生するときはi.LINK再生ボタンを押して「i.LINK再生」操作画面を、録画するときはi.LINK録画ボタンを押して「i.LINK録画」操作画面を表示する。

接続中の機器とつないだことのある機器が「接続機器リスト」に表示されます。

接続機器リスト



- 3 △/▽でLINCしたい(操作したい) 「OTHER」\*を1台選び、真ん中を押しこ んで決定する。
  - 「LINC中です」と表示されて、選んだ「OTHER」に○が付きます。
  - \* ハードディスクレコーダーと、MICROMV方式デジタルビデオカメラ、D-VHSビデオ以外で本機とLINCできるi.LINK対応機器は、すべて「OTHER」と表示されます。

「OTHER」が表示されないときや、6台以上の i.LINK対応機器をつないでいるときは 登録機器を変更してください(愛161ページ)。

- 4 i.LINK操作画面を消す。
  - 「i.LINK再生」操作画面を表示しているときは i.LINK再生ボタンを押す。
  - 「i.LINK録画」操作画面を表示しているときは i.LINK録画ボタンを押す。
- 5 つないだi.LINK対応機器側で操作する。

#### 本機とLINCすると

LINC したi.LINK対応機器との間で、デジタル信号 の入出力ができるようになります。

### ご注意

一部のi.LINK対応機器は、「OTHER」と表示されて本機と LINCできても、デジタル信号が正しくやりとりできない場 合があります。つないだi.LINK対応機器の取扱説明書をご確 認ください。

## 本機とLINCできないときは

△/▽で「設定」ボタンを選び、接続機器の情報を確認してください。

本機が対応していないi.LINK対応機器のときは、設定画面に「操作できない機器です」というメッセージが表示されます。つないだi.LINK対応機器の取扱説明書をご確認ください。

i.LINK対応「機器設定」画面



本機が対応して いないi.LINK対 応機器の場合

# i.LINK対応機器の 設定をする

本機はつないだ順に最大5台までi.LINK対応機器を自動登録し、i.LINK操作画面にそれらの機器を表示できます。


この5台の中から、1度に操作できる(LINCできる)のは1台です。

## 6つ以上のi.LINK対応機器を i.LINKでつなぐときは [登録変更]

6台目のi.LINK対応機器をつなぐときは、すでにつないだ順に自動登録されている5台のいずれかと入れ換えて登録し直さないと、本機のi.LINK操作画面に表示されず、操作もできません。

### ご注意

5台以内のときは、この操作はできません。



ここでは例として、「HDR2」のかわりに、 別のハードディスクレコーダーを登録する 場合

**1** LINCしているi.LINK対応機器 の動作を停止させるか、電源を 切る。

- **2** 開ボタンを押して、ふたを開ける。
- **3** i.LINK再生ボタンを押す。
  「i.LINK再生」操作画面が表示されます。



- 4 「設定」ボタンを選んで、決定する。
  - 「機器設定」画面が表示されます。
  - 「機器設定」画面について詳しくは、 愛164ページをご覧ください。

「機器設定」画面



**5** 入れ換えたいi.LINK対応機器 (ここでは「HDR2」)を選ん で、決定する。

#### 真ん中を 押しこんで決定

ご注意

- 「接続機器」リストには、i.LINKで接続中の機器と つないだことのある機器が表示されています。その ため、リストに表示されていても、LINCするに は、実際にi.LINKケーブルでつなぐ必要がありま
- 現在LINC中の機器および録画予約されている機器 (┛マーク)は、入れ換えられません。



## i.LINK対応機器の設定をする (つづき)

新たに登録したいi.LINK対応機器(ここでは未登録の「HDR」)を選んで、決定する。



上下に▲/▼があるときは、リモコン の△/▽で前後の機器を見ることがで きます。

### ご注意

「操作できない機器です」と表示されるi.LINK対応機器は登録できません。

7 「戻る」ボタンを選んで、決定する。


「i.LINK再生」操作画面に戻ります。



**8** i.LINK再生ボタンを押して、「i.LINK再生」操作画面を消す。

## LINC中のi.LINK対応機器を いったん解除するときは [ LINC解除 ]

下の図①で、本機とLINC中の「機器A」は、本機とだけ、デジタル信号のやりとりができます。




「機器B」が「機器A」とやりとりする(図②)ためには、本機と「機器A」間のLINCをいったん解除する必要があります。

メディアレシーバーの電源スイッチで主電源を切るか、電源スタンバイ(電源/スタンバイランプが赤く点灯)にする、または以下の手順を行ってください。


#### 図(2)

「LINC解除」をするか、本機の主電源を 切る、または電源スタンバイにする。



#### ご注意

- i.LINK対応機器の予約録画終了後は、予約したi.LINK対応 機器がLINCされたままになる場合があります。
- 上の図で本機と機器Aがデジタル信号のやりとりをしているときは、リモコンの電源ボタンを押して本機を電源スタンバイにしても、LINCを解除できません。ただし、メディアレシーバーの電源スイッチを押して主電源を切れば、LINCは解除されます。



- **1** LINCしているi.LINK対応機器 の動作を停止させる。
- **2** 開ボタンを押して、ふたを開ける。
- **3** i.LINK再生ボタンを押す。 「i.LINK再生」操作画面が表示されます。



- 4 「設定」ボタンを選んで、決定する。
  - 「機器設定」画面が表示されます。
  - 「機器設定」画面について詳しくは、 愛164ページをご覧ください。

「機器設定」画面




5 「LINC解除」ボタンを選んで、 決定する。

LINCしていたi.LINK対応機器の○が消えて、LINCが解除されます。



6 「戻る」ボタンを選んで、決定する。


「i.LINK再生」操作画面に戻ります。



**7** i.LINK再生ボタンを押して、「i.LINK再生」操作画面を消す。

## i.LINK対応機器の設定をする (つづき)

## 「機器設定」画面について



#### A「接続機器」リスト

i.LINK操作画面から操作できるi.LINK対応機器を表示します。つないだ順に5台まで自動的に登録されます。 接続機器の右の数字は、同じHDRやM-MV、D-VHSの中で何番目につないだ機器かを示します。HDR、M-MV、D-VHS、OTHERの順に表示します。

: 現在LINC中のi.LINK対応機器

HDR : ハードディスクレコーダー(愛82ページ) M-MV : MICROMV方式デジタルビデオカメラ

(愛92ページ)

D-VHS: D-VHSビデオ(@782ページ)

OTHER: 上記以外のi.LINK対応機器(愛159ページ)

- B i.LINK対応機器の登録状況
  - □ :未登録のi.LINK対応機器
  - ☑ :登録中のi.LINK対応機器(5台まで登録できます)
  - :録画予約されているi.LINK対応機器(「接続機器」リストから登録を削除できません。)
- C i.LINK対応機器の登録名

つないだ機器の登録名として、本機が決めた名前です。

- D カーソル(選ばれているところ) 黄色で表示され、リモコンの△/▽/▽/▽/を動させて、i.LINK
- メーカー名
- F「i.LINK機器」リスト の件数

対応機器を選びます。

- G 製品型名
- H「LINC解除」ボタン LINC中のi.LINK対応機器をいったん解除します(愛162 ページ)。
- ■「戻る」ボタン
  i.LINK操作画面に戻ります。
- メッセージ欄

本機が対応していないi.LINK対応機器は、「操作できない機器です」と表示され、「接続機器」リストに登録できません。


【 上下に▲/▼があるときは、リモコンの△/▽で前後の機器を見ることができます。

## 電源スタンバイ時に本機を中継 してデジタル信号のやりとりを するには[i.LINK待機設定]

本機の電源スタンバイ時(電源/スタンバイランプが赤く点灯)でも、「機器A」と「機器B」が本機を中継してデジタル信号のやりとりを行えるように設定できます。



「機器A」と「機器B」を直接つながなくても デジタル信号のやりとりを行えます。



1 BSまたはCSボタンを押す。



2 メニューボタンを押す。



**3** 「② メニュー切換)」を選んで、 決定する。



**4** 「**◇**(初期設定)」を選んで、決定する。



**5** 「i.LINK待機設定」を選んで、決定する。



**ん**「する」を選んで、決定する。

「する」: 本機が電源スタンバイ時でも、本機を中継してデジタル信号のやりとりを行えます。 「しない」設定よりも、電源スタンバイ時の 消費電力が上がります。

「しない」(お買い上げ時の設定):本機が電源スタン バイ時は、本機を中継してデジタル信号のや りとりを行えません。



**7** メニューボタンを押して、メ ニューを消す。

# 故障かな? と思ったら

修理に出す前に、もう1度、点検をしてくださ い。それでも、正常に動作しないときは、お買 い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談く ださい。

ご相談になるときは、次のことをお知らせくだ さい。

セットの型名:

ケーディーイーピー エイチエックス

## KDE-P42HX1

ディスプレイの型名: ヒーティエム

PDM-4200

メディアレシーバーの型名:

MBD-HX1P

セットの型名:

ケーディーイーピー エイチエックス

## KDE-P50HX1

ディスプレイの型名: ヒーティエム

**PDM-5000** 

メディアレシーバーの型名: エムヒーティ エイチエックス ヒー

MBD-HX1P

画面サイズ(番号)がどれかわからないとき は、保証書に記載されている型名をお知らせく ださい。

リモコンの型名:

アールエム ジェイ

RM-J404

故障の状況:できるだけくわしく

購入年月日:

## 自己診断表示 - 画面が消え、 電源/スタンバイランプが点滅し たら

ディスプレイおよびメディアレシーバーには自己診断表示機 能がついています。これは本機に異常が起きたときに、電源/ スタンバイランプの点滅およびその速さでテレビの状態をお 知らせし、よりスムーズにサービス対応させていただくため の機能です。





## 電源/スタンバイランプの状態と本機の症状

下記の状態のときは、メディアレシーバーの電源ス イッチで電源を切り、ディスプレイとメディアレ シーバー両方の電源コードをコンセントから抜いて ください。電源コードを抜いてから10秒以上たって から再び電源を入れて症状を確認してください。そ れでも同じ症状が出た場合は、お買い上げ店に、点 滅の状態を知らせてください。

電源/スタンバイランプの色/状態		<u>د ار جار</u>
メディアレシーバー	ディスプレイ	症状
赤点滅9回を くり返す	赤点滅 緑点滅 赤点滅 緑点滅 赤点滅・・)	ディスプレイが 異常。
消灯	オレンジ点滅	メディアレシーバー の電源コードがはず れている。
オレンジ点滅	●	ディスプレイの電源 コードがはずれてい る。
オレンジ点滅	オレンジ点滅	ディスプレイケーブ ルがはずれている。
赤点滅9回を くり返す	→ 赤点滅4回を くり返す	ディスプレイの温度 が高い。 または、ディスプレ イの冷却ファンが 異常。
- <mark>→</mark> - 赤点滅4回を くり返す	赤点灯	メディアレシーバー の温度が高い。 または、メディアレ シーバーの冷却ファ ンが異常。

## 映像について

BS・110度CSデジタルを視聴しているときは、「BS・110度CSについて」(@170ページ)をご覧く

ださい。		
症状	対処のしかた	
画像が出ない		
すべてのチャンネルが映らない。	<ul> <li>・電源コードをしっかりつないでください。</li> <li>・ディスプレイケーブルがディスプレイとメディアレシーバーにしっかりつながれているか確認してください。</li> <li>・メディアレシーバーの電源スイッチを押して、主電源を入れてください。</li> <li>・アンテナ線をしっかりつないでください。</li> <li>・消画にしていませんか?(愛52ページ)。</li> <li>消画のときはディスプレイのPICTURE OFF⊠ランプが青く点灯します。</li> <li>・「残像軽減モード」にしていませんか?(愛56ページ)。</li> <li>「残像軽減モード」のときは画面が白くなり、約30分後に自動的に通常の画面に戻ります。</li> </ul>	
特定のチャンネルだけが映らない。	・チャンネルを合わせ直してください( ぽ111ページ )。	
テレビの電源が突然切れた/ハつのまにか消えていた(電源スタンバイ状態になった)。	・テレビの消し忘れを防ぐため、テレビ(地上波)放送終了後(2画面では操作画面、メモでは左画面放送終了後) または放送のないチャンネルを受信している状態で約10分過ぎると、「オートシャットオフ」と表示されて、自動的に電源スタンバイ状態になります。(ただし、BS・110度CSデジタルのチャンネルを表示しているときは、そのまま画面が表示され、電源スタンバイ状態にはなりません。) ・オフタイマーを設定していませんでしたか?(1967ページ)	
	- 接続コードをしっかりつないでください。	

#### つないだ機器の画像が出ない。

- 接続コードをしっかりつないでください。
- リモコンの入力切換用のボタンを押してください(愛8ページ)。
- S映像入力のときは、「 🗐 ( 各種切換 )」 メニューで、 「S映像 」 を 「入 」 にして ください(愛145ページ)。
- "プレイステーション 2"をAVマルチ入力端子につないでいるときは、 "プレイステーション 2"のコンポーネント出力の設定と本機のAVマルチ (RGBまたはY/CB/CR)入力を合わせてください(@9ページ)。
- 消画にしていませんか?(愛52ページ)。 消画のときはディスプレイのPICTURE OFF⊠ランプが青く点灯します。

#### きれいに映らない

画像が二重、三重 になる。



- アンテナ線をしっかりつないでください。
- アンテナの位置、方向、角度を調整してください。
- •「🏲テレビ設定」メニューで「GR設定変更」を選び、「GR」を「入」にしてく ださい(愛131ページ)。

雪が降るような画 面、うすい画面、 風がふくとちらつ <。



- アンテナが風でこわれたり曲がったりしていないか確認してください。
- アンテナの寿命を確認してください(通常3~5年、海辺では1~2年)。

斑点や点模様が走 る。



• ヘアードライヤー、自動車、バイクなどからの雑音電波の干渉を受けていま す。アンテナはなるべく道路から離して設置してください。

色がつかない、 色がおかしい、 画面が暗い。



- 明るさ設定ボタンを押して、画質設定を選んでください(愛52ページ)。
- •「🛂 ( 画質/音質 )」メニューで、画質を調整してください。

## 故障かな?と思ったら (つづき)

症状 対処のしかた

### きれいに映らない

画面に光る点、 または光らない 点がある。



• フラットパネルテレビの映像は微細な画素の集合です。画面の一部に画素欠けや 輝点が存在する場合がありますが、故障ではありません。

輝点・減点	
電源を入れたとき、画面のちらつきや むらが見える。	<ul><li>電源を入れたときに画面に「むら」や「ちらつき」が見える場合がありますが、プラズマディスプレイの性質によるものであり、故障ではありません。</li></ul>
画面がまぶしい。	<ul><li>明るさ設定ボタンを押して、画質設定を選んでください(愛52ページ)。</li></ul>
縞状のノイズが多い。	<ul> <li>・付属のアンテナ接続ケーブルを使って、テレビアンテナをつないでいるか確認してください。</li> <li>・アンテナ線は、他の電源コードや接続ケーブルから、できるだけ離してください。</li> <li>・フィーダー線や室内アンテナは特に電波妨害を受けやすいため、使わないでください。</li> </ul>
画像が乱れる、 雑音が混じる。	<ul><li>ディスプレイの前面や真横に本機に接続した機器を設置していませんか?</li><li>ディスプレイと他機の間隔をあけてください。</li></ul>
ビデオの再生/録画時に縞状のノイズが出る。	<ul> <li>ビデオとメディアレシーバーが近いため、干渉しあっています。ビデオをメディアレシーバーからできるだけ離して置いてください。</li> <li>ビデオなどの機器をディスプレイに近付けて設置すると相互干渉でノイズが生じることがあります。30cm以上離して設置してください。</li> <li>ディスプレイの前面や側面に設置するのを避けてください。</li> </ul>
AVマルチ入力端子につないだ "プレイステーション 2"などの画像が ずれる。	•「昼(各種切換)」メニューで「AVマルチ画面位置」を調整してください(@9ページ)。

### AVマルチ入力端子につないだ "プレイステーション 2"の画像が きれいに映らない。

- ・"プレイステーション 2"をAVマルチ入力につないでいるときは、
  - "プレイステーション 2"のコンポーネント出力の設定と本機のAVマルチ(RGB またはY/CB/CR)入力を合わせてください(@9ページ)。

#### 画面に焼き付きや残像が出る。

•「⑤」各種切換)」メニューで「スクリーンセ・バー」を選び、「残像軽減モード」を 「入」にしてください(3656ページ)。 しばらくそのままの状態にしておくと、焼 き付きや残像が軽減されます。30分後に自動的に通常の画面に戻ります。残像が 気になるときは、くり返し「残像軽減モード」を行ってください。

#### 画面表示がずれる/動く。

•「② 各種切換)」メニューの「スクリーンセ・バー」で、「自動表示位置移動」が 「入」になっていませんか?(愛56ページ)画面表示のずれや移動が気になるとき は「切」にしてください。お買い上げ時は「自動表示位置移動:入」に設定されて います。

#### ワイド画面が切り換わる

オートワイドのときに画面モードが勝 手に切り換わる。

- CMが入ったり、番組が変わったりするときなどに、画面サイズが変わって不自 然に見えたり、変わるまでに数秒間かかったりすることがあります。番組に最適 なワイド画面を本機が判断しているためです(愛58ページ)。
- 識別制御信号のある画像を受信して、自動的に信号に対応した画面モードになる ためです(*®*58ページ)。
- オートワイドが働いているときに、ワイド切換ボタンでワイド画面を切り換えて いませんか。チャンネルや入力を変えたりするとオートワイドが働き、自動的に ワイド画面に切り換わります。ワイド切換ボタンで切り換えた画面モードで固定 したいときは、「~ 画面モード)」メニューで「オートワイド設定」を選び、 「オートワイド」を「切」にしてください(@61ページ)。

## 音声について

症状	対処のしかた	
音が出ない/雑音が多い		
画像は出るが、音が出ない。	<ul> <li>・音量が下がりきっていないか確認してください。</li> <li>・画面に「消音」の表示が出ているときは、リモコンの消音ボタンか音量 + ボタンを押して表示を消してください。</li> <li>・ヘッドホンを抜いてください。</li> <li>・「昼(各種切換)」メニューの「スピーカー」を「入」にしてください。「切」のときは、本機での音量調節に関係なく、本機のスピーカーから音声が出なくなります。</li> </ul>	
TVセンタースピーカーにしたとき に音が出ない。	<ul> <li>メディアレシーバー後面のセンター入力端子にAVアンプなどのセンタースピーカー出力をつないでいますか?(愛71ページ)</li> <li>AVアンプで消音などにしていませんか?</li> <li>センター音声のある番組やDVDソフトですか?(愛76ページ)</li> </ul>	
雑音が多い。	<ul> <li>・付属のアンテナ接続ケーブルを使って、テレビアンテナをつないでいるかを確認してください。</li> <li>・アンテナ線は他の電源コードや接続ケーブルからできるだけ離してください。</li> <li>・フィーダー線や室内アンテナは特に電波妨害を受けやすいため、使わないでください。</li> <li>・「**(テレビ設定)」メニューで「初期設定」を選び、「オートステレオ」を「切」にしてください(⑤68ページ)。</li> <li>・赤外線コードレスヘッドホンなどの赤外線通信機器を本機の近くで使用すると通信障害が発生する場合があります。赤外線コードレスヘッドホン以外のヘッドホンをご使用ください。また、赤外線ヘッドホン以外の赤外線通信機器をご使用の場合は、ノイズが消える場所まで、赤外線の送受信機器を本機の画面から離すか、赤外線通信機器の送信部と受信部を近づけてご使用ください。</li> </ul>	
聞きたい音声になっていない。	• 二か国語放送などで、副音声や第2音声*になっていませんか?( ☞66ページ) *BS・110度CSデジタル時のみ	
本機から異音がする		
「ピシッ」というきしみ音が出る。	<ul><li>・周囲との温度差でキャビネットが伸縮し、「ピシッ」という音が出ることがありますが、本機に影響はありません。</li></ul>	
電源スタンバイ時「カチッ」と音が する。	• 故障ではありません。これは衛星からのデータを取得するために本機の電源が自動的に入るためで、本機に影響はありません。(このときBS/CS電源ランプが点灯します。)(愛177ページ)	
	<ul><li>メディアレシーバー内部のファンが回っている音です。故障ではありません。</li></ul>	
	• テレビ内部で発生する静電気が原因で、本機に影響はありません。	
電源を入れたときに「カチッ」とい う音がする。	• 電源を入れたときに、内部の回路が働くため音がしますが、故障ではありません。	
ディスプレイから「ジーッ」という 音がする。	• 電源を入れると、ディスプレイの駆動音が聞こえることがありますが、故障 ではありません。	
メディアレシーバーからモーター音 や風を切る音がする。	<ul> <li>本機は内部の温度上昇を抑えるため、冷却ファンを使用しています。本機から冷却ファンの音が聞こえることがありますが、故障ではありません。</li> <li>「i.LINK待機設定」で「する」(愛165ページ)に設定しているときは、冷却ファンを使用しています。本機から冷却ファンの音が聞こえることがありますが、故障ではありません。</li> </ul>	

## 故障かな?と思ったら (つづき)

## BS·110度CSについて

症状

#### 対処のしかた

### BS・110度CSが映らない/乱れる

アンテナの受信設定ができない/衛星 が受信できない。

- アンテナの受信設定ができない/衛星 ・衛星アンテナを前方に障害物がないところに設置してください。
  - 衛星アンテナ側は防水型コネクターをつないでください。
  - 衛星アンテナとメディアレシーバーは、指定された別売りのサテライト用同軸ケーブルでつないでください(愛104ページ)。
  - ・衛星アンテナの方向・角度を調整してください(愛116ページ)。
  - 雨の強い日は衛星から電波が届きにくく、受信設定ができないことがあります。

BS・110度CSが映らない/画像が乱れている。

#### 衛星アンテナを直接つないでいる場合

- 衛星アンテナの前方に障害物があれば取り除いてください。
- 衛星アンテナ側は防水型コネクターをつないでください。
- ケーブルの芯線をコネクターに正しく差し込んでください。
- 「() (メニュー切換)」メニューで「() 初期設定)」を選び、「衛星設定」で「衛星アンテナ設定」を「オート」または「人」にしてください(() 115ページ)
- 衛星アンテナの方向・角度を調整してください(@116ページ)。

#### マンションなどの共同受信システムの場合

- ケーブルの芯線をコネクターに正しく差し込んでください。
- サテライト/UV分波器でVHF/UHFとBS・110度CSを分波してください (愛102ページ)。
- •「♠(メニュー切換)」メニューで「♠ 初期設定)」を選び、「衛星設定」で「衛星アンテナ設定」を「切」にしてください(☞115ページ)。

#### 複数のBS機器をサテライト分配器でつないでいる場合

• 衛星アンテナ用電源を供給する機器のスイッチを「入」にしてください。

#### その他

- 雨や雪が降ると映りが悪くなることがあります。また、晴れていても、BS・ 110度CSを送信する放送衛星会社(〒14ページ)の地域で雨や雪が降っていると映りが悪くなることがあります。
- 本機の近くで携帯電話や電子レンジなどを使用すると、映像や音声が乱れることがあります。
- サテライト専用のケーブルを使ってください( 愛104ページ)。
- 加入申し込みが必要なチャンネルもあります( @128ページ)。

BS・110度CSのチャンネルが映らない。

- B-CASカードは正しい向きで入っていますか?( @120ページ)
- B-CASカード挿入口のふたは閉まっていますか?(愛120ページ)
- 放送日や時間を確認してください。
- 受信契約(加入申し込み)をしていますか?(愛128ページ)
- 長期間、コンセントやアンテナ、電話線を抜いたままにしないでください。 視聴データなどの伝送ができなくなり、放送をご覧いただけなくなることが あります。

症状 対処のしかた

### BS・110度CSが映らない/乱れる

BS・110度CSがときどき映らない/ 一部のチャンネルが映らない/画像が 乱れる。 ・よく映らないチャンネルを映したまま、「衛星アンテナレベル」を表示させ (愛117ページの手順2~6を行う)、画面の下部に表示される「アンテナサー ビス」の数値を確認し、ソニーサービス窓口にご相談ください。

チャンネル + / - ボタンで選局できない。

- 本機では、BS・110度CSのテレビとラジオ、独立データの、それぞれのチャンネル内で順送り選局します。ご覧になっているBS・110度CSをご確認ください(愛16、18ページ)。
  - 1 ~ 12 のBS用数字ボタンで選べないチャンネルは、設定しないとチャンネル+/--ボタンで選局できません(愛134ページ)。
- ・マルチ放送の臨時放送や緊急放送(愛42~43ページ)は選局できません。

BS・110度CSのチャンネルが切り 換わらない。 • 予約一覧で予約した録画の実行中かを確認してください( @38ページ )。

画面が黒くなり何も映らない。

- 音声だけのラジオのチャンネルが選ばれたためです。故障ではありません。
- 2画面のとき、操作画面でBS・110度CSのラジオや独立データを選ぶと、操作画面は黒くなり何も映らなくなります。

映像が、通常に比べ画質/音質が低下 した映像に勝手に切り換わる。 激しい雨など受信状態が悪いときなどに、降雨対応放送に切り換わる場合があります。ひんぱんに切り換わるときは、「(()(メニュー切換)」メニューで「(\*\*)(初期設定)」を選び、「衛星設定」で「降雨対応放送受信」を「切」にしてください(\*\*\*\*20ページ)。

BS・110度CSチャンネルを切り換えたり、番組が切り換わったりするときにノイズが出る。

BSは映るのに110度CSが映らない。

- アンテナ分配器、ブースター(増幅器)および共同受信システムは110度CS に対応していますか?(愛118ページ)
- ・衛星アンテナレベルを確認してください(愛118ページ)。
- 110度CSをご覧になるには受信契約が必要です( @128ページ)。

#### BS・110度CSの音声が乱れる/おかしい

音声が出ない/音声がおかしい。

- 二か国語放送などで、副音声や第2音声になっていませんか?(愛66ページ)
- •「▲ 画質/音質 )」メニューで「音質調整」を選び、「サラウンド」を「切」にしてください( 〒68ページ )。

「TruSurround」にしていると、番組によっては、音が聞こえにくかったり、消えてしまったりすることがあります。

二か国語が混じってビデオに録音されていた。

• BS/CS/ビデオ出力端子からビデオに録画するときは、あらかじめ「 ( メ ニュー切換 )」メニューで「 ( 予約設定 )」を選び、「二重音声設定」で「主」、「副」または「主/副」を選んでください( (☞36ページ)。「主/副」を選んだときは再生時にビデオのリモコンで聞きたい音声を選んでください。

#### BS・110度CS番組表に表示されないチャンネルや番組がある

番組表に表示されないチャンネルが ある。

- 本機では、番組表ボタンで番組表を表示したときは、BS・110度CSのテレビとラジオ、独立データで、それぞれの番組表が表示されます。ご覧になっている番組表をご確認ください(愛22ページ)。
- リモコンの△/▽で、番組表を上下に送って表示したいチャンネルを選んでください。
- 1 ~ 12 のBS用数字ボタンで選べないチャンネルは、設定しないと番組表に表示されません(愛134ページ)。



## 故障かな?と思ったら (つづき)

## BS・110度CS番組表に表示されないチャンネルや番組がある

MYチャンネル番組表に表示されな いチャンネルがある。

• MYチャンネル番組表のチャンネルは、あらかじめ登録しないと表示されま せん。「MYチャンネルでよく視聴するチャンネルをあらかじめ登録する」 (愛28ページ)を行ってください。

MYチャンネル番組表やMYジャン ル番組表に表示される番組数が少な • お買い上げ時、または長時間メディアレシーバーの電源スイッチで主電源を 切った状態のときは、次に電源スイッチを押して主電源を入れたあとは、番 組表に表示される番組が少ないことがあります。本機では、主電源を切って いるときは放送局が送信する番組情報をデータ取得できないためです。

ジャンル検索した番組のジャンルが 「番組説明」画面で表示されるジャン ルと違っている。

•「番組説明」画面(愛21ページ)では、代表的なジャンルが1つしか表示され ませんが、1つの番組が最大3つのジャンル情報を持っており、それぞれの ジャンルで検索できるためです。

#### BS・110度CS番組の購入などができない

きない。

- ペイ・パー・ビュー(PPV)が購入で ・ メディアレシーバーと電話回線が正しくつながれているか確認してください ( 106~109ページ )。
  - 電話回線の種類などが正しく設定されているか確認してください( @122 ページ)
  - 番組によっては購入可能時間が決まっているものがあります。
  - 番組の購入可能件数を越えると購入できなくなります。

## BS/CS電源ランプが点滅する/表示が消えない

BS/CS電源ランプが点滅する。 または、「取扱説明書をご覧いただ き、BSアンテナ電源(コンバーター 電源)を確認してください」と表示 される。

衛星アンテナをつないでいるときは

- ① 105ページの内容を確認してください。それでも表示が消えないときは、本 機の電源を切り、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。
- ②表示が消えたときは、もう1度、受信設定してください(愛115ページ)。そ のときに、「 ( メニュー切換 )」メニューで「 ( 初期設定 )」を選び、「衛星 設定」で、「衛星アンテナ設定」を「オート」または「入」にしてから行ってく ださい。

マンションなど共同受信システムのときは

- ① @ 105ページ下の手順1~2に従って操作し、手順3で「衛星アンテナ設定」 を「切」にしてください。
- ②それでも表示が消えないときは、メディアレシーバーの電源スイッチで電源 を切り、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。

#### 予約した番組が録画・視聴できない

録画予約した番組が録画されない。

- 本機と連動させずにビデオ側の予約機能を使って予約したとき、ビデオ側で 予約を設定しましたか?(愛35ページ)
- 予約した番組の開始時刻が変わったとき、「 (べ) メニュー切換 )」メニューの 「③(予約設定)」で、「予約方法の設定」が「開始時刻が変わったら予約を取り 消す」に設定されていると、予約は取り消されます(愛36ページ)。
- 予約が重複しているときは、PPV番組(愛47ページ)は、番組の途中からは 録画されず、予約自体が自動的に取り消されます(愛41ページ)。
- 著作権が保護されている番組では、録画できない場合があります(愛32、 49、154ページ)。
- メール(愛50ページ)が送られていることがあります。メールを読んで録画 されなかった理由を確認してください。

症状 対処のしかた

## 予約した番組が録画・視聴できない

i.LINKでハードディスクレコーダー	
またはD-VHSビデオにデジタル録	
画予約した番組が録画されない。	

- i.LINK対応機器が正しく接続されているかご確認ください。ループになっていたりホップ数をオーバーしていたりすると、i.LINK対応機器が使えなくなります(愛155ページ)。
- 接続に異常はありませんか?i.LINKケーブルがはずれていないかご確認ください(愛156~159ページ)。
- 他のi.LINK対応機器をLINCしていませんか?録画実行中に、予約したハードディスクレコーダーまたはD-VHSビデオ以外のi.LINK対応機器をLINCすると、予約が取り消されることがあります(愛160ページ)。

## AVマウスを使ってアナログ録画予約した番組が録画されない。

- ・お使いのビデオのメーカー名とリモコンコードが正しく入っていて、AVマウスで操作できるか確認してください(愛125~127ページ)。
- ・お使いのビデオは、電源スイッチを押すたびに電源が入/切するタイプですか?入→スタンバイ→切のように切り換わるタイプのビデオでは、正しく録画できないことがあります(愛125ページ)。
- 予約後、開始時刻までにメディアレシーバーの電源スイッチで主電源を切っていると、電源が入らないため、録画が実行されません。
- 予約の際、ビデオの電源を「切」にしましたか?(@33ページ)
- ・ビデオの入力切換は正しいですか?(愛33ページ)
- ソニー製ハードディスクビデオレコーダー Clip-Onで録画するときは、自動的に本機をつないだ入力に切り換わるように設定してください(愛125~127ページ)。
- AVマウスの取り付け位置は正しいですか?( @125ページ)
- 動作テストに1度成功しても、リモコンの受光感度の低いビデオによっては、AVマウスでのアナログ予約録画(愛33~35ページ)がうまくいかないことがあります。詳しくは、ビデオの取扱説明書をご覧ください。

## 視聴予約した番組に切り換わらない。

• 予約開始時刻までに本機の電源を入れた状態にしておきましたか? 視聴予約した番組は、電源スタンバイや主電源を切った状態のままだと、自動的に電源が入らないため、番組を見逃してしまいます(愛38ページ)。

## 予約録画した番組の再生した映像が 映らない、乱れる。

• メール(〒50ページ)が送られていることがあります。メールを読んで録画 時の状況を確認してください。

次のページにつづく

症状

## メニューやリモコンについて

メニューが選べない/表示が消えない

クーユーガ·医・ペルリ・役小ガンドルない!			
	メニューで選べない項目がある。	• 黒く表示されている項目は選べません(見ている画像の種類やメニューの設定によって、選べないように制約されています)。	
	設定した「②(メニュー切換)」メ ニューの項目が正しく反映されてい ない。	• BS・110度CSデジタル信号には、多くの情報が含まれています。そのため、「(ア)(メニュー切換)」メニューの項目を設定した直後(約2分以内)に、メディアレシーバーの電源スイッチで主電源を切ると、設定した内容が反映されないことがあります。このときは、もう1度設定し直してください。	
•	「ICカードとのアクセスが成立しません ICカードを抜き差ししても直らない場合はカスタマーセンターへ連絡してください」と表示される。	<ul> <li>B-CASカードが奥までしっかり入っているか、入れる向きが前後、表裏逆向きになっていないか確かめてから、もう1度正しい向きで入れ直してください(愛120ページ)。</li> <li>入れ直してもメッセージが表示されるときは、ご覧になっているBS放送局や110度CSの衛星サービス会社のカスタマーセンターへお問い合わせください(愛128ページ)。</li> <li>B-CASカードが破損している場合は、ご覧になっているBS放送局や110度CSの衛星サービス会社のカスタマーセンター(愛128ページ)またはB-CASカスタマーセンター(電話番号0570-000-250)へお問い合わせください。</li> <li>・付属のB-CASカード以外は使えません(愛120ページ)。</li> </ul>	
IJ:	モコンが働かない		
	リモコンで本機を操作できない。	<ul> <li>電池を交換してください。</li> <li>電池の●●を正しい向きに入れてください。</li> <li>電源/スタンバイランプが赤く点灯していないときは、メディアレシーバーの電源スイッチを押してください。</li> <li>リモコンをディスプレイのリモコン受光部に正しく向けて、近くから操作してください。</li> <li>リモコン受光部(愛187ページ)に蛍光灯などの強い照明があたっているときは、照明があたらないように、照明器具またはディスプレイの位置を調整してください。</li> </ul>	
	本機のリモコンで、つないだ機器を 操作できない	<ul> <li>リモコンコードは正しく登録されていますか?(愛10、76ページ)。</li> <li>コントロールS接続コードをつないだ機器を操作するときは、リモコンをディスプレイに向けてください(愛13ページ)。つないだ機器に付属しているリモコンを使うときも同じです。</li> <li>コントロールS接続コードをつないでいない機器を操作するときは、リモコンを直接機器に向けてください(愛12、78ページ)。</li> </ul>	
:	リモコンの① ~ ② <sub>/画</sub> の地上波用数 字ボタンを押しても、チャンネルが 選べない。	ダイレクト選局の場合(愛129ページ) ・「**(テレビ設定)」メニューで「テレビ(地上)設定」を選び、「選局」が「ダイレクト」になっているかを確認してください。 10キー選局の場合(愛129ページ) ・「**(テレビ設定)」メニューで「テレビ(地上)設定」を選び、「選局」が「10キー」になっているかを確認してください。 ・11チャンネルは①を2回、12チャンネルは①と②を続けて押してから、②      ② たけて押している。 ・10~①  ② の地上波用数字ボタンに続けて②   『震を押してください。	

対処のしかた

## i.LINKについて

### 症状 対処のしかた

#### i.LINK対応機器を操作できない

#### i.LINK対応機器をLINCできない。

- 次のi.LINK機器は本機が対応していないため、つながないでください。
  - DV方式デジタルビデオカメラ
  - パソコン
  - MDデッキ
- 接続に異常はありませんか?i.LINKケーブルがはずれていないかご確認ください(愛156~159ページ)。また、i.LINK対応機器の電源ケーブルがはずれていないかご確認ください。
- i.LINK操作画面の「接続機器」リストにLINCしたいi.LINK対応機器が登録されていない場合は、「機器設定」画面で登録変更を行ってください(愛161ページ)。
- •「機器設定」画面で、LINCしたい機器が「i.LINK機器」リストに表示されていますか?( @161ページ )
- i.LINK対応機器が正しく接続されているかご確認ください。ループになっていたりホップ数をオーバーしていると、i.LINK対応機器を使用できなくなります(愛155ページ)。
- ・機器によっては、正しくLINCできないことがあります。また、LINCできて も、デジタル信号が正しくやりとりされないことがあります。詳しくは、つ ないだi.LINK対応機器の取扱説明書をご覧ください。

#### i.LINK操作画面が操作できない。

- 本機のi.LINK操作画面を使って操作できるのは、ハードディスクレコーダーと、D-VHSビデオ、MICROMV方式デジタルビデオカメラのみです( \*\*\*\*80 ページ )。
- D-VHSビデオによっては、本機のi.LINK操作画面で操作できないことがあります。
- D-VHSビデオによっては、●を押したときに前の番組の先頭まで巻き戻して しまうことがあります。
- ・ソニー製D-VHSビデオデッキSLD-DC1も、本機の操作画面で操作できますが、デジタルハイビジョン信号 (TD) と110度CS放送は録画できません。

### デジタル録画・再生・ダビングができない

ハードディスクレコーダーまたは D-VHSビデオにデジタル録画でき ない。

- •「i.LINK録画」操作画面で、ハードディスクレコーダーまたはD-VHSビデオをLINCしてください(愛82ページ)。
- 著作権が保護されている番組では、記録できない場合があります(@32、49、154ページ)。

ハードディスクレコーダーから D-VHSビデオにダビングできない。

- D-VHSビデオによってはダビングできません。
- D-VHSビデオにオートリンク機能があるときは「切」にしておいてください (愛89ページ)。

ハードディスクレコーダーまたは D-VHSビデオ、MICROMV方式 デジタルビデオカメラに録画された 番組や映像を再生できない。 •「i.LINK再生」操作画面で、ハードディスクレコーダー、またはD-VHSビデオ、MICROMV方式デジタルビデオカメラをLINCしてください(@84~85、92ページ)。



## ーー 故障かな?と思ったら (つづき)

## " メモリースティック "について

対処のしかた		
メモリースティック "が使えない		
<ul> <li>"メモリースティック"は正しく挿入されていますか? (〒95ページ)</li> <li>メモリースティックボタンを押してください(〒95ページ)。</li> <li>"メモリースティック"に静止画像が記録されていますか?</li> </ul>		
・" メモリースティック "は正しく挿入されていますか? (☞95ページ)		
<ul> <li>"メモリースティック"の異常です。"メモリースティック"を1度抜いて、入れ直してみてください(愛95、96ページ)。</li> <li>"メモリースティック"が壊れていることがあります。他の"メモリースティック"を入れてみてください。</li> </ul>		
• DCF規格に準拠している静止画像のファイル名をパソコンなどで変更していませんか( 〒98ページ)。		
<ul> <li>静止画像が壊れている可能性があります。</li> <li>静止画像が、DCF規格に準拠しているJPEG形式でない可能性があります。 デジタルカメラなど他の"メモリースティック"対応機器で再生できるか確認 してください。</li> </ul>		
<ul><li>"メモリースティック"が正しくフォーマット(初期化)されていません。デジタルカメラなど他の"メモリースティック"対応機器で"メモリースティック"をフォーマットし直すか、別の"メモリースティック"を入れてください。</li></ul>		
<ul> <li>"メモリースティック"に再生できる静止画像が入っていません。"メモリースティック"に静止画像が記録されていますか?</li> <li>"メモリースティック"の他のディレクトリに移動してください(愛98ページ)。</li> </ul>		
• 本機では使用できない" メモリースティック "です。		
• " メモリースティック "に静止画像がありません。		
• 静止画像がプロテクトされています。デジタルカメラなど他の"メモリースティック"対応機器で静止画像データプロテクトを解除してください。		
• " メモリースティック "の誤消去防止スイッチを左側にしてください( 愛97 ページ )。		

## リセットボタンについて


過大な静電気や落雷による電源電圧の異常により、まれに、本機が操作を受け付けなくなったり、映像や音声が正常に出なくなった場合は、B-CASカード挿入口近くにあるリセットボタンをペンの先などで1回押してください。本機がリセットされて、正常に動作するようになります。


リセットボタンを押すと、メディアレシーバー 前面のメールランプと予約録画ランプが数秒間 交互に点滅し、リセットされるのに約15秒間 かかります。

また、リセット後に異常が改善されず、かつ、 以下の表示が出た場合はお買い上げ店またはソ ニーサービス窓口にお知らせください。

- メディアレシーバー前面のメールランプと予約録画ランプが、同時に点滅した場合は、点滅回数。
- •「デジタル自己診断メニュー」画面が表示された場合は、緑色の数字。

メディアレシーバー前面 (B-CASカード挿入口のふたを開けたところ)






## 電源スタンバイ中の動作について

電源スタンバイ中(電源/スタンバイランプが赤く点灯)、以下のデータを受信したときに、「カチッ」と音がして、メディアレシーバー前面のBS/CS電源ランプが長時間にわたり点灯し続けることがあります。

- 放送局が送信する番組表などの番組情報デー 夕取得中
- BS・110度CSデジタル放送を正しく受信するために衛星から送られてくるデータの受信中および最新のソフトウェアのダウンロード中
- 放送局が送信する有料放送の契約・購入状 況、双方向サービス情報の取得中

衛星ダウンロード中/データ取得中の表示

メディアレシーバー前面



BS/CS電源ランプ点灯中は、本機内部の回路が自動的に動作し、データ受信とソフトウエアの書き換えを行なっていますが、受信するデータによっては数時間かかることがあります。また、動作中は回路保護のため、冷却ファンも同時に動作し続けますが、故障ではありません。データ受信やソフトウエアの書き換えが終了すると、自動的に電源スタンバイ状態に戻り、メディアレシーバー前面のBS/CS電源ランプも消灯します。

## 自動で衛星ダウンロードする機能について

衛星ダウンロードとは、BS・110度CSから送信されてくるソフトウェア書き換え用のデータ信号を本機が受信し、電源スタンバイ中(電源/スタンバイランプが赤く点灯)に、本機内部のソフトウェアを最新の内容に自動で書き換える機能です。ソフトウェア書き換え用のデータ信号は、BS・110度CSデジタル放送電波の中に含まれて送信されます。

お買い上げ時は、本機が衛星ダウンロードを自動で行う設定(「衛星ダウンロード:オート」)になっているため、お客様が操作や設定することなく、常に最新版に書き換えられたソフトウェアで、BS・110度CSデジタル放送を正しく受信し、お楽しみいただけます。

#### ご注意

- 手動では衛星ダウンロードできません。
- 衛星ダウンロードを行わないように設定すると、BS・110度CSデジタル放送が正しく受信できなくなることがあります。 そのため、自動で衛星ダウンロードできる設定のままお使いいただくよう、強くお勧めします。
- 予約した録画の実行中(愛30~35ページ)は、電源スタンバイ中でも、衛星ダウンロードは行われません。
- メディアレシーバーの電源スイッチを押して、主電源を切ると、衛星ダウンロードは行われません。

## 次の2つの条件を満たしていれば、電源スタンバイ中に、自動で 衛星ダウンロードが行われます。

● 衛星アンテナの「現在の受信レベル」が『20 以上』になっている。

20未満のときは、衛星ダウンロードが正しく 行われません。アンテナの向きを調整して、受 信レベルを20以上にしてください。 衛星アンテナの「現在の受信レベル」は、「

衛星アンテナの「現在の受信レベル」は、「↓↓ (メニュー切換)」メニューで「♥ 初期設定)」 を選び、「衛星設定」で「衛星アンテナレベル」 を選ぶと、画面に表示されます。



20以上であれば、衛星ダウンロードが正しく行われます。


●「衛星ダウンロード:オート」の設定\*に なっている。

「衛星ダウンロード: しない」に設定されていると、衛星ダウンロードが行われません。なお、「衛星ダウンロード」設定は、「(ご)(メニュー切換)」メニューで「(ジ)(初期設定)」を選び、「衛星設定」で「衛星ダウンロード」を選ぶと、画面に表示されます。

## 衛星ダウンロードの 流れについて

## 衛星ダウンロードが行われると きは

放送衛星(BS)または通信衛星(CS)からソフトウェア書き換え用のデータ信号が送信されてきたときは、メディアレシーバー前面のメールランプが点灯し、次のような「衛星ダウンロードのお知らせ」のメールが届きます。





文面は異なる場合があります。

<sup>\*</sup> お買い上げ時の設定です。

「衛星ダウンロードのお知らせ」のメールを 確認したいときは

- **1** メディアレシーバー前面のメールランプが 点灯しているのを確認する。
- 2 BS または CS ボタンを押す。
- **3** メニューボタンを押して、メニューを出す。
- **4** △/▽で「♀ メニュー切換)」を選び、真ん中を押しこんで決定する。
- **5** 「 ◯ ( お知らせ )」が選ばれていることを確認し、真ん中を押しこんで決定する。
- **6** △/▽で「メール」を選び、真ん中を押しこんで決定する。
- **7** △/▽/ベ/▷で新しいメールを選び、真ん中を押しこんで決定する。

「衛星ダウンロードのお知らせ」のときは、 178ページのような内容のメールが表示され ます。


**8** メールを読んだあと、メニューボタンを押して、メニューを消す。

## 衛星ダウンロードの実行中は

衛星ダウンロードは電源スタンバイ時(電源/スタンバイランプが赤く点灯)にのみ、自動的に行われます。

電源スタンバイ中、数時間ごとに、衛星から数 分程度のソフトウェア書き換え用のデータ信号 が送信され、本機がその信号を受信し、本機内 部のソフトウェアを最新の内容に自動で書き換 えます。書き換えは、30分前後かかります(内 容により時間は異なります)。

また、衛星ダウンロード中は、メディアレシーバー前面のBS/CS電源ランプが点灯します。



#### ご注意

衛星ダウンロード中は、本機の電源を入れたり、メディアレシーバーの電源スイッチで主電源を切ったり、電源コードを抜いたりしないでください。衛星ダウンロードの中断により、ソフトウェアの書き込みが途中で終了し、誤動作を起こす場合があります。

## 衛星ダウンロードについてのQ&A

「1回目の信号でうまく衛星ダウンロードできなかったら?」

ご安心ください。ソフトウェア書き換え用のデータ信号は、 一定の期間内に何回も送信されます。

「電源コードを抜いておくと衛星ダウンロードされないの?」


電源コードが抜かれていたり、メディアレシーバーの電源スイッチで主電源を切ったりしたときは、衛星ダウンロードは行われません。

「衛星ダウンロードによって、設定内容がお買い上げ時の 状態に戻ったりしないの?」

ご安心ください。お客様が設定した内容は書き換えられることなく、保持されます。

## 衛星ダウンロードが正常に終了 すると

「衛星ダウンロードのお知らせ」のメールが自動的に削除され、そのかわりに、「衛星ダウンロード終了のお知らせ」のメールが届きます。



#### 贷ちょっと一言

新しく「衛星ダウンロードのお知らせ」のメールが送られてくると、「衛星ダウンロード終了のお知らせ」のメールは、自動的に削除されます。

「衛星ダウンロード終了のお知らせ」のメールが届かないときは

まず、次のことをご確認ください。

- 衛星アンテナの「現在の受信レベル」が『20以上』になっていますか。
- ・電源スタンバイ状態になっていましたか。 それでも、メールが届かないときは、お買い上げ店か、ソ ニーサービス窓口へご相談ください。

「i.LINK待機設定」を「する」に設定しているときは ( 愛165ページ )

「衛星ダウンロードにより最新ソフトウェアが 取り込まれています。

本体の電源スイッチを入れ直せば新しいプログラムが有効になります。


終了すると、お知らせが届きます。」

のようなメールが届きます。メールの指示に従って、メディアレシーバーの電源スイッチで主電源を入/切してください。

# ディスプレイ前面の ソニーマークに光を あてる

ディスプレイの画面は、透明なガラスに浮かんでいるようにデザインされています。このガラスに刻印されているソニーマークは、電光飾(イルミネーション)により浮かび上がったように見せることができます。

ディスプレイ前面



- **1** メニューボタンを押して、メニューを出す。
- **2** △/▽で「⑤ 各種切換)」を選び、真ん中を 押しこんで決定する。
- 3 △/▽で「イルミネーション」を選び、真ん中を押しこんで決定する。



**4** △/▽で「切」か「入」を選び、真ん中を押し こんで決定する。

「切」: 電源を入/切するときのみ、ソニーマー

クに白い光があたります。

「入」: 電源が入っているときに、ソニーマーク

に白い光があたります。

メニューボタンを押して、メニューを消す。

## 使用上のご注意

## 輝点・滅点について

画面上に赤や青、緑の点(輝点)が消えなかったり、黒い点(滅点)がある場合がありますが、故障ではありません。

パネルは非常に精密な技術で作られており、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合がありますのでご了承ください。

## ディスプレイのガラス表面の 取扱いについてのご注意

ディスプレイのガラス表面は反射による映りこみを抑えるため、特殊な表面処理を施しています。

誤ったお手入れをした場合、性能を損なうことがありますので、次のことを必ずお守りください。また、ガラス表面は傷つきやすいので固い物などでこすったり、たたいたり、物をぶつけたりしないでください。

## ディスプレイのガラス表面の お手入れについてのご注意

- お手入れをする前に、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 長時間視聴した直後は、ガラス表面が熱くなっていますので、触れないでください。
- ガラス表面は特殊な表面処理をしているので、シールなどの粘着物は絶対に貼らないでください。
- ガラス表面は特殊な表面処理をしているので、なるべくガラス表面に触れないようにしてください。
- ガラス表面の汚れは、付属のクリーニングクロスを使って拭いてください。
- ガラス表面の汚れがひどいときは、付属のクリーニングクロスやメガネ拭きなどの柔らかい布に水で薄めた中性洗剤を少し含ませて拭いてください。
- アルコールやベンジン、シンナー、酸性洗浄液、アルカリ性洗浄液、研磨剤入り洗浄剤、 化学ぞうきんなどは、ガラス表面を傷めますので絶対に使用しないでください。

## 外装のお手入れについてのご注意

- 乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤を少し含ませた布で拭きとり、乾いた布でから拭きしてください。
- アルコールやベンジン、シンナー、殺虫剤のような揮発性のものをかけたり、ゴムやビニール製品に長時間接触させると、変質したり、塗装がはげるなど、表面の仕上げを傷めたり、表示が消えてしまうことがあるので、絶対に使用しないでください。

# 保証書と アフターサービス

本機は日本国内専用です。電源電圧や放送規格の異なる海外ではお使いになれません。

## 保証書について

- この製品は保証書が添付されていますので、お買い上げの際、お買い上げの店からお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に 保存してください。
- ・ 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

## アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

「故障かな?と思ったら」の項を参考にして、故障かどうかを お調べください。

それでも具合が悪いときはサービス窓口へ

お買い上げ店、または添付の「ソニーご相談窓口のご案内」にある、お近くのソニーサービス窓口にご相談ください。 BS・110度CSの放送局との受信契約や番組に関しては、ご覧になりたい放送局のカスタマーセンターや衛星サービス会社、B-CASカスタマーセンター(電話番号0570-000-250)に問い合わせてください。

部品の交換について

この製品は、修理の際に交換した部品を再生、再利用する場合があります。その際、交換した部品は回収させていただきます。 保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。 詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料で 修理させていただきます。

部品の保有期間について

当社では、カラーテレビの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後8年間保有しています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただきます。保有期間が経過したあとでも、故障箇所によっては修理可能の場合がありますので、お買い上げ店か、ソニーサービス窓口にご相談ください。

ご相談になるときは次のことをお知らせください。

型名: KDE-P42HX1、KDE-P50HX1

故障の状態:できるだけくわしく

購入年月日:

## お買い上げ店

TFI

お近くのサービスステーション

TFL.

This television is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.

# 主な仕様

システム

受信方式 NTSC方式

BSデジタル放送方式

110度CSデジタル放送方式

受信チャンネル VHF 1~12チャンネル

UHF 13~62チャンネル

CATV C13~C35(ケーブルテレビ放

送会社との受信契約が必要)

BS・110度CSデジタル(テレビ、ラジ

オ、独立データ)の各チャンネル

BS·110度CS対応周波数

1022 ~ 2072 MHz

BS・110度CS対応ローカル周波数

10.678 GHz

使用スピーカー ウーファー 6×13cm楕円(2)

パッシブラジエーター 6×13cm楕円(2) ツイータ - 5cm 丸(2)

音声出力 実用最大(JEITA):

 $15W \times 2$ , 4

入出力端子(ディスプレイ)

DISPLAY SIGNAL IN (WHITE)

専用コネクター

DISPLAY SIGNAL IN (BLACK)

専用コネクター

入出力端子(メディアレシーバー)

アンテナ端子 VHF/UHF、BS/110度CS IF 75

F型コネクター

(コンバーター用電源出力、 DC15V最大4W、芯線側+、

オート/入/切、メニュー切り換え)

ビデオ1、2、3入力端子

S2映像:

4ピンミニDIN

Y:1Vp-p、75 、不平衡、同期負 C:0.286Vp-p(バースト信号)

75

映像: ピンジャック、1Vp-p、 75 、不平衡、同期負

音声: ピンジャック、2チャンネル、

500mVrms,

インピーダンス 47k 以上

コンポーネント1入力端子

映像: ピンジャック

Y:1Vp-p(0.3V負同期付き) P<sub>B</sub>/P<sub>R</sub>、C<sub>B</sub>/C<sub>R</sub>:±350mVp-p 入力インピーダンス 75 音声: ピンジャック、2チャンネル、

500mVrms、インピーダンス

47k 以上

コンポーネント2入力端子

D4映像:

D端子

Y:1Vp-p(0.3V負同期付き) C<sub>B</sub>/C<sub>R</sub>:±350mVp-p 入力インピーダンス 75 音声: ピンジャック、2チャンネル、

首声: ピンシャック、2チャンネル、 500mVrms、インピーダンス

47k 以上

AVマルチ入力端子 12ピン BS/CS/ビデオ出力端子

S2映像:

4ピンミニDIN

Y:1Vp-p、75 、不平衡、同期負 C:0.286Vp-p(バースト信号)

75

映像: ピンジャック、1Vp-p、 75 、不平衡、同期負

音声: ピンジャック、2チャンネル、

500mVrms

インピーダンス 4.7k 以下 テレビ放送の音声の100%変調 時、またはBS放送の最大出力

-12dB時の数値です。

音声出力端子 2ch出力、ピンジャック

最大出力レベル 2.0 Vrms 出力インピーダンス 5 k

ヘッドホン端子 ステレオミニジャック

負荷インピーダンス16 以上

光デジタル音声出力端子

AAC/PCM対応

電話回線端子 モジュラージャック、直流抵抗値 221

i.LINK端子 4ピン S400(3) AVマウス端子 ミニジャック

コントロールS出力端子

ミニジャック(2)

**センター**入力端子 6 、最大 180W、1kHz、

無歪み最大 30Vp-p

サブウーファー出力(可変)端子

ピンジャック

ディスプレイ信号出力(白)端子

専用コネクター

ディスプレイ信号出力(黒)端子

専用コネクター

電源部・その他

モデム通信速度2400 bps消費電力KDE-P42HX1

ディスプレイ: 460W メディアレシーバー: 61W

KDE-P50HX1

ディスプレイ:540W メディアレシーバー:61W

消費電力(リモコン待機時): KDE-P42HX1、

KDE-P50HX1共通です。 予約した録画の実行中/ i.LINKダビング中: 43W i.LINK待機中: 43W

上記の2つ以外の電源スタンバイ中:

0.94W

最大外形寸法 KDE-P42HX1

ディスプレイ:

135.2×72.0×10.2cm メディアレシーバー: 43.0×10.5×34.8cm

KDE-P50HX1 ディスプレイ:

157.3×85.6×10.8cm メディアレシーバー: 43.0×10.5×34.8cm (幅×高さ×奥行き)

質量

KDE-P42HX1

ディスプレイ: 39.0kg メディアレシーバー: 7.5kg

KDE-P50HX1

ディスプレイ:53.0kg メディアレシーバー:7.5kg

電源 付属品

AC100V, 50/60Hz

• リモートコマンダー RM-J404(1)

• 乾電池 単4型(2)

- アンテナ接続ケーブル(1)
- ディスプレイケーブル(1)
- AVマウス(1)
- テレホンコード(10m)(1)
- モジュラーテレホンコードカプラー (1)
- 電源コード(2)
- 変換プラグアダプター(2)
- ディスプレイ用ACプラグホルダー (1)
- クリーニングクロス(1)
- B-CASカード(BS・110度CSデジタル放送用ICカード)とB-CAS用ユーザー登録はがき台紙(各1)
- 取扱説明書(1)
- 簡単操作ガイド(1)
- 保証書(1)
- ソニーご相談窓口のご案内(1)
- 安全のために(1)

別売りアクセサリー

2002年9月現在の別売りアクセサリーです。万一、品切れや生産完了のときはご容赦ください。

テレビスタンド SU-PF1(フローティングスタンド)

SU-PC1/SU-PC1M(壁寄せスタンド)

SU-PG1(壁寄せスタンド)

SU-P42T1(KDE-P42HX1用:テー

ブルトップスタンド)

SU-P50T1(KDE-P50HX1用:テー

ブルトップスタンド) SU-PW1(壁掛けユニット)

AVシステムラック

SU-AVHS1

ステレオヘッドホン

MDR-AV305

衛星アンテナなど

接続ケーブルなど VMC-P10

(ディスプレイケーブル10m)

- 本機は「高調波ガイドライン」適合品です。「高調波ガイドライン」適合品とは、通商産業省・資源エネルギー庁の定めた「家電・汎用高調波抑制対策ガイドライン」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルを考慮して設計・製造した製品です。
- 本機は米国BBE社の所有する特許USP4638258と 4482866を使用しています。
   BBEとBBEのシンボルは、BBE Sound, Inc. の登録商標です。
- 本製品の一部には、Independent JPEG Groupの研究成果を使用しています。
- i.LINKは、IEEE1394-1995とIEEE1394a-2000を示す 呼称です。i.LINKとi.LINKロゴ \*\*。は商標です。
- "Memory Stick"("メモリースティック")、"Memory Stick Duo"("メモリースティック デュオ")および は、ソニー株式会社の商標です。
- 本機は電気通信事業法第50号第1項の規定に基づく技術基準適合認定モデルです。

機器名	MBD-HX1P(メディアレシーバー)
認証番号	A02-0690JP

- このテレビは日本国内用ですから、電源電圧、放送規格の 異なる外国ではお使いになれません。
- 仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあり ますが、ご了承ください。

# 用語集

## 五十音順

### ア行

アンテナレベル(愛116ページ) 衛星アンテナから入ってくる電波の強さです。天候や気温、時間帯、アンテナ接続ケーブルの長さなどによって影響を受けます。

### インターレース(飛び越し走査) (愛65ページ)

走査線525本のうち、まず奇数番目の 走査線(262.5本)を1/60秒かけて描き (この1画面を1フィールドという)次にその間を埋めるように偶数番目の走 査線(262.5本)を描き、合わせて走査 線525本の1枚の完全な画面(フレーム)を作っていく飛び越し走査のことです。

#### カ行

緊急放送(愛42ページ)

BSデジタルの標準テレビ信号 SD のマルチ放送を利用した放送です。

緊急放送には、地震などの災害時に放送される緊急ニュース番組などがあります。

## ケーブルテレビ(CATV) (愛112ページ)

契約者と放送局をケーブルで直接結んで番組を提供する有線放送です。通常のテレビ番組やBSアナログに加え、スポーツや映画の専門チャンネル、地域情報番組や文字放送などを見ることができます。

## 降雨対応放送(愛20ページ)

激しい雨による映像・音声の遮断を防ぐために、通常の放送に並行して、降雨に強い方式で同じ番組を送るものです。 本機では、お買い上げ時、番組によって降雨対応放送に自動的に切り換わるように設定されています。

降雨対応放送は、画質や音質が通常の 放送に比べ低下します。

### ゴースト(愛131ページ)

放送局からの電波が、テレビアンテナ に届く前に、建物や地形の影響で妨害 波となり、時間がズレて二重、三重に 受信されることです。そのため、正し く送られてきた画像に妨害波の画像が 重なって表われた、見にくい画面とな ります。

### サ行

三次元Y/C分離回路

本機で使っている回路の1つで、映像信号を構成するY信号とC信号を別々に処理し、より鮮明な画像を再現します。

識別制御信号(愛61ページ)

識別制御信号とは、オリジナル映像の 横縦比をテレビで忠実に再現するため のコントロール信号です。この信号を 含んだ映像には、次のものがあります。

- ワイドクリアビジョン放送
- 横縦比情報の入ったビデオカメラな どの記録映像(ID-1方式やS2方式)
- 横縦比を4:3にする信号が入ったテレビ放送
- D4入力端子からの横縦比情報の入っ た映像

字幕放送(愛46ページ)

画面上に、セリフなどの字幕を表示で きる放送です。

本機では、字幕を入/切したり、字幕の 言語を切り換えたりできます。

#### 走査線(愛65ページ)

テレビは、左から右へ流れる電子ビームを上から下へ送ることで画面を作っています。この電子ビームが作る線を走査線と呼び、走査線によって、どのように画面を作っていくかで、インターレースやプログレッシブなどの方式があります。

#### タ行

デジタル・リアリティー・クリエーション:マルチファンクション(DRC-MF)(☞53ページ)

テレビ放送やビデオなどのNTSC映像を、ソニー独自のデジタル信号処理アルゴリズムによって、高精細なリアル映像につくり換えます。従来の線形補間方式の処理とは全く異なり、動画部分の輪郭のボケが少ないスッキリとって、きめ細かく自然な映像にする「DRC高密度(標準)モード」と、チラッキを抑えた映像にする「DRCプログレッシブモード」を切り換えられます。さらに、本機では、DRC-MFパレットで映像に合った好みの画質に調整できます。

デジタルCS放送(愛146ページ) 110度CSデジタル放送ではなく、スカイパーフェクTV!のことです。 通信衛星を使ったCS放送の一種です。 従来のアナログCS放送とは違い、映像や音声をデジタル化することで、大量の情報を扱えます。これにより、多チャンネルの放送を高画質・高音質で楽しめます。

## デジタルハイビジョン信号 **Φ** (**愛**65ページ)

BS・110度CSデジタルの放送で1125iと750pの画像方式があり、大画面になっても走査線(テレビ画面を水平に走る線)が目立たなく、35mm映画なみの臨場感あふれる高精細画質を楽しめます。

### 八行

ハイビジョン放送(®141ページ) BSアナログでのBS9チャンネル(NHK ハイビジョン)の放送です。BSデジタ ル放送で行われるデジタルハイビジョン信号 ではありません。

ビスタビジョン(で60ページ) 画面の横縦比が1.85:1になっている映像 ソフトのことです。一般的には画像の中に 字幕が入る映画などに使われています。

## プログレッシブ(順次走査) (で65ページ)

飛び越し走査(「インターレース」の項目を参照)をしないで、1フレーム目で525本全部の走査線を順番どおりに描き、次のフレームも同じ場所を525本全部の走査線で描いていく順次走査のことです。

### マ行

マルチチャンネル放送(愛42ページ) BSデジタルの標準テレビ信号 のマルチ放送を利用した放送です。 同じ放送局の複数のチャンネルで、それぞれ違う番組を放送する「タイプ1」 と、同じBS放送局の別のチャンネルで 臨時放送を行う「タイプ2」があります。 マルチビュー放送(愛42、44ページ) BSデジタルの標準テレビ信号 のマルチ放送を利用した放送です。 生中継の番組などで、最大3つの映像を同じチャンネルで楽しめます。 それぞれのカメラからの映像を、本機のリモコンの映像切換ボタンで切り換えて見ることができます。

#### ヤ行

焼き付き(愛56ページ)

同じ画像や画面表示などを一定時間以上、ディスプレイに映したままにしておくと、その部分が変色したり、かすれたりして正常に表示されなくなる現象のことです。

有効走査線数(愛65ページ)

走査線のうち、映像信号が載っている 走査線の数のことを言います。通常の テレビ(地上波)放送では、525本ある 走査線のうち有効走査線数は480本で す。BSアナログのハイビジョン放送で は同じく1125本中1035本、デジタル ハイビジョン信号 では、1125本中 1080本となっています。

なお、有効走査線に含まれていない残りの走査線(映像信号の載っていない走査線)には、画面の横縦比を規定した識別制御信号などが載っています。

### ラ行

臨時放送(愛42ページ) BSデジタルの標準テレビ信号 ● のマルチ放送を利用した放送です。 同じBS放送局の別のチャンネルで、臨時放送を行います。

## 数字・アルファベット順

110度CSデジタル放送 (愛14、18ページ)

2002年3月から始まった、110度デジタル衛星N-SAT-110によってデジタル信号で映像や音声を流す放送のことです。大量の情報を扱えるので、多チャンネルの放送を高画質・高音質で楽しめます。文字や画像などのデータ放送、音楽CD並みの高音質な放送などがあります。

5.1ch(チャンネル)サラウンド(〒69、70、151ページ) 左フロント、右フロント、センター、左リア、右リアの5本のスピーカーとサブウーファーから、それぞれ独立した音声を出力できるサラウンド方式です。メディアレシーバーの光デジタル音声出力端子に5.1ch対応のオーディオ機器をつなぐと、本機が受信した5.1chサラウンドの音声を楽しめます。 AAC(愛69、151ページ)

BS・110度CSデジタル放送で標準に定められたデジタル音声方式です。「アドバンスド・オーディオ・コーディング (Advanced Audio Coding)」の略で、高い圧縮率で音楽CD並みの音質を実現します。

B-CASカード(BS・110度CS放送用ICカード)(で120ページ)プラスチック・カードに集積回路を埋め込んだものです。チャンネルの契約、購入内容などの情報がB-CASカードに記憶されます。記憶された情報は、電話回線を通じて放送局に送信されます。

#### BSアナログ放送

従来からのBSアナログチューナー内蔵 テレビやビデオで受信できるBSアナロ グ放送の4チャンネル(NHK BS1/ BS2、ハイビジョン、WOWOW) と、独立音声ラジオ放送1チャンネル (St. GIGA)です。

BSデジタル放送(愛14、16ページ) 2000年12月から始まった、放送衛星(BS)によってデジタル信号で映像や音声を流す放送のことです。大量の情報を扱えるので、多チャンネルの放送を高画質・高音質で楽しめます。くっきりはっきりした高画質のHDTV(高精細度テレビ)や、また文字や画像などのデータ放送、音楽CD並みの高音質な放送などがあります。

D端子(愛141ページ)

デジタルCS放送やDVDプレーヤーなどに対応したコンポーネント映像端子です。デジタルCSチューナーやDVDプレーヤーなどと、1本のケーブルで簡単に映像信号を接続できます。コンポーネント映像で接続するため、より高画質な画像を楽しめます。

D端子には対応する信号フォーマットによって、次の種類があります。 本機にはD4入力端子が付いてます。

- D1端子: 525i(480i)の信号に対応
- D2端子: 525i(480i)と525p (480p)の信号に対応
- D3端子: 525i(480i)と525p (480p) 1125i(1080i)の信号に対応
- D4端子: 525i(480i)と525p (480p)、1125i(1080i)、750p (720p)の信号に対応

iはインターレース、pはプログレッシ ブの略です。

()内は有効走査線数で数えたときの別称です。

EPG( @ 22ページ)

「エレクトロニック・プログラム・ガイド(Electronic Program Guide)」の略で、BS・110度CS放送局から送信される番組表(タイトルや番組説明、放映時間など)のことです。

ID-1方式(ビデオID-1システム) (*®*60ページ)

ビデオ信号の一部にデジタルのID信号を加算することにより、画面の横縦比(16:9、4:3またはレターボックス)の情報を記録するシステムの名前です。本機はID-1方式に対応しています。ID-1方式対応のビデオカメラやビデオデッキなどを、本機のビデオ1~3入力端子につなぐと、ID-1方式の画像となります。ただし、あらかじめビデオカメラなどで「ワイドTV」モードを「入」にして録画した画像に限ります。

PCM(愛69、152ページ) アナログ音声をデジタル音声に変換する方式です。「パルス・コード・モジュレーション(Pulse Code Modulation)」の略で、手軽にデジタル音声を楽しめます。

PPV(ペイ・パー・ビュー) (*愛*47ページ)

「見るたびに支払う」という意味で、1 回視聴するごとに購入する番組のこと です。

S2方式(S2映像)(愛60ページ) S映像のC端子へ直流電圧を重畳することにより、画面の横縦比(16:9または4:3)の情報を記録するシステムの名前です。

縦長に圧縮された画像は「フル」モードに、レターボックスの映像は「ズーム」モードに自動的に戻す識別制御信号が入っています。


本機はS2方式に対応しています。 S2映像出力端子が付いたビデオカメラ などを、本機のS2映像入力端子につな ぐと、S2方式の画像となります。 ただし、あらかじめビデオカメラなど で「ワイドTV」モードを「入」にして録 画した画像に限ります。


# 各部の名前


Identifying parts and controls


## メディアレシーバー前面/Media Receiver Front Panel

リモコンにある同名のボタンと、同じ働きをします。










# ディスプレイ前面/Display Front Panel





# 各部の名前 Identifying parts and controls

## ランプの点灯について

### 主電源「切」のとき


- 電源 / BS/CS電源
- オフタイマー メール
- 予約録画

● 通信

#### 電源スタンバイのとき

- 電源 / BS/CS電源
- 通信
- オフタイマー メール
- 予約録画

## 電源が入っているとき






- 通信
- オフタイマー メール
- 予約録画

オフタイマー「入」のときは、 赤く点灯(@7ページ)

衛星ダウンロード中(愛179ページ) データ取得中(愛177ページ)





- 通信
- オフタイマー メール
- 予約録画

衛星アンテナ電源のショートなど ( 105ページ )

電源 / BS/CS電源



- 通信
- オフタイマー メール
- 予約録画

点滅

#### 自己診断表示(愛166ページ)

電源 / ■ BS/CS電源

- 通信
- オフタイマー メール
- 予約録画

点滅

主電源「切」以外のときは、左記に加えて、次のラ ンプも点灯します。

予約録画待機中(愛31、34ページ)

- 電源 / BS/CS電源

○ オフタイマー ○ メール

- 〇 予約録画

予約した録画の実行中(愛32、35ページ) i.LINKダビング中(愛91ページ)

- ■電源 / A PS/CS電源
- オフタイマー メール
- 予約録画


通信中(愛106ページ) (電源スタンバイ時は点灯しません)

- ■電源 / BS/CS電源 通信
- オフタイマー メール
- 予約録画

未読メールがあるとき(愛50ページ)


- 電源 / BS/CS電源
- 通信
- オフタイマー -○-メール
- 予約録画

消画中(愛52ページ)




## リモコン/Remote Control


メディアレシーバーにある同名のボタンと、同じ働きをします。





## 各部の名前 Identifying parts and controls ( つづき )





# メニュー一覧

黄色で表示される部分が選ばれています。

チャンネル設定変更

チャンネル表示書換 ( @ 113ページ )


130ページ)

**a** 

GR設定変更 (愛131ページ)

( № 112、113、114、

• 灰色 で表示される部分は選べません。




BS・110度CS デジタル メニューに ついて詳しく は、@192 ページ以降を ご覧くださ い。


## メニュー一覧(つづき)


## ♥BS・110度CSデジタル メニューの一覧

## ご注意

デジタル信号には、多くの情報が含まれています。そのため、「 ( メニュー切換 )」メニューの項目を設定した直後(約2分以内)に、メディアレシーバーの電源スイッチで主電源を切ると、設定した内容が反映されないことがあります。このときは、もう1度設定し直してください。







## 賞ちょっと一言 青色の文字は、メニュー中の項目です。

#### コードレス通信ユニット ......... 109、122 通常発信......123 五十音順 通信ランプ ......106、188 降雨対応放送 ...... 20、43 高音......68 低音......68 あ行 コピープロテクション ...... 32、49、154 ディテール強調 ......55 コンバーター電源 ......105、115 デジタルハイビジョン信号 (HD) ........... 65 設定 ......52 デジタルCS放送 コンポーネント入力 アフターサービス ......181 ...... 8、142、146、149~150 チューナーをつなぐ......146 暗証番号......20 データ放送 ...... 14、17、19 設定 ...... 136 テレビ(VHF/UHF)アンテナをつなぐ ... 102 さ行 イルミネーション ......180、187 **テレビゲーム** ...... 9、148 サテライト用同軸ケーブル ......104 \*\*\*テレビ設定......191 サラウンド ...... 68、69 色温度 ......55 テレビ(地上)設定 ......111、129 残像......56 **色の濃さ**......55 テレビ(地上波)を見る......6 色補正 ......55 電話回線 視聴年齢制限 ...... 20、136 衛星アンテナ 接続テスト ...... 123 設定 ...... 115 設定 ...... 122 字幕入 ...... 58、60 つなぐ......104 つなぐ......106 字幕入切......46 レベル ...... 117 トーン ...... 122 字幕放送......46 衛星ダウンロード ...... 178 モード切換 ...... 122 シャープネス ......55 衛星放送 ....... BS・110度CSの項を参照 電話番号非通知 ...... 124 映像切換......44 独立音声放送(St.GIGA)......128 消音 .......7 お手入れ......180 独立データ放送 ...... 14、17、19 消画 ......52 オーディオ機器をつなぐ ........... 71、151 初期設定......191 オートステレオ ......68 な行 ❤ 初期設定 ...... 193 ナチュラル .......68 信号切換.......45 切る......61 スカイパーフェクTV!2......15、128 設定 ......61 スクリーンセーバー ......56 お知らせ......50、192 スター・チャンネルBS ......128 入力切換......8 ノーマル......58、60 音質調整......67 **スタンダード** ......52 スピーカー ......69 は行 ズーム ...... 58、60 音声切換.......66 静止画像を回転する......97 ハードディスクレコーダー 接続端子の名前とはたらき ...... 139 選局......6、16、18、22、24、129 か行 バランス .......68 🕮 全ジャンル検索 ......27 番組説明......21 センター位相 .......79 番組表(EPG)......22 センター音声 .......70 番組を選ぶ ...... 6、16、18、22、24 各部の名前 ...... 186 センター音声切換 .......79 バンド ...... 112 セント・ギガ ...... 128 光デジタル出力 ...... 71、73、151 画質調整......54 操作入替......63 ピクチャー ......55 画像回転......97 画面位置 上下 .......59 た行 画面位置調整 ...... 9、59 ビデオ 画面表示......7 ダイナミック(映像)......52 出力設定......145 ダイナミック(音声)......68 つなぐ......142 第2映像/第2音声/第2データ カラーマトリクス ......142 見る......8 ..... 44、45、66 ガンマ補正 ......55 ビープ音 ...... 117 ダイレクト選局 ......129 共同受信システム ........ 102、105、115 標準テレビ信号 🖘 ......65 緊急放送......42 縦サイズ......59 ファイル情報表示 ......96 黒補正 ......55 ファイン ...... 55 地域設定......118 ケーブルテレビ ......105、112 チャンネル ゲーム ...... 9、148 付属品 .......99 自動設定(地上波)......111 県域設定......118 プラットワン ......15、128 ゴーストリダクション ......131 手動設定(地上波)......113 設定変更 ...... 113、114、130

表示書換 ...... 113

フル	. 58、60	数字・アルファベット順		H(ハイパー)ホワイト	55
"プレイステーション 2"など		XVI )////	・フェルス	HD( <b>ID</b> )	65
画面位置調整	9	数字		HDモード	140、141
楽しむ	9		100	HDR	30、80、156
つなぐ	148	0発信する		ICカード	120
プレビュー	48	2画面		i.LINK	30、80、154
ペイ・パー・ビュー( PPV )	47	5.1chサラウンド		「機器設定」画面	164
購入合計額	49	9発信する		再生	84、92
ヘッドホンモード	63	10キー選局		接続機器の登録変更	161
ボード	50	10pps		待機設定	165
保証書	181	20pps		ダビング	89
		525i (480i)		「リスト」画面	88
ま行		525p(480p)		録画	30、82
マイラインプラス	124	750p(720p)		「i.LINK再生」操作画面	
マイルド		1125i ( 1080i )	65		. 86、87、93
マルチチャンネル放送				「i.LINK録画」操作画面	86、87
マルチビュー		アルファベット		ISDN回線	108
メニュー画面一覧		AAC音声	69、151	JPEG	
一 メニュー切換		ADSL回線	108	LINC	154、160
シメニュー切換		AVアンプ	71、151	解除	162
メモ		AVプロ	52	MICROMV方式デジタルビ	デオカメラ
" メモリースティック "		AVマウス	33、143、144		81、158
" メモリースティック デュオ "		設定	125	MS	
メール		AVマルチ画面位置	9	インデックス	95
メールランプ50、1		B-CASカード	.30、33、47、120	スライドショー	96
モジュラージャック		BS·110度CS		スライドショー間隔	
モジュラーテレホンコードカプラ		加入申し込み	128	スライドショー繰り返し	
		チャンネル設定変	更133	設定	96
	07、108		132、134	MYジャンル検索	27
<b>- 5</b>		チャンネルを手動	」で設定する 132	 MYチャンネル選局	
や行		テレビ	16、18	MYチャンネル番組表	
焼き付き		独立データ	14、17、19	NHK	
郵便番号入力		番組一覧	22, 24	BS1	128
予約する30、		予約録画する	30、33	BS2	128
一覧	. 38、40	ラジオ	14	デジタルハイビジョン	128
設定	–	連動データ	14、17、19	NR(ノイズリダクション)	55
重複		BS/CS電源ランプ		PCM音声	
予約方法の設定		32, 3	35、91、179、188	PPV(ペイ・パー・ビュー)	47
予約録画		CATV	105、112	RGB	9、148
予約録画ランプ 31、34、	91、188	СGゲームモード	9	S映像	142、145
		d (連動データ)	17、19	SD( SD )	65
ら行		D端子	141	Sony無線通信ユニット	
ラジオ放送	14	DCF規格	98	10	8、109、122
リセットボタン	177	DRC-MF		St.GIGA (セント・ギガ)	
リモコン 1	89、190	パレット	53	TruSurround(トゥルーサラ	ウンド) 68
連動データ放送14、	17、19	モード切換	53	TVセンタースピーカー	
録画する30、	33、82	DTLA	30、49、154	VHF/UHF	
録画できない番組 30、		DVDプレーヤー	149	アンテナ	102
録画防止機能 32、	49、154	D-VHSビデオ	30、81、157	チャンネル設定	111
録画有料番組		EPG	22	WOWOW	128
		GR(ゴースト・リダ	クション ) 131	Y/CB/CR	9、148
わ行		設定変更	131		
 ワイド画像の上下位置調整	59				

 ワイド切換
 58

 ワイドズーム
 58、60

## 商品の修理、お取扱い方法、お買物相談などの問い合わせ

## ホームページ ● http://www.sony.co.jp/SonyDrive/

「ソニードライブ」は、ソニーの商品情報とライフスタイルをご提案するホームページです。 「良くあるご質問」「修理情報」「ショッピング情報」は、ホームページをご活用ください。

## お客様ご相談センター

- (全国どこからでも市内通話料でご利用いただけます)
- 携帯電話・PHSでのご利用は\*…… 03-5448-3311 (ナビダイヤルがご利用できない場合はこちらをご利用ください)
- FAX ·························0466-31-2595

受付時間:月~金曜日 9:00~20:00 土・日・祝日 9:00~17:00

\*お電話は自動音声応答にてお受けし、内容に応じて専門の相談員が対応します。 はじめにご用件を下記より、次に音声案内にそって商品カテゴリーの番号を押してください。 選択番号は変更になることがありますので、ご容赦願います。

- 1:修理受付 2:使用方法や故障と思われるご相談
- 3:お買物相談
- 4:業務用・プロ用商品に関するご相談全般
- 5:その他のご相談

## ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35

